



GAME STREAMING MIXER

ZG 01

EN Safety Guide

DE Sicherheitshandbuch

FR Guide de sécurité

ES Guía de seguridad

PT Guia de Segurança

IT Guida alla sicurezza

RU Руководство по технике безопасности

ZH-CN 安全指南

ZH-TW 安全指南

JA セーフティーガイド

USB AUDIO INTERFACE / INTERFACE AUDIO-USB /
INTERFAZ DE AUDIO USB / USB-АУДИОИНТЕРФЕЙС /
USB音頻界面 / USB 音訊介面 / USBオーディオインターフェース

English

Deutsch

Français

Español

Português

Italiano

Русский

简体中文

繁體中文

日本語

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia as precauções com atenção antes de prosseguir.

Siga as instruções

Leia com atenção e siga as precauções abaixo para evitar ferimentos às pessoas ou danos à sua propriedade pessoal.

Depois de ler este documento com atenção, guarde-o em um local em que qualquer pessoa que use o produto consiga sempre ter acesso a ele.

- Entre em contato com a central de clientes (veja abaixo) para fazer inspeções ou reparos.
 - A loja na qual você adquiriu o produto
 - Revendedor Yamaha
- Este produto é para ser usado como dispositivo doméstico geral. Não o use em campos ou atividades que exijam alto grau de confiabilidade em relação à vida humana ou a bens valiosos.
- E atenção: a Yamaha não se responsabiliza por perdas resultantes de uso indevido ou de modificação não autorizada do produto.



ADVERTÊNCIAS

Estas precauções alertam sobre a possibilidade de que você ou outras pessoas sofram ferimentos graves ou fatais.

Fonte de alimentação

- Utilize a tensão especificada para este produto. O uso de uma tensão incorreta pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao produto.

Não desmonte

- Não modifique nem desmonte este produto. Caso contrário, poderão ocorrer incêndios, choques elétricos, ferimentos ou danos ao produto.

Advertência: água

- Não utilize este produto em condições úmidas ou molhadas, como banheiros ou locais externos com chuva. Se houver derramamento de líquido, poderão ocorrer incêndios, choques elétricos ou danos ao produto.

Advertência: incêndio

- Não coloque chamas abertas próximas ao produto. Caso contrário, poderá ocorrer fogo.

Perda da audição

- Se você deseja conectar este produto a outros dispositivos, primeiro desligue todos os dispositivos. Caso contrário, poderão ocorrer perda de audição, choques elétricos ou danos ao produto.
- Antes de ligar ou usar o produto, ajuste o volume para o nível mínimo. Antes de desligar o produto, ajuste o volume deste produto e de todos os dispositivos conectados para o nível mínimo. Caso contrário, poderão ocorrer perda de audição ou danos ao produto.
- Não use fones de ouvido em um volume alto ou desconfortável por longos períodos. Caso contrário, poderá ocorrer perda de audição. Se você tiver algum problema auditivo, procure um médico.



CUIDADO

Estas precauções alertam sobre a possibilidade de que você ou outras pessoas sofram ferimentos físicos.

Instalação

- Não coloque este produto em posições instáveis ou em local sujeito a vibrações. Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar, causando ferimentos ou danos.
- Não obstrua a dissipação do calor deste produto ao instalá-lo.
 - Não cubra o produto com pano ou toalha de mesa.
 - Não instale o produto sobre um tapete ou capacho.
 - Certifique-se de manter a superfície superior voltada para cima. Não instale o produto de lado ou de cabeça para baixo.
 - Não use o produto em um local confinado ou com pouca ventilação. Uma ventilação inadequada pode resultar em superaquecimento no interior do produto, podendo causar danos e incêndio ou mau funcionamento. Certifique-se de manter um espaço adequado ao redor do produto de pelo menos 5 cm acima, 1 cm nas laterais e 5 cm atrás.

Precauções de uso

- Antes de mudar este produto de local, certifique-se de remover todos os cabos conectados. De outra forma, os cabos poderão enroscar nos pés ou na mão e provocar a queda ou tombamento do produto, resultando em ferimentos ou danos.

Conexões

- Se você deseja conectar dispositivos externos, leia primeiro o Manual do Proprietário de cada dispositivo e conecte-os de acordo com as instruções. Se você não seguir as instruções corretamente, poderão ocorrer ferimentos ou danos ao produto.

Manuseio

- Não aplique muita força no produto, por exemplo:
 - Apoiar seu peso no produto
 - Colocar objetos pesados em cima do produto
 - Aplicar muita força nos botões, chaves ou conectores de E/SCaso contrário, poderão ocorrer ferimentos ou danos ao produto.
- Não puxe os cabos conectados. Caso contrário, o produto poderá cair ou tombar, causando ferimentos ou danos.

Precauções de uso

AVISO

Siga as precauções abaixo para evitar mau funcionamento e danos a este produto, bem como a perda de dados.

Fonte de alimentação

- Se você planeja não usar o produto por um longo período, desconecte o cabo USB dele. Mesmo quando a chave [⏻] (Standby/On) está desligada, uma pequena quantidade de corrente ainda flui pelo produto.
- Nunca coloque nem remova um cabo USB com as mãos molhadas.

Instalação

- Dependendo do ambiente em que o produto é usado, telefones, rádios ou TVs podem gerar ruído. Nesse caso, mude o produto de local, a direção dele ou o ambiente ao redor.

- Não instale este produto em local sujeito a:
 - Luz solar direta
 - Temperatura extremamente alta ou baixa
 - Excesso de poeiraCaso contrário, poderá haver mau funcionamento ou danos ao produto.
- Não instale este produto em local onde possa haver formação de condensação devido a alterações rápidas e drásticas na temperatura ambiente. O uso do produto em condições nas quais haja condensação pode resultar em danos. Se houver razão para crer que ocorreu condensação sobre ou dentro do produto, deixe-o sem alimentação de energia por várias horas. Você poderá começar a usar o produto quando a condensação secar por completo.

Manuseio

- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha em cima do produto. Caso contrário, o painel poderá descolorir ou ficar deteriorado.
- Não deixe este produto cair nem o submeta a fortes impactos. Caso contrário, poderá haver danos ao produto.
- Não deixe cair objetos estranhos, como um pedaço de metal ou papel, nos vãos do produto. Caso contrário, poderá haver danos ao produto.

Manutenção

- Para limpar o produto, use um pano macio e seco. Não use benzeno, solvente, detergente ou pano contendo produtos químicos para limpar a superfície do produto. Caso contrário, a superfície poderá descolorir ou ficar deteriorada.

■ Terminais [USB] e [5V DC]

Ao conectar o computador ao conector [USB], observe os pontos a seguir. Deixar de fazer isso causa riscos de congelamento do computador e dano ou perda dos dados. Se o computador ou o mixer travarem, reinicie o software aplicativo ou o sistema operacional do computador, ou coloque a chave [⏻] (Standby/On) do mixer na posição standby. Em seguida, ligue novamente.

- Use o cabo USB fornecido.
- Antes de conectar o computador ao terminal [USB], saia de qualquer modo de economia de energia do computador (como suspensão, hibernação ou espera).
- Encerre os aplicativos abertos e coloque a chave [⏻] na posição standby antes de desconectar os cabos dos terminais [USB] e [5V DC].
- Aguarde seis segundos ou mais sempre que mudar a chave [⏻] do mixer da posição "standby" para "ligado", ou vice-versa.

■ Alimentação Phantom

- Deixe sempre esta chave desativada se não precisar de alimentação phantom.
- Ao ativar esta chave, siga as precauções importantes abaixo para evitar ruídos e possíveis danos a dispositivos externos e ao mixer.
 - Deixe essa chave desligada quando você ligar um dispositivo sem suporte para alimentação phantom no conector [MIC IN].
 - Deixe essa chave desligada quando conectar/desconectar um cabo ao/do conector [MIC IN].
 - Reduza o volume no botão giratório MIC LEVEL [] e no botão MIC LEVEL (atenuador) antes de ligar/desligar a chave.

Informações importantes

OBSERVAÇÃO

Esta seção descreve as precauções a serem seguidas durante o uso, restrições funcionais e informações complementares que podem ser úteis.

Características do produto

- A Yamaha sempre faz melhorias e atualizações no software deste produto. Você pode baixar o software mais recente pelo site da Yamaha.

Identificação do produto

O número de modelo, número de série, requisitos de energia, etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na parte inferior da unidade. Anote-o no espaço reservado abaixo e guarde este manual como registro de compra permanente para auxiliar na identificação do produto em caso de roubo.

N° do modelo

N° de série

(1003-M06 plate bottom pt 01)

Marcas comerciais

- Microsoft e Windows são marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
- Mac é marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.
- O manual de instruções deste produto é o seguinte.
 - Guia de Início do ZG01 (fornecido com o produto)
 - Guia de Segurança do ZG01 (este documento)
 - Guia do Usuário do ZG01 (HTML)

Conteúdo deste documento

- É proibida a cópia não autorizada deste documento em parte ou em sua totalidade.

Descarte ou transferência

- Se você planeja transferir a propriedade deste produto, inclua este documento e os acessórios fornecidos com o produto.
- Siga as regras da autoridade local para descartar este produto e seus acessórios.

Proteção do meio-ambiente

Informações para os utilizadores relativas à recolha e eliminação de equipamentos usados



Este símbolo, presente em produtos, embalagens e/ou incluído na documentação associada, indica que os produtos elétricos e eletrónicos usados não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos em geral.

O procedimento correto consiste no tratamento, recuperação e reciclagem de produtos usados, pelo que deve proceder à respetiva entrega nos pontos de recolha adequados, em conformidade com a legislação nacional em vigor.

A eliminação destes produtos de forma adequada permite poupar recursos valiosos e evitar potenciais efeitos prejudiciais para a saúde pública e para o ambiente, associados ao processamento incorreto dos resíduos.

Para mais informações relativas à recolha e reciclagem de produtos usados, contacte as autoridades locais, o serviço de eliminação de resíduos ou o ponto de venda onde foram adquiridos os itens relevantes.

Informações para utilizadores empresariais na União Europeia:

Para proceder à eliminação de equipamento elétrico e eletrónico, contacte o seu revendedor ou fornecedor para obter informações adicionais.

Informações relativas à eliminação em países não pertencentes à União Europeia:

Este símbolo é válido exclusivamente na União Europeia. Caso pretenda eliminar este tipo de itens, contacte as autoridades locais ou o seu revendedor e informe-se acerca do procedimento correto para proceder à respetiva eliminação.

(58-M02 WEEE pt 01)

雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
客户服务热线：4000517700
公司网址：<https://www.yamaha.com.cn>

制造商：雅马哈株式会社
制造商地址：日本静冈县滨松市中区中泽町 10-1
进口商：雅马哈乐器音响（中国）投资有限公司
进口商地址：上海市静安区新闸路 1818 号云和大厦 2 楼
原产地：马来西亚

Yamaha Pro Audio global website
<https://www.yamahaproaudio.com/>
Yamaha Downloads
<https://download.yamaha.com/>

ヤマハ株式会社
〒430-8650 静岡県浜松市中区中沢町10-1

© 2022 Yamaha Corporation
Published 04/2022
2022年4月 发行
MWEM-B0

VFE8680