



# ARIUS YDP-165, YDP-145, YDP-S55, YDP-S35 Guia rápido de operação

## 3 Configurações do metrônomo

**Confirmação por voz do valor de tempo atual**

**Tempo (metrônomo, músicas etc.)**

**Batida do metrônomo**

**Volume do metrônomo**

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5

**Para aumentar o valor em 1:**

**Para diminuir o valor em 1:**

## 4 Outros ajustes

**Operação Sons de confirmação**

**Desligamento automático**

**Confirmação por voz da versão atual do sistema**

**Afinação**

**Profundidade de IAC**

**Controle local**

**Transposição**

**Alteração de programa**

**Alteração de controle**

**Canal de transmissão MIDI**

**Canal de recepção MIDI**

**Alto-falante**

**Audio Loop Back**

**Limitador de volume**

A#-1 B-1 C0 D0 E0 F0 G0 A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2 F2 G2 A2 B2 C3 D3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 D4 E4 F4 G4 A4 B4 C5 D5 E5 F5 G5 A5 B5 C6 D6 E6 F6 G6 A6 B6 C7

## 5 Configurações de afinação

Mantenha [DEMO/SONG] e [PIANO/VOICE] pressionados e use [+R] e [-L], conforme mostrado abaixo, para ajustar a afinação do seu instrumento.

**Para aumentar a afinação (em cerca de 0.2 Hz):**

**Para diminuir a afinação (em cerca de 0.2 Hz):**

**Afinação padrão: 440.0 Hz**

## 6 Configuração do Duo

Mantenha [PIANO/VOICE] pressionado e pressione simultaneamente [+R] e [-L] para ativar ou desativar o Duo.

**Para ligar ou desligar o Duo:**