



YAMAHA

P - 225 , P - 223 Guia rápido de operação

Ao segurar o botão no painel de controle, pressione uma das teclas correspondentes exibidas abaixo para definir parâmetros.

## 1 Reprodução de música

Número da música/nome da música das 50 músicas predefinidas (50 Classics (50 Clássicos))							
1	Canon D dur	11	Salut d'amour op.12	21	Prelude (Wohltemperierte Klavier I No.1)	31	Etude op.10-3 "Chanson de l'adieu"
2	Air On the G String	12	From the New World	22	Menuett G dur BWV Anh.114	32	Etude op.10-12 "Revolutionary"
3	Jesus, Joy of Man's Desiring	13	Sicilienne	23	Piano Sonate No.15 K.545 1st mov.	33	Valse op.64-1 "Petit chien"
4	Twinkle, Twinkle, Little Star	14	Clair de lune	24	Turkish March	34	Nocturne op.9-2
5	Piano Sonate op.31-2 "Tempest" 3rd mov.	15	Jupiter (The Planets)	25	Piano Sonate op.13 "Pathétique" 2nd mov.	35	Nocturne KK4a-16/B1 49 [Posth.]
6	Ode to Joy	16	Menuett (Eine kleine Nachtmusik K.525)	26	Für Elise	36	Träumerei
7	Wiegenlied op.98-2	17	Menuett G dur	27	Piano Sonate op.27-2 "Mondschein" 1st mov.	37	Barcarolle
8	Grande Valse Brillante	18	Marcia alla Turca	28	Impromptu op.90-2	38	La prière d'une Vierge
9	Polonaise op.53 "Héroïque"	19	Piano Concerto No.1 op.11 2nd mov.	29	Frühlingslied op.62-6	39	Liebestraume No.3
10	La Campanella	20	The Nutcracker Medley	30	Fantaisie-Impromptu	40	Blumenlied
						50	Gymnopédies No.1

## 2 Configurações de Voice

The screenshot shows the Korg Pa50 software interface. On the left, there's a vertical piano icon labeled "PIANO". The main area features a digital piano keyboard with black and white keys. Above the keyboard, several effect parameters are displayed in a grid format:

- reverberação**: Sala de concertos, Câmara, Clube, Desativado.
- Lite**: 1 passo abaixo, 1 passo acima.
- estereofônico**: Desativado, Ativado (Predefinido).
- Duo**: Equilíbrio.
- Voice 1 e Voice 2**: Separado (Predefinido), Valor predefinido.
- de oitavas**: 1 passo abaixo, 1 passo acima.
- ao toque**: -1 (Voice 2), +1 (Voice 2), -1 (Voice 1), +1 (Voice 1).
- Swave**: Mélio (Predefinido), Fixo, Com força.

# P - 225 , P - 223 Guia rápido de operação

## 3 Configurações de metrônomo

**Confirmação por Voice do valor de tempo atual (em inglês)**

**Tempo do metrônomo**

**BPM do metrônomo**

**Volume do metrônomo**

**METRONOME**

A#-1 C#0 D#0 E0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D#1 E1 F#1 G#1 A#1 B1 C2 D#2 E2 F#2 G#2 A#2 B2 C3 D#3 E3 F#3 G#3 A#3 B3 C4 D#4 E4 F#4 G#4 A#4 B4 C5 D#5 E5 F#5 G#5 A#5 B5 C6 D#6 E6 F#6 G#6 A#6 B6 C7

## 4 Configurações de ritmo

**Confirmação por Voice do valor de tempo atual (em inglês)**

**Baixo, Introdução/Finalização**

**Tempo do ritmo**

**Ritmo**

**Volume do ritmo**

**RHYTHM**

A#-1 C#0 D#0 E0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D#1 E1 F#1 G#1 A#1 B1 C2 D#2 E2 F#2 G#2 A#2 B2 C3 D#3 E3 F#3 G#3 A#3 B3 C4 D#4 E4 F#4 G#4 A#4 B4 C5 D#5 E5 F#5 G#5 A#5 B5 C6 D#6 E6 F#6 G#6 A#6 B6 C7

## 5 Outras configurações

**Confirmação por Voice da versão de firmware**

**Sons de confirmação de operação**

**Desligamento automático**

**Afinação**

**Bluetooth**

**IAC**

**Transposição**

**Controle local**

**Alteração de programa**

**Alteração de controle**

**Reforço de som**

**Volume AUX OUT**

**METRONOME**

**RHYTHM**

A#-1 C#0 D#0 E0 F#0 G#0 A#0 B0 C1 D#1 E1 F#1 G#1 A#1 B1 C2 D#2 E2 F#2 G#2 A#2 B2 C3 D#3 E3 F#3 G#3 A#3 B3 C4 D#4 E4 F#4 G#4 A#4 B4 C5 D#5 E5 F#5 G#5 A#5 B5 C6 D#6 E6 F#6 G#6 A#6 B6 C7