

# DIGITAL MIXING SYSTEM RIVAGE

Manual complementar V2.2



### Conteúdo

Suporte a uma nova placa HY144-D-SRC	3
Suporte a uma nova placa HY128-MD	4
MIX SEND COPY	6
Opção adicional durante o carregamento	7
Exibição de conflito de patch entre mecanismos DSP	8
Função de modo SENDS ON FADER expandida	10
Fontes de monitor de sinalização adicionais	10
Função Mirroring Operation Check	11

### Suporte a uma nova placa HY144-D-SRC

Essa nova placa de E/S digital fornece suporte a quatro opções para o modo SRC (Conversor de taxa de amostragem), bem como à rede de áudio digital Dante. Ela controla 144 canais e é instalada no compartimento de placa HY.



### Sobre o modo SRC

São fornecidas 5 opções de modo SRC. Você pode alternar para cada uma das opções de modo escrevendo o firmware compatível com o modo desejado no HY144-D-SRC.

Nome do modo	SRC	Número de canais de entrada	Número de canais de saída
144io	Nenhum	144	144
144io Sync SRC	SRC síncrono <sup>*1</sup>	144	144
72io Async SRC	SRC assíncrono <sup>*2</sup>	72	72
144i Async SRC	SRC assíncrono <sup>*2</sup>	144	0
144o Async SRC	SRC assíncrono <sup>*2</sup>	0	144

- \*1 SRC síncrono: Se o relógio da rede Dante e o relógio do dispositivo com a placa HY144-D-SRC instalada estiverem sincronizados a uma proporção de relógio de 1:2 (48 kHz↔96 kHz ou 44,1 kHz↔88,2 kHz), os dados em várias frequências de amostragem poderão ser transmitidos sem prejudicar os canais de entrada ou saída. Se a rede Dante estiver operando a 44,1 kHz, a resposta de frequência acima de 18 kHz se deteriorará um pouco devido à eliminação da suavização.
- \*2 **SRC assíncrono**: Neste caso, o relógio da rede Dante e do dispositivo com a placa HY144-D-SRC instalada não precisam estar sincronizados. É possível especificar frequências de amostragem separadamente.

### OBSERVAÇÃO

 Se você estiver usando o modo síncrono (144io Sync SRC): Se você atribuir essa placa em um dispositivo na rede Dante como o relógio mestre, a placa funcionará com o valor do relógio duplicado em comparação com o valor definido quando foi sincronizada à rede. Exemplo: Se a placa estava funcionando como Escravo na rede Dante de 48 kHz, ela funcionará agora em um relógio de 96 kHz, que é gerado com base no relógio mestre PTP na rede Dante. Se você pretende definir o relógio mestre para Interno ou TWINLANE SLAVE no dispositivo em que essa placa está instalada, use o Dante Controller para verificar a opção "Enable Sync To External" (Permitir sincronização externa) dessa placa e opere a placa como mestre na rede Dante.

• Não é possível especificar uma placa que opera no modo SRC assíncrono como o wordclock mestre. Especifique outro dispositivo como o wordclock mestre.

Para alterar o modo SRC, você deve reescrever o firmware usando o Dante Firmware Update Manager. Para obter mais informações, consulte o "Guia de atualização do firmware do HY144-D-SRC".

O procedimento para instalar uma placa e configurá-la para a rede de áudio Dante pode ser usado com qualquer placa HY144-D.





### Suporte a uma nova placa HY128-MD

Essa placa de interface de áudio transmite e recebe sinais MADI de até 128 entradas/128 saídas. Ela tem dois conjuntos de fibra óptica e conectores coaxiais, fornecendo suporte a conexão redundante.



Para usá-la, insira-a no compartimento HY em um mecanismo DSP ou no rack de E/S. (DSP-R10: compartimento HY 3/4, CSD-R7: compartimento HY 2/3, RPio622/222: compartimento HY 2) Igual às placas Dante.



### Janela pop-up SYSTEM CONFIG



A tela é exibida quando a placa HY128-MD é inserida no compartimento HY 3 em um mecanismo DSP. A tela contém os itens a seguir:

### **1** REDUNDANCY MODE

Permite selecionar uma entre duas combinações de redundância.

### • MODE 1

A redundância é mantida por meio de conexões ópticas e coaxiais.

REDUNDANT PAIRS -	 	
		ACCCC INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET

### • MODE 2

A redundância é mantida usando dois conjuntos de conexões ópticas ou dois conjuntos de conexões coaxiais.



### **2** INPUT PRIORITY

Permite especificar o sinal de entrada que tem prioridade em um par redundante.

### • PRI1

Se MODE 1 estiver selecionado, os sinais em OPTICAL 1 e OPTICAL 2 terão prioridade. Se MODE 2 estiver selecionado, os sinais em OPTICAL 1 e COAXIAL 1 terão prioridade.

### • PRI2

Se MODE 1 estiver selecionado, os sinais em COAXIAL 1 e COAXIAL 2 terão prioridade. Se MODE 2 estiver selecionado, os sinais em OPTICAL 2 e COAXIAL 2 terão prioridade.



### 8 Botão SPLIT

Especifica se o sinal de entrada deve ser dividido e enviado aos conectores de saída. O sinal será enviado para o mesmo tipo de conectores de saída.

### • ON

O sinal de entrada é dividido e enviado aos conectores de saída.

### • OFF

O sinal de entrada da placa instalada é emitido sem ser dividido.

### 4 Botão INPUT SRC

Ativa ou desativa os sinais de entrada SRC para MADI.

### 5 Botões SRC CLOCK

Permitem selecionar o relógio do sinal de entrada quando o SRC está ativado.

### • MADI IN

Seleciona o relógio MADI IN como o relógio de entrada do SRC.

### • WCLK IN

Seleciona o relógio WCLK IN FOR SRC como o relógio de entrada do SRC.

### Indicadores Fs

Mostram se o sinal de entrada é de 48 kHz ou 44,1 kHz. Se um sinal MADI válido não for inserido, nenhum indicador acenderá.

### Ø Botões RATE

Permitem selecionar se o sinal de entrada MADI será processado como 1Fs, 2Fs ou 4Fs.

### • 1Fs

44,1 kHz/48 kHz, até 64 canais

### • 2Fs

88,2 kHz/96 kHz, até 32 canais

### • 4Fs

176,4 kHz/192 kHz, até 16 canais

### **8** Indicadores FRAME

Mostram o formato do quadro do sinal de entrada. Se um sinal MADI válido não for inserido, nenhum indicador acenderá.

### Indicadores CHANNEL FORMAT

Mostram o formato de canal do sinal de entrada. Se um sinal MADI válido não for inserido, nenhum indicador acenderá.

### 0 Botão OUTPUT SRC

Ativa ou desativa os sinais de saída SRC para MADI.

### **1** Botões SRC CLOCK

Permitem selecionar o relógio do sinal de saída enquanto o SRC está ativado.

### • MADI IN

O sinal de saída usará o relógio que está sendo inserido no conector MADI IN correspondente.

### WCLK IN

O sinal de saída usará o relógio que está sendo inserido no conector WCLK IN FOR SRC.

### **12** Botões OUTPUT FRAME

Permitem selecionar o formato do quadro do sinal de saída.

### SAME AS INPUT

O mesmo formato do sinal MADI IN será usado para o sinal de saída. Se um sinal MADI válido não for inserido, o sinal do formato do quadro 48 k será emitido.

### • 96k

O sinal do formato do quadro 96 k será emitido.

### • 48k

O sinal do formato do quadro 48 k será emitido.

### Botões OUTPUT CHANNEL FORMAT

Permitem selecionar o formato do canal do sinal de saída.

### SAME AS INPUT

O número do sinal de saída será igual ao do sinal MADI IN. Se um sinal MADI válido não for inserido, o sinal de 64 canais será emitido.

### • 64

O sinal de 64 canais será emitido.

### • 56

O sinal de 56 canais será emitido.

### Sobre as chaves SOFT CTRL (Controle de software) da placa HY128-MD

Se a chave ① estiver na posição ON (configuração padrão), você poderá usar a superfície de controle para exibir e modificar as configurações de parâmetros. Se a chave ① estiver na posição OFF, as configurações de parâmetros serão fixadas pelas configurações da chave DIP na placa. Para obter mais informações, consulte o "Manual do Proprietário da HY128-MD". Os parâmetros na tela ficarão cinzas, e você não conseguirá modificar as configurações usando a superfície de controle.



### **MIX SEND COPY**

Se você pretende copiar os parâmetros de mixagem do canal de saída, a nova função Simple Copy Sends permite copiar os parâmetros SENDS do canal em questão como uma opção.

Você pode usar a função MIX SEND COPY entre as seguintes combinações de canal.

- Entre canais MIX
- Entre canais MATRIX
- Entre canais STEREO

### Janela pop-up CH COPY



Os parâmetros SENDS abaixo serão copiados se o botão WITH SENDS estiver ativado.

- Se um canal MIX for selecionado:
- Se um canal MATRIX for selecionado: Pre/Post
  Pre Point
  Post Point
  Level
  Pan
  On
  Follow On
  Follow Fader

Follow DCA

#### • Se um canal STEREO for selecionado:

To Stereo A To Stereo B

### **OBSERVAÇÃO**

O botão WITH SENDS ficará cinza e desativado nestas condições:

- A origem da cópia ou o destino da colagem é um barramento surround, barramento downmix ou barramento mix minus.
- A origem da cópia e o destino da colagem usam um tipo diferente de barramento (VARI/FIX).

## Opção adicional durante o carregamento

Agora você pode selecionar se as configurações da rede de áudio Dante serão carregadas enquanto um arquivo de projeto estiver sendo carregado.

### Tela LOAD SELECT

LOAD SELECT	V0.6	.6					×
ALL	SCENE C	NPUT / P DUTPUT	PLUG-IN / GEQ	NAME / ASSIGN	OVERLAY	SETUP	
U WITH DANTE SETUP							
TOTAL LIBRARY 0 / 60	USAGE 00 used		CANCEL		LOAD		

### **1** Botão WITH DANTE SETUP

Ative esse botão para usar as configurações Dante inclusas no arquivo a ser carregado.

### OBSERVAÇÃO

- O Dante Controller ID não será alterado mesmo depois que as configurações da rede de áudio Dante forem carregadas. Por exemplo, se o ID fosse alterado para ID #1 de outro número, as configurações Dante de todo o sistema seriam reconfiguradas com base nas configurações da janela pop-up DANTE SETUP na superfície de controle correspondente. Para evitar essa situação, o ID não será alterado.
- Todas as configurações Dante serão salvas em um arquivo sem nenhuma opção de salvar.

## Exibição de conflito de patch entre mecanismos DSP

Supondo que um mecanismo DSP já esteja interligado a uma porta de saída na rede TWINLANe, se você tentar interligar outro mecanismo DSP à mesma porta de saída, uma caixa de diálogo de confirmação será exibida na superfície de controle que você está operando perguntando se você deseja que o patch seja "roubado" pelo segundo mecanismo DSP.

Enquanto isso, uma mensagem será exibida na superfície de controle desconectada da porta de saída para informar que o patch foi alterado ("roubado").

Por exemplo, se você tentar interligar de vários mecanismos DSP na mesma porta de saída de um rack de E/S na rede TWINLANe, a porta de saída será "roubada" pelo mecanismo DSP que for interligado por último. Nesse caso, as mensagens mencionadas acima serão exibidas.



### Caixa de diálogo de confirmação ao roubar um patch



Essa caixa de diálogo só aparece quando o botão STEAL na tela pop-up PREFERENCES está ativado.

PREFERENCES		×
SURFACE SURFACE SCREEN SETTINGS1 SETTINGS2 SETTINGS	MISC	
SCREEN OPTIONS	CONFIRMATION MESSAGES ERROR MESSAGES	
GAINS SHOWN ON OVERVIEW SCREEN		
BAY L ANALOG DIGITAL GAIN GAIN	STORE ON DIGITAL NO ON	
BAY C ANALOG DIGITAL GAIN GAIN	UPDATE ON MIDI I/O ON	
BAY R GAIN GAIN	RECALL ON DANTE ALERT ON	
PARAMETERS SHOWN ON SENDS ON FADER SCREEN		
FADER SEND SEND LEVEL PAN LEVEL	CHANGE ON	
	STEAL ON	

### Botão STEAL

### Mensagem sobre um patch roubado



### Tela Patch

### Tela OUTPUT PATCH



### **1** Visor de atribuição (Main/Sub) de rede TWINLANe

O número de patches é exibido em vermelho para os canais de saída que não estão atribuídos à rede TWINLANE. (A metade esquerda representa main, e a metade direita representa sub.)

### **2** Visor de patches incompletos

Se o indicador retangular que representa o número de atribuições da porta de destino é exibido em amarelo, isso significa que a porta está disponível, mas o patch para essa porta ainda não está ativo (Não Ativo). Para ativá-lo, você deve remover o patch e, em seguida, fazer o patch novamente.

Se o indicador retangular que representa o número de atribuições da porta de destino é exibido em vermelho, isso significa que a porta está sendo interligada (Usada) por outro mecanismo DSP ou dispositivo. A porta também pode estar indisponível (Não Disponível) porque o número de portas disponíveis é limitado devido à configuração da placa. Esteja ciente de que remover um patch pode remover acidentalmente outros patches que estão sendo usados por mecanismos diferentes.

### OBSERVAÇÃO

Se ocorrer um conflito de patch, a função PORT IDENTIFY do rack de E/S será desativada. Nesse caso, a seguinte mensagem será exibida em amarelo na parte inferior da tela. "PORT IDENTIFY not available! This channel is not currently patched to an Output Port" (PORT IDENTIFY não disponível. Esse canal não está interligado a uma porta de saída no momento).

## Função de modo SENDS ON FADER expandida

### Sobre o vínculo SEND SEL-CUE

No modo SENDS ON FADER, o sinal foi alternado conforme necessário quando você alterou o barramento mestre. Agora, você pode ativar ou desativar essa função.

### Tela pop-up PREFERENCES



### 1 Botão [SEND SEL]>[CUE] LINK

### Sobre a janela pop-up SENDS ON FADER

Agora, será possível ajustar os níveis de emissão sem precisar abrir a janela pop-up SENDS ON FADER se você ativar o modo SENDS ON FADER mantendo pressionada a tecla [SHIFT] e pressionando a tecla [SENDS ON FADER].

## Fontes de monitor de sinalização adicionais

CUE A, CUE B e TALKBACK2 foram adicionados como fontes de monitor que podem ser atribuídas aos botões MONITOR SOURCE DEFINE. (TALKBACK2 é um sinal de retorno na superfície de controle cujo CONSOLE ID é definido como "2".)

Dessa forma, você pode mixar e monitorar CUE A, B CUE, TALKBACK 1 ou TALKBACK 2 com outras fontes de monitor. Isso será conveniente se você estiver usando um IEM ou microfone de talkback (microfone de comunicação do artista ao engenheiro).

### Janela pop-up MONITOR SOURCE SELECT

MONITOR S	OURCE SELE	ст									×
INPUT	OUTP	TUT		DIRECT INPUT					SET B	Y SEL	CLEAR ALL
						- MIX ———					
MX 1	MX 2	MX 3	MX 4	MX 5	MX 6	MX 7	MX 8	мх 9	MX 10	MX 11	MX 12
MX 1	MX 1	MX 3	MX 4	MX 5	MX 6	MX 7	MX 8	МХ 9	MX10	MX11	MX12
MX 13	MX 14	MX 15	MX 16	MX 17	MX 18	MX 19	MX 20	MX 21	MX 22	MX 23	MX 24
MX13	MX14	MX15	MX16	MX17	MX18	MX19	MX20	MX21	MX22	MX23	MX24
MX 25	MX 26	MX 27	MX 28	MX 29	MX 30	MX 31	MX 32	MX 33	MX 34	MX 35	MX 36
MX25	MX26	MX27	MX28	MX29	MX30	MX31	MX32	MX33	MX34	MX35	MX36
мх 37	мх 38	мх зэ	MX 40	MX 41	MX 42	MX 43	MX 44	MX 45	MX 46	MX 47	MX 48
МХ37	МХ38	МХЗЭ	MX40	MX41	MX42	MX43	MX44	MX45	MX46	MX47	MX48
MX 49	мх 50	MX 51	MX 52	MX 53	MX 54	MX 55	MX 56	MX 57	MX 58	MX 59	MX 60
MX49	МХ50	MX51	MX52	MX53	MX54	MX55	MX56	MX57	MX58	MX59	MX60
MX 61	мх 62	мх 63	MX 64	MX 65	MX 66	MX 67	MX 68	MX 69	MX 70	MX 71	MX 72
MX61	МХ62	МХ63	MX64	MX65	MX66	MX67	MX68	MX69	MX70	MX71	MX72
						TAL	KDACK				
sta l ST A	STAR STA	STB L ST B	STB R ST B			TALKBACK 1	TALKBACK 2	CUE AL	CUE AR CUE A		CUE BR CUE B
					N	MATRIX ———					
MT 1	мт2	MT 3	MT 4	MT 5	MT 6	MT 7	MT 8	мтэ	MT 10	MT 11	MT 12
MT 1	MT 1	MT 3	MT 4	MT 5	MT 6	MT 7	MT 8	МТ 9	MT10	MT11	MT12
MT 13	MT 14	MT 15	мт 16	MT 17	MT 18	MT 19	мт 20	MT 21	MT 22	MT 23	MT 24
MT13	MT 14	MT15	МТ16	MT17	MT18	MT19	MT20	MT21	MT22	MT23	MT24
MT 25	мт 26	MT 27	MT 28	мт 29	мт зо	MT 31	мт 32	мт 33	мт 34	мт 35	мт зе
MT25	MT26	MT27	MT28	MT29	МТЗО	MT31	МТ32	МТ 33	МТ34	МТ35	МТЗ6

### **OBSERVAÇÃO**

Caso CUE seja selecionado como a fonte do monitor, é recomendável que você desative o botão CUE INTERRUPT para que o sinal da fonte do monitor não seja interrompido pela operação de CUE.

O novo botão CUE INTERRUPT das configurações PHONES agora permite desativar INTERRUPT. Você também pode atribuir essa função de botão a uma tecla USER DEFINED.

### Janela pop-up PHONES

PHONES					×
	PHONES POINT MONITOR	CENTER CH	INSERT	PHONES LEVEL LINK	
CUE	POST DELAY	- L	BLANK		
			ON		
	PHONES POINT MONITOR POST DELAY	CENTER CH	IN SERT BLANK	PHONES LEVEL LINK	
CUE INTERRUPT	POST DELAY		ON		

### Função Mirroring Operation Check

A nova função Mirroring Operation Check permite verificar se o espelhamento do DSP está funcionando corretamente.

Você pode verificar a operação enquanto dois mecanismos DSP estão em uma configuração de espelhamento.

Como essa função praticamente pausa a operação do mecanismo DSP, você pode usar a função no momento da configuração do sistema.

### Exemplo de verificação

Supondo que o DSP A e o DSP B estejam em uma configuração de espelhamento, você pode usar a função Mirroring Operation Check no DSP A para garantir que o DSP B (em estado de espera) sobreponha automaticamente caso o DSP A falhe.

- Como iniciar a função Mirroring Check
- **1.** Pressione a tecla [MENU] no painel frontal do mecanismo DSP ativo.

### **2.** Use as teclas **[**▲**]**/**[**▼**]** para selecionar "Mirr Chk".

### **OBSERVAÇÃO**

Se a Unit ID do mecanismo DSP não for compatível com a função Mirroring Check, a opção "Mirr Chk" não será exibida.

### **3.** Mantenha pressionada a tecla [ENTER].

Press & Hold	
[ENTER] to	
Mirr Chk	

**4.** Quando "DONE" for exibido, você poderá confirmar a operação de espelhamento do DSP.

### Como encerrar a função Mirroring Check

Desligue e ligue novamente os dois mecanismos DSP.

Se os dois mecanismos DSP estiverem definidos como o wordclock mestre depois do espelhamento, uma unidade deverá ser removida da posição de wordclock mestre. Como essa operação não pode ser realizada pelo painel da superfície de controle, ela deverá ser realizada pelo painel frontal do mecanismo DSP.

### OBSERVAÇÃO

Mesmo se o DSP B assumir devido à falha do DSP A, o DSP B não assumirá as configurações do wordclock mestre do DSP A, a menos que você desligue o DSP A.

O DSP B permanecerá ativo, a menos que você altere o DSP ativo de B para A. Se você desligar e ligar novamente os dois mecanismos DSP, o DSP A ficará ativo. Nesse momento, lembre-se de que os dados que atualmente estão no DSP B serão perdidos, a menos que você os salve primeiro.

Yamaha Pro Audio global website https://www.yamaha.com/proaudio/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2018 Yamaha Corporation

> > Published 06/2018 LB-A0