

TECLADO DIGITAL

MANUAL DO PROPRIETÁRIO



- PSR-EW425

Antes de usar o instrumento, não se esqueça de ler as "PRECAUÇÕES" nas páginas 5 a 7.

PT

Important Notice: Guarantee Information for customers in European Economic Area (EEA) and Switzerland

Important Notice: Guarantee Information for customers in EEA* and Switzerland English For detaled guarantee information about this Yamaha product, and Pan-EEA* and Switzerland warranty service, please either visit the website address below (Printable file is available at our website) or contact the Yamaha representative office for your country. * EEA: European Economic Area
Vichtiger Hinweis: Garantie-Information für Kunden in der EWR* und der Schweiz Für nähere Garantie-Information über dieses Produkt von Yamaha, sowie über den Pan-EWR* und Schweizer Garantieservice, besuchen Sie bitte entweder die folgend angegebene Internetadresse (eine druckfähige Version befindet sich auch auf unserer Webseite), oder wenden Sie sich an den für Ihr Land zuständigen Yamaha-Vertrieb. "EWR: Europäischer Wirtschaftsraum
Remarque importante: informations de garantie pour les clients de l'EEE et la Suisse Français Pour des informations plus détaillées sur la garantie de ce produit Yamaha et sur le service de garantie applicable dans l'ensemble de l'EEE ainsi qu'en Suisse, consultez notre site Web à l'adresse ci-dessous (le fichier imprimable est disponible sur notre site Web) ou contactez directement Yamaha dans votre pays de résidence. * EEE : Espace Economique Européen
Belangrijke mededeling: Garantie-informatie voor klanten in de EER* en Zwitserland Nederlands Voor gedetailleerde garantie-informatie over dit Yamaha-product en de garantieservice in heel de EER* en Zwitserland, gaat u naar de onderstaande website (u vind een afdrukbaar bestand op onze website) of neemt u contact op met de vertegenwoordiging van Yamaha in uw land. * EER: Europese Economische Ruimte
Aviso importante: información sobre la garantía para los clientes del EEE* y Suiza Español Para una información detalada sobre este producto Yamaha y sobre el soporte de garantía en la zona EEE* y Suiza, visite la dirección web que se incluye más abajo (la version del archivo para imprimir esta disponible en nuestro sitio web) o póngase en contacto con el representante de Yamaha en su país. * EEE: Espacio Económico Europeo
Avviso importante: informazioni sulla garanzia per i clienti residenti nell'EEA* e in Svizzera Italiano Per informazioni dettagliate sulla garanzia relativa a questo prodotto Yamaha e l'assistenza in garanzia nei paesi EEA* e in Svizzera, potete consultare il sito Web al indirizzo riportato di seguito (è disponibile il file in formato stampabile) oppure contattare l'ufficio di rappresentanza locale della Yamaha, * EEA: Area Economica Europea
Aviso importante: informações sobre as garantias para clientes da AEE* e da Suíça Português Para obter uma informação pormenorizada sobre este produto da Yamaha e sobre o serviço de garantia na AEE* e na Suíça, visite o site a seguir (o arquivo para impressão está disponível no nosso site) ou entre em contato com o escritório de representação da Yamaha no seu país. * AEE: Área Econômica Européia
Σημαντική σημείωση: Πληροφορίες εγγύησης για τους πελάτες στον ΕΟΧ* και Ελβετία Για λεπτομερείς πληροφορίες εγγύησης σχετικά με το παρόν προϊόν της Yamaha και την κάλυψη εγγύησης σε όλες τις χώρες του ΕΟΧ και την Ελβετία, επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα (Εκτυπώσιμη μορφή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας) ή απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της Yamaha στη χώρα σας. *ΕΟΧ: Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz Svenska För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området* och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
Viktig merknad: Garantiinformasjon for kunder i EØS* og Sveits Detaljert garantiinformasjon om dette Yamaha-produktet og garantiservice for hele EØS-området* og Sveits kan fås enten ved å besøke nettadressen nedenfor (utskriftsversjon finnes på våre nettsider) eller kontakte kontakte Yamaha-kontoret i landet der du bor. *EØS: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
Vigtig oplysning: Garantioplysninger til kunder i EØO* og Schweiz De kan finde detaljerede garantioplysninger om dette Yamaha-produkt og den fælles garantiserviceordning for EØO* (og Schweiz) ved at besøge det websted, der er angivet nedenfor (der findes en fil, som kan udskrives, på vores websted), eller ved at kontakte Yamahas nationale repræsentationskontor i det land, hvor De bor. * EØO: Det Europæiske Økonomiske Område
Tärkeä ilmoitus: Takuetiedot Euroopan talousalueen (ETA)* ja Sveitsin asiakkaille Suomi Tärkä ilmoitus: Tärkä ilmoitus: Tärkä ilmoitus: Tärkä ilmoitus: Voitte myös ottaa yhteyttä paikalliseen Yamaha-edustajaan. *ETA: Euroopan talousalue Suomi
Ważne: Ważne: Ważne: Polski Aby dowiedzieć się więcej na temat warunków gwarancyjnych tego produktu firmy Yamaha i serwisu gwarancyjnego w całym EOG* i Szwajcarii, należy odwiedzić wskazana poniżej stronę internetową (Pilk gotowy do wydruku znajduje się na naszej stronie internetowej) lub skontaktować się z przedstawicielstwem firmy Yamaha w swoim kraju. *EOG — Europejski Obszar Gospodarczy
Důtežité oznámení: Záruční informace pro zákazníky v EHS* a ve Švýcarsku Česky Podrobné záruční informace o tomto produktu Yamaha a záručním servisu v celém EHS* a ve Švýcarsku naleznete na níže uvedené webové adrese (soubor k tisku je dostupný na našich webových stránkách) nebo se můžete obrátit na zastoupení firmy Yamaha ve své zemi. * EHS: Evropský hospodářský prostor
Fontos figyelmeztetés: Garancia-Információk az EGT* területén és Svájcban élő vásárlók számára Magyar A jelen Yamaha termékre vonatkozó részletes garancia-információk, valamint az EGT*-re és Svájcra kiterjedő garanciális szolgáltatás tekintetében keresse fel webhelyünket az alábbi címen (a webhelyen nyomtatható fájlt is talál), vagy pedig lépjen kapcsolatba az országában működő Yamaha képviseleti irodával, * EGT: Európai Gazdasági Térség
Oluline märkus: Garantiiteave Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)* ja Šveitsi klientidele Eesti keel Täpsema teabe saamiseks selle Yamaha toote garantii ning kogu Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi garantiiteeninduse kohta, külastage palun veebisaiti alljärgneval aadressil (meie saidil on saadaval prinditav fail) või pöörduge Teie regiooni Yamaha esinduse poole. * EMP: Euroopa Majanduspiirkond
Svarīgs paziņojums: garantijas informācija klientiem EEZ* un Šveicē Laisaņemtu detalizētu garantijas informāciju par šo Yamaha produktu, kā arī garantijas apkalpošanu EEZ* un Šveicē, lūdzu, apmeklējiet zemāk norādīto tīmekļa vietnes adresi (tīmekļa vietnē ir pieejams drukājams fails) vai sazinieties ar jūsu valsti apkalpojošo Yamaha pārstāvniecību. * EEZ: Eiropas Ekonomikas zona
Dėmesio: informacija dėl garantijos pirkėjams EEE* ir Šveicarijoje Lietuvių kalba Jei reikia išsamios informacijos apie šį "Yamaha" produktą ir jo techninę priežiūrą visoje EEE* ir Šveicarijoje, apsilankykite mūsų svetainėje toliau nurodytu adresu (svetainėje yra spausdintinas failas) arba kreipklitė į "Yamaha" atstovybę savo šaliai. "EEE – Europos ekonominė erdvė
Dôležité upozornenie: Informácie o záruke pre zákazníkov v EHP* a Švajčiarsku Slovenčína Podrobné informácie o záruke týkajúce sa tohto produktu od spoločnosti Yarnaha a garančnom servise v EHP* a Švajčiarsku nájdete na webovej stránke uvedenej nižšie (na našej webovej stránke je k dispozícii súbor na tlač) alebo sa obrátte na zástupcu spoločnosti Yarnaha vo svojej krajine. * EHP: Európsky hospodársky priestor
Pomembno obvestilo: Informacije o garanciji za kupce v EGP* in Švici Slovenščina Slovenščina Slovenščina Za podrobnejše informacije o tem Yamahinem izdelku ter garancijskem servisu v celotnem EGP in Švici, obiščite spletno mesto, ki je navedeno spodaj (natisljiva datoteka je na voljo na našem spletnem mestu), ali se obrnite na Yamahinega predstavnika v svoji državi. * EGP: Evropski gospodarski prostor
Важно съобщение: Информация за гаранцията за клиенти в ЕИП* и Швейцария Ва подробна информация за гаранцията за този продукт на Yamaha и гаранционното обслужване в паневропейската зона на ЕИП* и Швейцария или посетете посочения по-долу уеб сайт (на нашия уеб сайт има файл за печат), или се свържете с представителния офис на Yamaha във вашата страна, * ЕИП: Европейско икономическо пространство
Notificare importantă: Informații despre garanție pentru clienții din SEE* și Elveția Limba română Pentru informații detaliate privind acest produs Yamaha și serviciul de garanție Pan-SEE* și Elveția, vizitați site-ul la adresa de mai jos (fișierul imprimabil este disponibil pe site-ul nostru) sau contactați biroul reprezentanței Yamaha din țara dumneavoastră. * SEE: Spațiul Economic European
Važna obavijest: Informacije o jamstvu za države EGP-a i Švicarske Hrvatski Za detaljne informacije o jamstvu za ovaj Yamahin proizvod te jamstvenom servisu za cijeli EGP i Švicarsku, molimo Vas da posjetite web-stranicu navedenu u nastavku ili kontaktirate ovlaštenog Yamahinog dobavljača u svojoj zemlji, * EGP: Europski gospodarski prostor

https://europe.yamaha.com/warranty/



O número de modelo, número de série, requisitos de energia, etc. podem ser encontrados na placa de nome, que está na parte inferior da unidade. Anote-o no espaço reservado abaixo e guarde este manual como registro de compra permanente para auxiliar na identificação do produto em caso de roubo.

N° do modelo

N° de série

(1003-M06 plate bottom pt 01)

PRECAUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTRUMENTO

Mantenha este manual em lugar seguro e à mão para referências futuras.

Para o adaptador CA



- Este adaptador CA foi projetado para o uso exclusivo com instrumentos eletrônicos Yamaha. Não o use para nenhuma outra finalidade.
- Somente para o uso em ambientes fechados. Não o use em ambientes úmidos.



 Durante a instalação, verifique se a tomada de corrente alternada (CA) está facilmente acessível. Se houver algum problema ou mau funcionamento, desligue imediatamente a chave Liga/ Desliga do instrumento e desconecte o adaptador CA da tomada. Quando o adaptador CA estiver conectado à tomada de corrente alternada (CA), lembre-se de que a eletricidade está passando no nível mínimo, mesmo que a chave Liga/Desliga esteja desligada. Se não for utilizar o instrumento por um longo período, desconecte o cabo de força da tomada de corrente alternada (CA).

Para o instrumento

\land ADVERTÊNCIAS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/adaptador CA

- Não coloque o cabo de força próximo a fontes de calor, como aquecedores ou radiadores. Também não o dobre excessivamente ou poderá danificá-lo, nem coloque objetos pesados sobre ele.
- Utilize apenas a tensão especificada como correta para o instrumento. A tensão correta está impressa na placa de identificação do instrumento.
- Use somente o adaptador especificado (página 72). A utilização do adaptador incorreto poderá danificar o instrumento ou causar superaquecimento.
- Use somente o cabo de alimentação/plugue fornecidos.
- Verifique o plugue elétrico periodicamente e remova a sujeira e o pó acumulados nele.

Não abra

 Este instrumento não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Não abra o instrumento nem tente desmontar ou modificar os componentes internos em hipótese alguma. Caso o instrumento não esteja funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo imediatamente e leve-o a uma assistência técnica autorizada Yamaha.

Advertência: água

- Não exponha o instrumento à chuva, não o use perto de água nem em locais úmidos e não coloque sobre ele recipientes (como jarros, garrafas ou copos) contendo líquidos que podem ser derramados nas aberturas. Se algum líquido, como água, penetrar no instrumento, desligue-o imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada CA. Em seguida, leve o instrumento a uma assistência técnica autorizada Yamaha.
- Nunca conecte nem desconecte o plugue elétrico com as mãos molhadas.

Advertência: incêndio

 Não coloque objetos incandescentes, como velas, sobre a unidade. Um objeto incandescente pode cair e causar incêndio.

Pilha

- Siga as precauções abaixo. A posição incorreta das pilhas poderá causar superaquecimento, incêndio, explosão ou vazamento da solução contida nas pilhas.
 - Não adultere nem desmonte as pilhas.
 - Nunca jogue as pilhas utilizadas no fogo.
 - Não tente recarregar pilhas que não foram projetadas para recarga.

- Mantenha as pilhas separadas de objetos metálicos, como cordões, grampos, moedas e chaves.
- Use somente o tipo de pilha especificado (página 72).
- Use pilhas novas de tipo e modelo iguais e do mesmo fabricante.
- Sempre verifique se todas as pilhas estão colocadas em conformidade com as marcas +/- dos polos.
- Quando a carga das pilhas estiver terminado ou quando o instrumento não for utilizado por um longo período, remova as pilhas do instrumento.
- Quando usar pilhas do tipo Ni-MH, siga as instruções fornecidas com as pilhas. Utilize apenas o dispositivo carregador especificado quando estiver carregando as pilhas.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças que podem engoli-las acidentalmente.
- Em caso de vazamento, evite o contato com o fluído. Em caso de contato do fluído da pilha com os olhos, a boca ou a pele, lave-os imediatamente com água e procure um médico. O fluído da pilha é corrosivo e pode causar perda de visão ou queimaduras por produtos químicos.

🕂 CUIDADO

Se você observar qualquer anormalidade

- Quando ocorrer um dos seguintes problemas, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o plugue elétrico da tomada. (Se você estiver usando pilhas, remova todas elas do instrumento.) Em seguida, leve o dispositivo a uma assistência técnica autorizada Yamaha.
 - O cabo de alimentação ou o plugue está desgastado ou danificado.
 - Estão sendo emitidos odores incomuns ou fumaça
 - Algum objeto caiu dentro do instrumento.
 - Houve uma perda súbita de som durante o uso do instrumento.
 - Há rachaduras ou rupturas no instrumento.

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar que você ou outras pessoas se machuquem, bem como para evitar que ocorram avarias no instrumento ou em outros objetos. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/adaptador CA

- Não conecte o instrumento a uma tomada elétrica utilizando um conector múltiplo. Isso poderá prejudicar a qualidade do som ou causar o superaquecimento da tomada.
- Ao desconectar o plugue elétrico do instrumento ou da tomada, segure sempre o próprio plugue, nunca o cabo. Se você puxar o cabo, ele poderá ser danificado.
- Remova o plugue elétrico da tomada quando o instrumento não for utilizado por um longo período ou durante tempestades elétricas.

Localização

- Não deixe o instrumento em posições instáveis de onde ele possa sofrer quedas acidentais.
- Antes de mover o instrumento, remova todos os cabos conectados para evitar danos aos cabos ou ferimentos em pessoas que possam tropeçar neles.
- Ao instalar o produto, verifique se a tomada de corrente alternada (CA) pode ser acessada com facilidade. Se houver algum problema ou defeito, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o plugue da tomada. Mesmo quando o aparelho está desligado, a eletricidade continua fluindo para o produto em um nível mínimo. Se não for utilizar o produto por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada de corrente alternada (CA).
- Utilize somente a mesa especificada para o instrumento. Ao fixar esse item, utilize apenas os parafusos fornecidos. Se você não fizer isso, poderá causar danos aos componentes internos ou provocar a queda do instrumento.

Conexões

- Antes de conectar o instrumento a outros componentes eletrônicos, desligue todos os componentes. Antes de ligar ou desligar todos os componentes, ajuste o volume para o nível mínimo.
- Ajuste o volume de todos os componentes para o nível mínimo e aumente gradualmente os controles de volume enquanto toca o instrumento para definir o nível de audição desejado.

Manuseio

- Não insira o dedo ou a mão nas aberturas do instrumento.
- Nunca insira nem deixe cair papel, objetos metálicos ou outros objetos nas aberturas do painel ou do teclado. Isso poderia causar dano físico a você e a outras pessoas, ao instrumento ou outro equipamento, ou falha operacional.
- Não apoie o corpo nem coloque objetos pesados sobre o instrumento. Além disso, não pressione os botões, as chaves nem os conectores com muita força.
- Não utilize o instrumento/dispositivo ou os fones de ouvido por um longo período com volume alto ou desconfortável, pois isso pode causar a perda permanente da audição. Se você apresentar algum problema de audição ou zumbido no ouvido, procure um médico.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido ou por modificações efetuadas no instrumento nem pela perda ou destruição de dados.

- Desligue sempre o instrumento quando ele não estiver sendo utilizado.
- Mesmo quando a chave [d] (Em espera/ligado) está em status de standby (visor desligado), a eletricidade ainda está fluindo para o instrumento em nível mínimo. Se não for utilizar o instrumento por um longo período, desconecte o cabo de força da tomada de corrente alternada.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com os regulamentos do seu país.

AVISO

Para evitar a possibilidade de mau funcionamento/danos ao produto, danos aos dados ou a outra propriedade, obedeça aos avisos abaixo.

Manuseio

- Não use o instrumento próximo a aparelhos elétricos, como televisores, rádios, equipamentos estéreo e telefones celulares, entre outros. Caso contrário, o instrumento, o televisor ou o rádio poderão gerar ruído. Quando você usar o instrumento com um aplicativo em um dispositivo inteligente, como um smartphone ou um tablet, recomendamos ligar após ativar o "Modo Avião" no dispositivo para evitar ruídos causados pela comunicação.
- Dependendo da condição das ondas de rádio ao redor, o instrumento poderá ter problemas de funcionamento.
- Não exponha o instrumento a pó excessivo, a vibrações nem a calor ou frio extremo (por exemplo, não o deixe exposto à luz solar direta, próximo a um aquecedor ou dentro do carro durante o dia) para evitar deformações, danos nos componentes internos ou operação instável. (Intervalo de temperatura de funcionamento verificado: 5 °C a 40 °C)
- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o instrumento, visto que isso poderá alterar a coloração do instrumento.
- O visor LCD é uma peça sensível desenvolvida para precisão; não o pressione com o dedo. Caso contrário, a aparência do visor poderá ser prejudicada (uma faixa aparecerá no LCD, por exemplo). Entretanto, essa irreqularidade deve desaparecer em poucos instantes.

Manutenção

 Ao limpar o instrumento, use um pano macio e seco/ ligeiramente umedecido. Não use tíner, solventes, álcool, soluções de limpeza nem panos de limpeza com produtos químicos.

Salvamento de dados

- Alguns dos dados deste instrumento (página 68) são mantidos quando a alimentação é desligada. No entanto, os dados salvos podem ser perdidos devido a falhas, um erro de operação ou outros fatores. Salve seus dados importantes em uma unidade Flash USB/dispositivo externo, como um computador (página 59). Antes de usar uma unidade Flash USB, não se esqueça de consultar página 56.
- Para proteger-se contra perda de dados decorrente de danos na unidade flash USB, é recomendável salvar os dados importantes em uma segunda unidade flash USB ou em um dispositivo externo (um computador, por exemplo) como dados de backup.

Informações

Sobre direitos autorais

- A cópia dos dados musicais disponíveis comercialmente incluindo, mas sem se limitar a, dados MIDI e/ou dados de áudio, é estritamente proibida, exceto para uso pessoal.
- Éste produto reúne e inclui conteúdo cujos direitos autorais são de propriedade da Yamaha ou cuja licença para uso de direitos autorais de terceiros foi concedida à Yamaha. Por causa das leis de direitos autorais e de outras leis relevantes, você NÃO tem permissão para distribuir mídia em que esse conteúdo tenha sido salvo ou gravado em estado praticamente idêntico ou muito semelhante ao conteúdo no produto.
 - * O conteúdo descrito acima inclui um programa de computador, dados de Estilo de acompanhamento, dados MIDI, dados WAVE, dados de gravação de voz, uma partitura, dados de partitura etc.
 - * Você tem autorização para distribuir itens de mídia nos quais as suas apresentações ou produções musicais usando esse conteúdo tenham sido gravadas e, nesses casos, a permissão da Yamaha Corporation não é necessária.
- Sobre funções/dados que acompanham o instrumento
- Algumas das músicas predefinidas tiveram os arranjos ou durações editados e podem não ser exatamente iguais às originais.
- Sobre a aparência deste produto
- Este produto pode parecer ter linhas ou arranhões na superfície. As linhas ou arranhões aparentes são chamados de "linhas de solda". Eles ocorrem durante o processo de modelagem da caixa e não afetam a funcionalidade do produto.

Sobre este manual

- As ilustrações e visores LCD mostrados neste manual são apenas para fins instrutivos.
- Windows é uma marca comercial registrada da Microsoft® Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
- iPhone e iPad são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.
- Os nomes das empresas e dos produtos neste manual são as marcas comerciais ou as marcas comerciais registradas de suas respectivas empresas.

Recursos especiais	
Formatos compatíveis e funções	10
Acessórios incluídos	10
Sobre os manuais	11

Controles e terminais do painel	12
Instalação	16
Requisitos de alimentação Ligar/desligar o instrumento Uso de uma mesa de teclado	16 18 19
Operações básicas e itens do visor	20
Operações básicas Seleção de dados Itens do visor	20 21 22
Uso das funções comuns	23
Uso do metrônomo Alteração do tempo Reforço de todo o volume do instrumento (Mega Boost)	23 23 23
Reprodução de várias vozes instrumentais	24
Seleção de uma Voz principal Adição de uma camada – Voz dupla Reprodução de uma Voz dividida nas áreas esquerda e direita Acesso às configurações de painel ideais—Configuração toque (OTS) Adição de harmonia/Uso do arpejo Adição de efeitos de articulação	24 25 de um 25 26 27
Adição de efeitos à apresentação	
e a reprodução	28
Adição de efeitos DSP Adição de efeitos de movimento	28 29
Criação de sons originais por meio dos botõe giratórios	s 30
Atribuição de funções para os botões giratórios	30
Como tocar com ritmo e acompanhamento automático (estilos)	31
Como tocar com estilos	31
Variações da reprodução de estilos	32 32 33 33 ão de 33
Reprodução de músicas ou de arquivos de áudio	34
Como reproduzir uma música de demonstração Como reproduzir uma música Reprodução de arquivos de áudio Controles de transporte de arquivos de música/áudio: Ava rápido, retorno rápido e pausa Como reproduzir repetidamente uma seção específica de determinada música (Repetição A-B) Música Desativação do áudio de faixas individuais Conexão e uso de um microfone	35 35 36 inço 36 36 37 37 37
	30
Desconexão do microfone	38 39

Tocar com o Groove Creator (Criador de

Gre	oove)	40
	Reprodução de Ritmos Alteração do som do ritmo	40 40
Us	o do Quick Sampling	42
	Reprodução de amostras Amostra em loop Preparação para Sampling (amostragem) Como amostrar som de áudio externo Restauração das amostras padrão. Amostragem de um arquivo WAV em uma unidade flash USB.	
Gra	avação da sua apresentação	45 46
	Gravação de uma nova música do usuário Estrutura da faixa de uma música Gravação de uma música do usuário em uma faixa específica	
^ -	Como apagar uma faixa específica de uma música do (Limpeza de faixa) Como gravar/salvar arquivos de áudio em uma unidad USB	usuário 49 e flash 49
(Me	emória de registro)	51
	Como salvar as configurações de painel na Memória de registro Como recuperar as configurações de painel da Memóri registro Especificação das configurações de painel a serem mi nas alterações da Memória de registro (Congelame	51 ria de 52 antidas nto)52
Co	nexão com dispositivos externos	53
	Conexão de fones de ouvido Uso do pedal (Footswitch) Reprodução de som de alto-falantes externos Reprodução de um dispositivo de áudio externo com os alto-falantes embutidos Uso do supressor de melodia Uso do recurso com um computador ou dispositivo intelionente	
Co	nexão de unidades flash USB	56
	Uso de unidades flash USB Como sair do visor File Control Formatação de uma unidade flash USB Como salvar dados em uma unidade flash USB Carregamento de dados do usuário de uma unidade flash USB	
	Como excluir dados em unidade flash USB Lista de mensagens relacionadas a arquivos	
As	funções	61
Ba	Procedimento básico no visor Function (Função) ckup e inicialização	61 68
0	Dados de backup Inicialização do instrumento	
50	iuçao de problemas	69
Es	pecificações	71
Ind	lice	73

Recursos especiais

Para PSR-E473 e PSR-EW425 Som de última geração

11111111

Graças ao gerador de tons mais recente, a potência expressiva é aprimorada, oferecendo um som nitido e dinâmico e presença em apenas um único instrumento. A polifonia máxima é de 64 sons, com dois sistemas de efeitos DSP embutidos: DSP1 para o som principal e DSP2, que pode ser atribuído a partes específicas (página 28). Além disso, é possível usar o efeito de delay com o DSP1 e o DSP2.

Com 820 tipos de vozes e 290 tipos de

estilos (acompanhamento automático). você

pode tocar sons que correspondem à música que deseja tocar (páginas 24 e 31). Além disso, você pode fazer seleções intuitivas de

vozes e estilos por categoria, como tipo de

configuração para apresentações

Voices (página 27).

som (página 29).

excepcionalmente simples (página 21).

Recrie técnicas de execução especiais e

cada instrumento, utilizando as S.Art Lite

Aprimore o som utilizando diversos efeitos DSP (página 28), aplique efeitos que

produzem alterações dinâmicas (Éfeitos de

movimento) com o toque de um único botão

e adicione modificações sensacionais ao

Quatro pads de amostragem simples e

apresentações ainda mais requintadas

(página 42). É possível gravar o som no pad

com a função de amostragem e reproduzi-lo

intuitivos ajudam a deixar suas

exclusivas com toda autenticidade para

instrumento e gênero musical, o que torna a

Função Mega Boost



Ao pressionar o botão [MEGA BOOST], você pode aumentar o volume em até + 6 dB, com o processamento especial distinto do controle de volume normal (página 23).

Este instrumento, por si só, proporciona a você um som incrivelmente dinâmico e potente, sem a necessidade de conectar alto-falantes externos.

Entrada de microfone



Uma vez que este instrumento tem um terminal de entrada de microfone embutido e pode ser alimentado por pilhas (página 16), você poderá tocar com um microfone mesmo quando não houver tomada elétrica. Você também poderá aplicar efeitos como reverberação e chorus à entrada do microfone ou alternar para as configurações de fala e fazer anúncios entre as músicas (página 38).



Com um simples toque do dedo, você tem controle total sobre as nuances dinâmicas da sua apresentação graças ao teclado de resposta ao toque (página 62).



Use os botões giratórios para obter controle em tempo real de sweeps de filtro, distorção e reverberação durante suas apresentações (página 30).



Use o controle giratório para obter, em tempo real, uma curva de afinação dinâmica e extremamente minuciosa enguanto toca (página 15).



Conecte uma unidade flash USB para gravar áudio (página 46), salvar suas músicas originais etc. (página 56).



Conecte este instrumento a um computador para estabelecer comunicações de áudio e MIDI e executar o back-up de dados internos (página 54).



Com as práticas saídas OUTPUT, que reproduzem o som em alto-falantes externos ou em um mixer, você poderá tocar em um palco ou em espaços próprios para apresentacões ao vivo (página 53).

Somente para PSR-EW425

em um loop.



PPP

820

S BY P

290

2º

Ć

O amplo teclado de 76 teclas oferece maior flexibilidade nas apresentações, mesmo ao tocar com ambas as mãos utilizando a função Split (Divisão) (página 25).



Vozes de órgão incrivelmente realísticas permitem que você toque vários desses sons e aproveite o amplo intervalo de teclas deste instrumento.

Obrigado por comprar este Teclado Digital Yamaha!

O instrumento é um teclado portátil que conta com uma grande variedade de sons e funções. É recomendável ler este manual atentamente para que você possa aproveitar por completo as funções avançadas e práticas do instrumento. Também é recomendável guardar este manual em um local seguro e acessível para referência futura.

Formatos compatíveis e funções



GM System Level 1

O "GM System Level 1" complementa o padrão MIDI, que garante a reprodução precisa de quaisquer dados musicais compatíveis com GM por qualquer gerador de tom compatível com GM, independentemente do fabricante. A marca GM está afixada em todos os produtos de software e de hardware compatíveis com o Nível do sistema GM.



XGlite

Como o próprio nome já diz, "XGlite" é uma versão simplificada do formato de geração de tons XG de alta qualidade da Yamaha. Evidentemente, você pode reproduzir quaisquer dados da música XG com um gerador de tom XGlite. Entretanto, lembre-se de que algumas músicas podem ser reproduzidas de formas diferentes dos dados originais, por causa do conjunto reduzido de efeitos e parâmetros de controle.



USB

USB é a abreviação de Universal Serial Bus ("barramento de série universal"). Trata-se de uma interface serial para conectar um computador a dispositivos periféricos.



STYLE FILE FORMAT (SFF) (Formato de arquivo de estilos)

O formato de arquivo de estilos é o formato original da Yamaha que usa um sistema de conversão exclusivo para fornecer acompanhamento automático de alta qualidade em uma gama vasta de tipos de acordes.

Acessórios incluídos

- 1 Manual do Proprietário (este documento)
- 1 Estante para partitura
- 1 adaptador CA*
- 1 Registro de produto do membro on-line (Online Member Product Registration)
- * Pode não estar incluído, dependendo da sua região. Consulte seu fornecedor Yamaha.



Sobre os manuais

Este instrumento vem com os documentos e materiais de instruções abaixo.

Documentos inclusos

• Manual do Proprietário (este documento) Explica como usar as funções básicas do instrumento.

Materiais on-line (para download na Web)

- Reference Manual Explica como criar configurações detalhadas para as funções do instrumento.
- Data List Contém listas de conteúdos predefinidos como vozes, estilos, ritmos e efeitos.
- Smart Device Connection Manual Explica como conectar o instrumento a dispositivos inteligentes, como smartphones, tablets etc.
- Computer-related Operations (Operações relacionadas ao computador)
 Contém instruções sobre como conectar este instrumento a um computador, como enviar e receber dados etc.

Para obter esses manuais, acesse Yamaha Downloads e insira o nome do modelo para procurar os arquivos desejados.

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

OBSERVAÇÃO

Para obter uma visão geral do MIDI e saber como você pode usá-lo de forma efetiva, pesquise por "MIDI Basics" (somente em alemão, espanhol, francês e inglês) no site acima.

Manual em vídeo

Há manuais em vídeo especiais disponíveis que explicam como usar este produto, permitindo que você veja e ouça como se divertir tocando com os estilos e outros recursos.



Digitalize o código à esquerda ou acesse o site abaixo.

https://www.yamaha.com/2/portable_keyboards/

*Se as legendas em seu idioma não forem exibidas, defina-as com os botões "Legendas/legendas ocultas ©" e "Detalhes" no canto inferior direito da tela do YouTube.



- Botão "Configurações" (define o idioma das legendas etc.).

Botão "Legendas/legendas ocultas (c)" (ativa/desativa a exibição de legenda).

Song Book (Livro de músicas)

Para obter o Livro de músicas, acesse a lista de Downloads da Yamaha acima e informe o nome do modelo na página "Documentos e dados".



Song Book (Livro de músicas) (somente em inglês, francês, alemão, espanhol e japonês) Contém partituras musicais para as músicas predefinidas (com exceção das músicas de demonstração) desse instrumento e as músicas opcionais.

Painel frontal

OBSERVAÇÃO

As ilustrações e os visores mostrados neste manual são baseados no PSR-E473.

Observe que o PSR-E473 e o PSR-EW425 possuem diferentes números de teclas: o PSR-E473 possui 61 teclas,

e o PSR-EW425 possui 76 teclas.



Conforme ilustrado, cada nota do teclado tem um nome e um número da nota específicos (por exemplo, 036/C1) que são usados para a definição de várias configurações, como o ponto de divisão (página 62).

Sobre os nomes dos botões em (função SHIFT)

Mantenha o botão [SHIFT] pressionado e pressione o botão para acessar o nome da função na caixa.

Por exemplo, mantenha o botão [SHIFT] pressionado e pressione o botão [MIC VOCAL/ TALK/MUTE] para acessar o visor (MIC VOLUME) .





 Chave [(b] (Em espera/ligado)......página 18 Liga o instrumento ou o coloca em modo standby.
 Controle [MASTER VOLUME]......página 18

Recria as técnicas de apresentação características para instrumentos específicos quando você toca o teclado enquanto pressiona este botão.



Botão [MIC VOCAL/TALK/MUTE]...... página 38 Muda o tipo de microfone (VOCAL/TALK/MUTE).

[MIC VOLUME] : acessa o visor de configuração do Volume do microfone.

5 Botão [MOTION EFFECT] página 29 Manter este botão pressionado adiciona vários efeitos dinâmicos ao som em tempo real.

TYPE : acessa o visor de seleção de tipo de efeito de Movimento.

LIVE CONTROL

Botão [KNOB ASSIGN], botões giratórios

[A]/[B] página 30 Atribui uma função a cada botão para controlar o som em tempo real.

SOUND CONTROL

 Botão [SPLIT] página 25 Divide todo o teclado em duas seções e permite que você reproduza diferentes vozes com as mãos direita e esquerda.

SPLIT VOICE : acessa o visor de seleção da voz para a parte com a mão esquerda.

8 Botão [DUAL]..... página 24

Sobrepõe duas vozes diferentes.

[DUAL VOICE] : acessa o visor de seleção da voz para a parte sobreposta.

9 Botão [HARMONY/ARPEGGIO] página 26 Ativa ou desativa o efeito de harmonia ou a função de arpejo.

[TYPE] : acessa o visor de seleção de tipo de harmonia ou tipo de arpejo.

Ativa ou desativa o efeito DSP2.
TYPE : acessa o visor de seleção de tipo de efeito DSP2.
(DEMO) Botão [DEMO]página 35 Reproduz músicas de demonstração repetidamente.
(BCM) : acessa o visor de configuração do grupo de músicas (grupo de demonstração) para reproduzir as músicas repetidamente.
Botão [METRONOME] página 23 Ativa ou desativa o metrônomo.
(TIME SIGNATURE) : acessa o visor de configuração da fórmula de compasso para a reprodução do metrônomo.
Botão [TEMPO/TAP]página 23 Acessa o visor de configuração do tempo.
Botão [REC]
MIDI.
MIDI. (AUDIO REC) : grava sua apresentação na unidade Flash USB em formato de áudio (página 49).
MIDI. (AUDIO REC) : grava sua apresentação na unidade Flash USB em formato de áudio (página 49). () Botões OCTAVE [-][+]
 MIDI. (AUDIO REC) : grava sua apresentação na unidade Flash USB em formato de áudio (página 49). (D) Botões OCTAVE [-][+] Muda a afinação da voz principal e da voz dupla para cima ou para baixo em unidades de oitava. (TRANSPOSE) : transpõe a afinação de todo o
 MIDI. AUDIO REC : grava sua apresentação na unidade Flash USB em formato de áudio (página 49). Botões OCTAVE [-][+] Muda a afinação da voz principal e da voz dupla para cima ou para baixo em unidades de oitava. (TRANSPOSE) : transpõe a afinação de todo o instrumento em etapas de semitom.



Botão [VOICE]......página 24 Pressione este botão para selecionar as vozes.

OTS : acessa as configurações de painel ideais para a música, o estilo ou o ritmo atual.

Botões [STYLE] página 31 Pressione este botão para selecionar os estilos.

Botões [SONG/AUDIO]...... página 34 Pressione este botão para usar a função de música ou áudio.

Botões [GROOVE CREATOR]...... página 40 Pressione este botão para usar a função Criador de ritmo.

Dial página 21
Para alterar o item ou valor.

FILE CONTROL : acessa o visor de controle de arquivos (operação de unidade Flash USB) (página 57).

Botão [PORTABLE GRAND]

Acessa a voz Grand Piano (piano de cauda).

NUM LOCK) : Permite que os botões @ sejam usados como botões de entrada de números (página 21).

Botão [MEGA BOOST]página 23 Aumenta todo o volume do instrumento para proporcionar um som mais potente.

(MASTER EQ TYPE) : acessa o visor de seleção de tipo de equalizador principal.





QUICK SAMPLING

 G Pads [A] – [D]...... página 42 Reproduz a amostra atribuída a cada pad.

Botão [LOOP HOLD]..... página 42 Enquanto mantém pressionado este botão, pressionar um dos pads [A] - [D] reproduz a amostra selecionada repetidamente em um loop.

ALL STOP : interrompe a reprodução de todas as amostras.

Botão [CAPTURE] página 43 Entra no modo Quick Sampling (Amostragem rápida).

Botão de rolagem [PITCH BEND]

Flexiona a afinação do som tocado no teclado para cima ou para baixo movendo-o para cima ou para baixo.

Configurações do painel

н

Usando os controles do painel, você pode definir várias configurações, conforme descrito agui. Neste manual, essas configurações do instrumento são chamadas de "configurações de painel".

Painel traseiro

SUSTAIN GD		PHONES	MIC INPUT	GAIN			TO HOST	الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم	PSR-EW425	
Onector Sector Secto	SUSTAIN] um pedal vendic	lo separa	pá adame	gina 53 nte.	3	Conector Para conector	or [AUX IN tar um rep	l] produtor de áu	pá udio.	igina 54
Image: Optimized connectores OUTPUT [L/L+R], [R] página 53Image: Optimized connector alto-falantes amplificados.Image: Optimized connector alto-falantes amplificados.						Termina Para conec	il [USB TC tar uma ur	DEVICE] nidade Flash	pá USB.	igina 56
Conector [PHONES] página 53 Para conectar fones de ouvido.				5	Termina Para conec	II [USB TC tar um cor	HOST] mputador ou o	pá dispositivo	igina 54	
Conector [MIC INPUT] página 38 Para conectar um microfone.					3	© Conecto	or DC IN		pá	ágina 16
Botão girat Para ajustar o conectado.	t ório [GAIN] nível de entrada	do micro	pá ofone	gina 38	;	Para conec	tar o adap	otador CA.		

Requisitos de alimentação

Embora o instrumento possa operar com um adaptador CA ou com pilhas, a Yamaha recomenda a utilização de um adaptador CA sempre que possível.

AVISO

Você deve usar um adaptador CA durante a execução de operações da unidade flash USB, uma vez que a duração das cargas das pilhas pode não ser confiável o suficiente para essas operações cruciais.

Uso de um adaptador CA

Conecte o adaptador CA na ordem mostrada na ilustração.



PSR-EW425



O formato do plugue pode ser diferente dependendo da sua área.

🕂 ADVERTÊNCIAS

- Use apenas o adaptador CA especificado (página 72).
 O uso do adaptador CA incorreto pode resultar em danos ao instrumento ou superaquecimento.
- Ao usar o adaptador CA com um plugue removível, mantenha o plugue conectado ao adaptador CA. O uso do plugue desconectado pode causar choque elétrico ou incêndio.
- Para evitar choque elétrico, curto-circuito ou danos, nunca toque na seção metálica interna ao conectar o plugue. Verifique também se não há poeira entre o adaptador CA e o plugue.



Durante a instalação do produto, verifique se a tomada de corrente alternada (CA) que você está usando pode ser alcançada com facilidade. Se houver algum problema ou defeito, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o plugue da tomada.

OBSERVAÇÃO

Ao desconectar o adaptador CA, siga este procedimento na ordem inversa.

Uso de pilhas

Este instrumento requer as seguintes baterias:

- PSR-E473: Seis pilhas tamanho "AA" alcalinas (LR6), de manganês (R6) ou recarregáveis Ni-MH (HR6).
- PSR-EW425: Seis pilhas tamanho "D" alcalinas (LR20), de manganês (R20) ou Ni-MH recarregáveis (HR20).

São recomendáveis pilhas alcalinas ou pilhas recarregáveis Ni-MH para o instrumento, pois outros tipos podem resultar em desempenho inferior da pilha.

AVISO

Quando usar pilhas do tipo Ni-MH, siga as instruções fornecidas com as pilhas.

- 1 Verifique se a alimentação do instrumento está desligada.
- 2 Abra a tampa do compartimento das pilhas localizada no painel inferior do instrumento.

PSR-E473



PSR-EW425



 Coloque as seis pilhas novas na direção correta, conforme ilustrado.

PSR-E473



PSR-EW425



- 4 Recoloque a tampa do compartimento e verifique se ela está bem travada.
- 5 Altere as configurações de tipo de pilha de acordo com o tipo que você está usando (veja abaixo).

AVISO

- Conectar ou desconectar o adaptador CA com as pilhas instaladas poderá resultar no desligamento, com perda dos dados em processo de gravação ou transferência no momento.
- Quando a carga das pilhas for insuficiente para a operação adequada, poderão ocorrer redução no volume, distorção do som e outros problemas. Nesse caso, substitua todas as pilhas por outras novas ou já recarregadas.

OBSERVAÇÃO

- Este instrumento não pode carregar as pilhas. Utilize apenas o dispositivo carregador especificado quando estiver carregando as pilhas.
- A alimentação será retirada automaticamente do adaptador CA, se houver um conectado mesmo enquanto as pilhas estiverem instaladas no instrumento.

Definição do tipo de pilha

Dependendo do tipo de pilha a ser usado, você precisa alterar a configuração do tipo de pilha neste instrumento. Para alterar a configuração, primeiro desligue o instrumento e escolha o tipo de pilha que você gostaria de usar. Pilhas alcalinas (e de manganês) são escolhidas por padrão. Para saber mais detalhes, consulte página 67 (Função 081).

AVISO

Se você não definir o tipo de pilha, sua vida útil poderá ser reduzida. Defina o tipo de pilha corretamente.

Verificação do status da carga

Você pode verificar na tela se a pilha ou o adaptador CA é usado como fonte de alimentação. Se as pilhas estiverem em uso, você poderá verificar a carga restante.

: As pilhas estão em uso. Sem visor: O adaptador CA está em uso.

OBSERVAÇÃO

Se o adaptador CA estiver conectado à tomada de corrente alternada (CA), o ícone da pilha não será exibido, mesmo quando houver pilhas inseridas.

Indicação da carga das pilhas restante

Indica que não há mais energia. O instrumento será desligado imediatamente.
Indica se a carga restante é insuficiente para a operação. Antes que a carga se acabe, substitua todas as pilhas por novas ou por outras totalmente recarregadas (ao usar pilhas recarregáveis). Observe que o instrumento pode não funcionar corretamente, incluindo volume extraordinariamente baixo e qualidade ruim do som quando a carga restante é baixa.
Indica que a carga restante é suficiente.

Ligar/desligar o instrumento

1 Gire o controle [MASTER VOLUME] até "MIN".



- 2 Pressione a chave [()] (Em espera/ligado) para ligar o instrumento.
- Ajuste o volume do som do teclado inteiro usando o controle [MASTER VOLUME] enquanto toca o teclado.

A CUIDADO

Não use o instrumento por um longo período de tempo em um nível de volume alto ou desconfortável, já que isto pode causar a perda permanente da audição.

4 Mantenha pressionada a chave [()] (Em espera/ligado) por cerca de um segundo para desligar.

Mesmo que o instrumento esteja desligado, ele continuará consumindo uma pequena quantidade de eletricidade. Se você não for utilizar o instrumento por um longo período, desconecte o adaptador CA da tomada CA.

AVISO

Pressione apenas a chave [] (Em espera/ligado) ao ligar o instrumento. Não faça nenhuma outra operação, como pressionar teclas, botões ou o pedal. Se fizer isso, talvez o instrumento não funcione corretamente.

Configuração da função de desligamento automático

Para evitar um consumo de energia desnecessário, este instrumento conta com a função de desligamento automático que o desliga automaticamente quando ele não é acionado por um período especificado. O tempo transcorrido até que o equipamento seja desligado automaticamente é de 30 minutos por padrão; no entanto, você pode alterar a configuração (página 67, Função 080).

Desativação do desligamento automático (método simples)

Ligue a alimentação ao mesmo tempo em que mantém a tecla mais grave no teclado pressionada. Isso ativa o instrumento com a função de desligamento automático desativada.



AVISO

A fim de proteger os dispositivos contra danos, quando o instrumento não for operado por um período específico enquanto estiver conectado a um dispositivo externo como um amplificador, alto-falante ou computador, desligue a energia do instrumento e dos dispositivos conectados seguindo as instruções do Manual do Proprietário. Se você não desejar que a energia seja desativada automaticamente quando um dispositivo estiver conectado, desative o Desligamento Automático.

OBSERVAÇÃO

 Normalmente, os dados e configurações são mantidos mesmo quando a alimentação é desligada. Para saber mais detalhes, consulte a página 68.

Uso de uma mesa de teclado

As mesas do teclado abaixo (vendidas separadamente) podem ser usadas.

- PSR-E473: L-2C
- PSR-EW425: L-6

Ao usar a mesa de teclado L-6 (PSR-EW425)

O tamanho exterior de PSR-EW425 excede os limites conforme descrito nas instruções de montagem da L-6. No entanto, os testes determinaram que a mesa pode ser usada com segurança para o instrumento. Ao preparar o instrumento, coloque-o no centro da mesa, conforme mostrado na ilustração.



🕂 CUIDADO

Para evitar quedas, não deixe o instrumento em local instável. Isso poderia causar ferimentos em você ou em outras pessoas, bem como danos ao instrumento ou a outros equipamentos.

Operações básicas

Este instrumento contém quatro funções básicas: voz, estilo, música/áudio e Groove Creator (Criador de ritmo). Para usar este instrumento, selecione uma função básica primeiro e, em seguida, selecione os dados desejados para usar em sua apresentação.



Selecione a função desejada pressionando um dos botões [VOICE], [SONG/AUDIO], [GROOVE CREATOR] e [STYLE].

Quando você seleciona uma função básica, o valor de configuração atual para a função selecionada será mostrado.

OBSERVAÇÃO

Somente uma das funções Style, Song/Audio, Groove Creator pode ser usada. A lámpada (localizada ao lado dos botões TRACK CONTROL) da função selecionada atualmente fica acesa.

2 Selecione os dados desejados (voz, estilo, música/áudio ou ritmo).

Os dados podem ser selecionados por um dos seguintes métodos.

- · Usando o dial
- Selecionando uma categoria (somente para vozes e estilos)
- · Inserindo o número diretamente

Para obter detalhes sobre cada operação, consulte "Seleção de dados" em página 21.

3 Pressione [START/STOP] para iniciar a reprodução de estilo, música, áudio ou ritmo.

OBSERVAÇÃO

Pressione o botão [START/STOP] novamente para interromper a reprodução.

4 Toque o teclado com a voz selecionada.

OBSERVAÇÃO

Você também pode usar a função One Touch Setting (OTS) (Configuração de um toque) (página 25) para acessar as configurações ideais de painel (voz, tempo etc.) para a música, estilo ou ritmo selecionados.

Seleção de dados

Você pode selecionar dados (voz, estilo etc.) usando o dial, o botão de categoria ou os botões de entrada de números.

Usando o dial

Gire o dial no sentido horário para aumentar o número ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.



OBSERVAÇÃO

Na maioría dos procedimentos descritos ao longo deste manual, o dial é usado para selecionar itens ou alterar valores. Observe, no entanto, que na maioria dos casos em que o dial pode ser usado para alterar valores, os botões de entrada de números também podem ser usados.

Selecionando uma categoria (somente para vozes e estilos)

Os nomes das categorias de vozes estão na linha superior e os nomes das categorias de estilos estão na linha inferior. Pressionar o mesmo botão de categoria repetidamente seleciona as vozes ou os estilos sucessivos na categoria em ordem.



Inserindo o número diretamente

Insira o número diretamente pression ando os botões de entrada de número, consultando Data List no site (página 11). Você também pode usar os botões [+], [-] para aumentar ou diminuir o número.



OBSERVAÇÃO

- Para selecionar uma voz ou estilo por esse método, você precisa ativar NUM LOCK. Para obter detalhes, consulte "Modo de entrada numérica ativado/desativado"na coluna da direita.
- Manter pressionado o botão [+] ou [-] pode aumentar ou diminuir continuamente o número na direção correspondente. Pressionar os dois botões simultaneamente restaura a configuração padrão.

Modo de entrada numérica ativado/desativado (apenas para vozes e estilos)

Para inserir números ao selecionar vozes ou estilos, você precisa ativar NUM LOCK para alterar os botões de categoria para os botões de entrada numérica.

Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [PORTABLE GRAND] para habilitar o modo de entrada numérica e ativar a indicação NUM LOCK no visor.



Fazer a mesma operação novamente, sai do modo de entrada numérica e desativa a indicação.

OBSERVAÇÃO O modo de entrada numérica não pode ser usado ao selecionar música, áudio ou ritmo.

Itens do visor

O visor mostra as configurações atuais do instrumento, como voz, estilo, música, áudio e ritmo.



6 Teclado

Indica qual tecla você pressionou.

Esta seção explica as operações comuns para cada função básica e as funções que afetam todo o instrumento.

Uso do metrônomo

O metrônomo pode ser usado para aperfeiçoar sua prática.

Pressione o botão [METRONOME] para iniciar o metrônomo



2 Pressione novamente o botão [METRONOME] para parar o metrônomo.

Ajuste do volume do metrônomo

O volume pode ser ajustado na configuração de Funções (página 65, função 061).

Configuração da Fórmula de compasso

A Time Signature (Fórmula de compasso) também pode ser definida na configuração de Funções (página 65, Funções 059, 060). Para obter detalhes, consulte Reference Manual no site (página 11).

Alteração do tempo

É possível alterar o tempo do metrônomo, o estilo (página 31), a música (página 34) e o ritmo (página 40).

Pressione o botão [TEMPO/TAP] para acessar o valor do "Tempo" no visor. O valor do tempo atual é exibido.



7 Gire o dial para alterar o tempo.

3 Pressione o botão [VOICE] para sair do visor Tempo.

Você também pode sair do visor Tempo pressionando um dos botões abaixo.

- Botão GROOVE CREATOR]
- Botão SONG/AUDIO]
- Botão [STYLE]

Uso da função de tempo da batida

Durante a reprodução de um estilo ou música, você pode alterar o tempo tocando duas vezes no botão TEMPO/[TAP] no tempo desejado. Quando o estilo e a música forem interrompidos, toque no botão [TEMPO/TAP] (quatro vezes para uma fórmula de compasso 4/4) para iniciar a reprodução da parte rítmica do estilo dentro do tempo da sua batida.



Reforço de todo o volume do instrumento (Mega Boost)

A função Mega Boost aumenta o volume do instrumento em até 6dB, permitindo que você desfrute de uma apresentação mais potente sem ter de conectar alto-falantes externos. O nível muda na ordem a seguir sempre que você pressiona o botão [MEGA BOOST].



M.BOOST 🛃	Aumentar o volume (em até
	aprox. +3dB)
M.BOOST 🗖 🖬	Aumento máximo de volume
	(em até aprox. +6dB)
Sem indicação):	Mega Boost desativado

AVISO

- Se você usar o microfone com a função Mega Boost ativada, poderá ocorrer microfonia. Se isso acontecer. tente corrigir o problema:
 - Baixando o volume do microfone.
 - Baixando o nível do Mega Boost.
 - Desligando a função Mega Boost.
- Quando a função Mega Boost estiver ativada, o som poderá ficar distorcido, dependendo da seleção de voz ou estilo.

OBSERVAÇÃO

- Quando fones de ouvido são conectados, a função Mega Boost é desativada automaticamente.
- A função Mega Boost é eficaz não apenas para o alto-falante embutido, mas também para o áudio emitido pelos conectores OUTPUT [L/L+R], [R].

Este instrumento conta com diversas vozes instrumentais, inclusive piano. Você pode reproduzir não apenas uma única voz (Voz principal), mas também acrescentar uma voz diferente (Voz dupla) em conjunto com a Voz principal ou reproduzir uma voz (Voz dividida) na área esquerda do teclado diferente da voz na área direita.

Seleção de uma Voz principal Pressione o botão [VOICE].

O número e o nome da voz serão exibidos. Para obter uma lista das vozes disponíveis, consulte Data List no site (página 11).



2 Use os botões de categoria e gire o dial para selecionar a voz desejada (consulte a página 21).





3 Toque o teclado.



Adição de uma camada – Voz dupla

Além da Voz principal, você pode dispor em camada uma segunda voz diferente por todo o teclado como uma "Voz dupla".

Pressione o botão [DUAL] para ativar a camada.



Embora ativar o modo Dual selecione uma voz dupla adequada para a Voz principal atual, você também pode selecionar outra Voz dupla.

2 Toque o teclado.



Pressione o botão [DUAL] novamente para desativar a camada.

Alteração de uma voz dupla

Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [DUAL] para acessar a configuração "D.Voice"(página 62, função 015).

Reprodução de uma Voz dividida nas áreas esquerda e direita

Ao dividir o teclado em duas áreas distintas, conforme mostrado na figura abaixo, você pode tocar vozes diferentes nas áreas esquerda e direita. A voz tocada na área esquerda é chamada de "Voz dividida"

Ponto de divisão ... valor padrão: 054 (F#2)



Pressione o botão [SPLIT] para ativar a Divisão.



O teclado é dividido nas áreas esquerda e direita no Ponto de divisão. Você pode tocar uma Voz dividida na área esquerda enquanto toca a Voz principal e uma Voz dupla na área direita do teclado.

A Voz dividida e o Ponto de divisão podem ser alterados conforme desejado.

2 Toque o teclado.



Pressione o botão [SPLIT] novamente para desativar a Divisão.

Alteração de voz dividida

Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [SPLIT]. A configuração "S.Voice" (página 63, função 025) é exibida. Gire o dial para alterar a voz.

Alteração do Ponto de divisão

Pressione o botão [STYLE] e, em seguida, mantenha o botão [SHIFT] pressionado enquanto pressiona o botão [ACMP ON/OFF]. A configuração "SplitPnt" (página 62, função 004) é exibida. Gire o dial para alterar a configuração.

Ajuste do volume da voz dividida

Ajuste as configurações da função (página 63, função 026).

Acesso às configurações de painel ideais—Configuração de um toque (OTS)

Você pode acessar as configurações ideais de painel (voz, tempo etc.) para a música, estilo ou ritmo selecionados no momento.

Para fazer isso, pressione o botão [SONG/AUDIO], [STYLE] ou [GROOVE CREATOR] e, em seguida, selecione o número de voz 000 "OTS" (página 24) (ou, como alternativa, mantenha o botão [SHIFT] pressionado e pressione o **botão** [VOICE]).

Tipos de vozes predefinidas

001–294	Vozes instrumentais.
295–322 (Drum/SFX Kit)	Diversos sons de bateria/percussão ou SFX são atribuídos a teclas individuais. Para obter detalhes de como atribuir instrumentos a teclas, consulte a "Drum/ SFX Kit List" da Data List no site (página 11).
323–362	Usado para execução de arpejos (página 26). Quando selecionadas, o arpejo será ativado automaticamente.
363–820	Vozes XGlite, que são uma versão simplificada (leve) do formato de fonte sonora "XG" de alta qualidade da Yamaha (página 10).
000	Selecionar essa opção acessa imediatamente a voz mais adequada e as configurações de painel para o estilo, música ou ritmo atual. Essa função é chamada de One Touch Setting (OTS) (Configuração de um toque).

Adição de harmonia/Uso do arpejo

Você pode adicionar efeitos como Harmonia, Tremolo e Eco à voz reproduzida no teclado ou usar a função de arpejo para executar acordes automaticamente na forma de arpejos. Há vários efeitos disponíveis para cada tipo de harmonia e tipo de arpejo. Para obter mais detalhes, consulte a "Effect Type List" da Data List no site (página 11).

Pressione o botão [HARMONY/ ARPEGGIO].

O efeito de harmonia ou a função de arpejo é ativada.



Ativar a harmonia ou o arpejo selecionará um tipo de harmonia ou um tipo de arpejo adequado para a Voz principal atual. Você pode usar as configurações da função (página 64, função 050) para selecionar um tipo de harmonia ou de arpejo diferente.

2 Pressione uma ou mais notas para adicionar uma harmonia ou para acionar um arpejo.

O método de geração de som muda de acordo com o tipo de harmonia. Consulte "Como tocar cada tipo de harmonia" (na coluna à direita) e a Lista de tipos de harmonia da Data List no site (página 11) ao tocar o teclado. As frases de arpejo serão diferentes, dependendo do número de notas pressionadas e da área do teclado.

3 Pressione o botão [HARMONY/ ARPEGGIO] novamente para desativar a harmonia ou o arpejo.



OBSERVAÇÃO

- Quando Split (Divisão) (página 25) estiver ativada, o arpejo será aplicado somente à Voz dividida. Quando Split (Divisão) estiver desativada, o arpejo será aplicado às Vozes principal e Dupla. O arpejo não pode ser aplicado às Vozes dividida e principal/dupla simultaneamente.
- Selecionar um número de voz entre 353 e 362 ativará automaticamente a divisão, além do arpejo. Quando uma dessas vozes é selecionada, o arpejo só é aplicado à Voz dividida e é acionado apenas tocando-se uma tecla à esquerda do Ponto de divisão.
- Ao atribuir a função Arpeggio Hold (Manter arpejo) ao pedal, o arpejo continuará sendo tocado após a liberação da nota. Para obter detalhes, consulte Reference Manual no site (página 11).

Ajuste do volume da harmonia

Você pode ajustar o volume da Harmonia nas configurações da função (página 64, função 051).

Ajuste da velocidade do arpejo

Você pode ajustar a velocidade do arpejo nas configurações da função (página 64, função 052).

Adição de efeitos de articulação

A articulação reproduz técnicas de execução de instrumentos específicos, como harmônicos de violão/guitarra. A articulação é adicionada à sua apresentação somente enquanto o botão [ARTICULATION] estiver pressionado. As vozes às quais a articulação pode ser adicionada são conhecidas como S.Art Lite (Super Articulation Lite).

] Selecione a voz S.Art Lite desejada.

Quando você seleciona determinada voz S.Art Lite, uma indicação é exibida no visor. Além disso, as vozes S.Art Lite são marcadas com "***" na Lista de vozes da Data List no site (página 11).



2 Pressione o botão [ARTICULATION] enquanto toca o teclado.





Solte o botão [ARTICULATION] para desativar a articulação.

Exemplos do efeito de articulação

Se você selecionar Guitar, poderá usar as operações a seguir para reproduzir de maneira realista técnicas de execução próprias de violão ou guitarra.

Exemplo: Voz número 064 "S.Art Lite Nylon Guitar Harmonics"

Mantenha pressionado o botão [ARTICULATION] enquanto toca o teclado para recriar harmônicos de violão.

Exemplo: Voz número 068 "S.Art Lite Distortion Guitar"

Pressione o botão [ARTICULATION] para produzir sons de cordas arranhando.

A articulação ideal para uma voz só será aplicada se a voz S.Art Lite estiver selecionada.

Em outros casos, a articulação não é adicionada. Em vez disso, um efeito de modulação é aplicado ao som produzido.

Uso do pedal para adicionar articulação

Se a função de articulação for aplicada ao pedal apropriado nas configurações da função (página 64, função 054), basta pisar nesse pedal para aplicar o efeito enquanto toca.

OBSERVAÇÃO

- A articulação só será aplicada à Voz principal.
- As vozes S.Art Lite soam de maneira diferente, dependendo da velocidade.

Você pode expandir sua variedade de expressões adicionando efeitos às apresentações no teclado, reprodução de estilo/música/ritmo e entrada de microfone.

Adição de efeitos DSP

Este instrumento é equipado com dois DSPs (processadores de sinais digitais) para aplicação de efeitos digitais que aprimoram o som (DSP1, DSP2). O DSP1 aplica efeitos DSP à voz principal, e o DSP2 aplica efeitos DSP a partes especificadas nas configurações da função (página 63, função 043). Para obter detalhes sobre os tipos de efeitos DSP disponíveis, consulte a "Effect Type List" da Data List no site (página 11).

Configurações do DSP1

Ao selecionar uma Voz principal, o melhor tipo de efeito DSP1 é automaticamente selecionado.



Se você deseja alterar o tipo de efeito DSP1 ou desativar o DSP1, faça essas alterações nas configurações da função (página 63, função 041).

Configurações do DSP2

O efeito DSP2 não é selecionado automaticamente. Você pode utilizar esse efeito ligando/desligando o DSP2 e selecionando o tipo e o destino do efeito da forma como desejar.

Pressione o botão [DSP2] para ativar o DSP2.

DSP2



– **DSP2** É exibido quando o DSP2 está ativado.

2 Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [DSP2] para acessar as configurações de "DSP2Type". O tipo de DSP2 atual é exibido.



3 Gire o dial para selecionar o tipo de DSP2 desejado.

- 4 Para sair das configurações de "DSP2Type", pressione o botão [ENTER].
- 5 Gire o dial até que a Função 043 "DSP2Part" seja exibida.
- 6 Pressione o botão [ENTER] para acessar as configurações de "DSP2Part".

A parte atual selecionada como destino é exibida.



7 Gire o dial para selecionar a parte de destino do efeito DSP2.

Veja abaixo uma lista das partes de destino correspondentes ao valor de configuração.

1	All (tudo)	Todas as partes de 2 a 5
2	Keyboard (teclado)	Vozes principal, dupla e dividida
3	Backing	Estilo, ritmo, reprodução de música, entrada MIDI
4	Mic	Entrada de microfone
5	Sampling (Amostra- gem)	Reprodução de pads de amostragem

- 8 Para sair das configurações da função, pressione o botão [FUNCTION].
- 9 Toque a parte selecionada na Etapa 7 e certifique-se de aplicar o efeito DSP2.
- Pressione o botão [DSP2] novamente para desativar DSP2.

Limitações ao gravar uma música do usuário (MIDI)

As configurações de DSP1 e DSP2 (tipo, ativado/ desativado, parte de destino) não são gravadas nas músicas do usuário. Contudo, você pode gravar a apresentação com efeitos DSP e salvá-la como um arquivo de áudio em sua unidade flash USB.

OBSERVAÇÃO

- As configurações de DSP1 e DSP2 podem ser memorizadas na Memória de registro e acessadas a partir dela (página 51).
- Para obter mais detalhes sobre o DSP1, o DSP2 e outros efeitos, consulte o diagrama de blocos do Reference Manual no site (página 11).

Adição de efeitos de movimento

Você pode adicionar efeitos dinâmicos à sua apresentação.

Os efeitos de movimento são adicionados somente quando você mantém o botão [MOTION EFFECT] pressionado.



Existem vários tipos de efeitos de movimento, como efeitos de filtro, efeitos de afinação e efeitos de modulação. Para obter detalhes sobre os diferentes tipos de efeitos de movimento disponíveis, consulte a "Effect Type List" da Data List no site (página 11).

Alteração do tipo de efeito de movimento

 Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [MOTION EFFECT] para acessar o visor de seleção de Tipo.



2 Gire o dial para selecionar o tipo desejado.

Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [+] ou o botão [–] para avançar até o primeiro tipo de cada grupo de efeito.

3 Pressione o botão [EXIT] para sair do visor de seleção de tipo.

Partes de destino do tipo de efeito de Movimento

As partes de destino de cada tipo são exibidas no visor de seleção de tipo, conforme mostrado a seguir.

Visor	Partes de destino
All (tudo)	Todas as partes abaixo
Keyboard (teclado)	Vozes principal, dupla e dividida
StyGrv	Estilo, ritmo
StyGrvDr	Partes rítmicas do estilo e do ritmo
StyGrvAc	Partes ACMP (acompanhamento) do estilo e do ritmo
Sampling (amostra- gem)	Reprodução de pads de amostragem
KbSampl	Vozes principal, dupla e dividida, reprodução do pads de amostragem

Os dois botões giratórios podem ser usados para adicionar variações ao som reproduzido, transformando-o de diversas maneiras musicais. Selecione a combinação de função desejada, impressa acima dos botões giratórios. Em seguida, gire os botões enquanto você toca para desfrutar de uma apresentação expressiva e dinâmica.

Atribuição de funções para os botões giratórios

Pressione repetidamente o botão **[KNOB ASSIGN]** para atribuir, de maneira sequencial, as combinações de funções fornecidas: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow$ $4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \dots$ etc.



A combinação atual é exibida no visor.



Funções atribuídas aos botões giratórios

O destino será diferente, dependendo da função.

	Função	Destino		
1	Cutoff; Resonance (Corte; Ressonância)			
2	Reverb; Chorus (Reverberação; Chorus)	Keyboard (Teclado)	Voz principal, voz dupla	
3	DSP1 Parameter A; DSP1 Parameter B (DSP1 Parâmetro A; DSP2 Parâmetro B)	(,	Voz principal	
4	Cutoff; Resonance (Corte; Ressonância)		Estilo ritmo	
5	Reverb; Chorus (Reverberação; Chorus)	Backing	Louio, nuno	
6	Volume balance; Retrigger rate (Equilíbrio do volume; Taxa de reinício)		Botão giratório A: entrada de áudio do dispositivo externo e Estilo/Ritmo/Música Botão giratório B: Ritmo	
7	DSP2 Parameter A; DSP2 Parameter B (DSP2 Parâmetro A; DSP2 Parâmetro B)	System (Sistema)	A parte selecionada nas configurações da função (página 63, função 043)	

Para obter detalhes sobre as funções atribuídas aos botões giratórios, consulte Reference Manual no site (página 11). OBSERVAÇÃO

- Selecionar apenas uma combinação de funções não afetará o som, mesmo que a seta do botão giratório não esteja na posição central. A função selecionada só funciona quando o botão giratório é movido.
- Dependendo das configurações do painel ou de como você move o botão giratório, talvez você não perceba nenhuma mudança no valor do parâmetro, ou você poderá ouvir um ruído, ou o botão giratório talvez não esteja funcionando corretamente, mesmo se girá-lo.
- Alguns tipos de efeitos DSP1 não se alteram, mesmo se a atribuição de função for definida como 3 e o botão giratório for movido.
- As atribuições de função também podem ser alteradas mantendo pressionado o botão [KNOB ASSIGN] e pressionando os botões OCTAVE [-]/[+].

Uso dos botões giratórios

Aqui está um exemplo de como usar os botões giratórios.

- Selecione a voz desejada (página 24). Neste exemplo, usaremos a "Voz № 197 SquareLd" (Square Lead) como voz do tipo synth-lead (sintetizador solo).
- 2 Pressione o botão [KNOB ASSIGN] várias vezes para atribuir a Função 1 ao botão giratório.

O número 1 é exibido no visor (abaixo de "KNOB ASSIGN").

3 Mova o botão giratório B totalmente para a direita (máximo) e toque o teclado com a mão direta enquanto opera o botão giratório A com a esquerda



AVISO

Se você adicionou um efeito à Voz principal e depois alterou essa voz, as configurações criadas por meio dos botões giratórios serão substituídas pelas configurações padrão da nova voz. Caso você queira manter as configurações criadas, não se esqueça de memorizá-las na Memória de registro (página 51) antes de selecionar outra voz.

OBSERVAÇÃO

Mover o botão giratório para a direita enquanto o volume está ajustado em um nível alto pode resultar em distorção. Se isso ocorrer, diminua o nível do volume.

Para obter exemplos mais específicos, consulte "Playing Like a DJ" no Reference Manual no site (página 11). Este instrumento é equipado com ritmos e padrões de acompanhamento em vários gêneros, chamados estilos. É possível usar a função Auto Accompaniment (ACMP, Acompanhamento automático) em um estilo para reproduzir o acompanhamento apropriado, bastando para isso tocar os acordes com a mão esquerda. Isso permite que você aprecie o acompanhamento de uma banda ou orquestra, mesmo se estiver tocando sozinho.

SYNC

Como tocar com estilos

Pressione o botão [STYLE]. O número e o nome do estilo serão exibidos.



Número do estilo

- 2 Pressione o botão de categoria e gire o dial para selecionar o estilo desejado. Para obter detalhes sobre números e nomes de estilos, consulte Data List no site (página 11).
- 3 Pressione o botão [ACMP ON/OFF] para ativar o acompanhamento automático (ACMP).





acompanhamento automático está ativado.

A área do teclado à esquerda do Ponto de divisão se torna a "área de acompanhamento automático" e é usada somente para especificar os acordes.



OBSERVAÇÃO

- O Ponto de divisão pode ser alterado conforme desejado (página 62).
- Mesmo que você toque na área de acompanhamento automático (área esquerda), os sons da voz principal e da voz dupla não serão reproduzidos, apenas os acordes são reconhecidos. Entretanto, quando a função Split estiver ativada, você ouvirá a Voz dividida.

4 Pressione o botão [SYNC START] para ativar a função de início sincronizado.



Pisca quando o início sincronizado é ativado.

Isso coloca a reprodução de estilo em standby, e o estilo começa a ser reproduzido quando você toca um acorde.

5 Toque um acorde na área de acompanhamento automático para iniciar a reprodução do estilo.

Toque uma melodia com a mão direita e os acordes com a esquerda.



Para obter detalhes sobre como tocar acordes, consulte Reference Manual no site (página 11).

OBSERVAÇÃO

Em vez de tocar acordes normalmente, você também pode usar a função Smart Chord (Acorde inteligente) para tocar acordes com apenas um dos dedos. Para obter detalhes, consulte "Configuração do tipo de dedilhado" (página 33).

6 Pressione o botão [START/STOP] para interromper a reprodução do estilo.



Como reproduzir somente a parte rítmica

Na Etapa 3, se você pressionar o botão [START/ STOP] sem pressionar o botão [ACMP ON/OFF], somente a parte rítmica será reproduzida.

OBSERVAÇÃO

Para estilos sem nenhum dado de ritmo, não haverá som se você tentar reproduzir somente a parte rîmica. Nesse caso, o acompanhamento será reproduzindo somente se você ativar o ACMP e tocar acordes na área de acompanhamento automático.

Variações da reprodução de estilos

Os estilos incluem as seções Intro, Main A/B e Ending (Introdução, Principal A/B e Finalização). A seção Main A/B é tocada como padrão, mas você pode adicionar variações à sua apresentação alternando as seções. As operações de alternância entre cada seção são descritas abaixo.

Intro (Introdução):

Durante a reprodução interrompida, pressione o botão [INTRO/ENDING/rit.]. Terminada a introdução, a reprodução inicia e alterna automaticamente para Main A ou Main B.



Secão após a introducão

(Main A ou Main B)

Main A/B (Principal A/B):

Pressione o botão [MAIN/AÚTO FILL]. Se a reprodução for interrompida, a execução alternará entre as seções Main A e Main B. Se ocorrer durante a reprodução, haverá uma Inserção automática (Auto Fill) ao alternar entre Main A e Main B.



Auto Fill (Inserção automática):

Um riff curto e dinâmico ou uma pausa rítmica é inserida automaticamente ao alternar entre Main A e Main B.

Ending (Finalização):

Durante a reprodução, pressione o botão [INTRO/ENDING/rit.].

A seção é alternada para a finalização. Quando a finalização for concluída, a reprodução do estilo será interrompida automaticamente.



Você pode programar a finalização para diminuir gradualmente (ritardando) e terminar pressionando novamente o botão [INTRO/ ENDING/rit.] durante a reprodução da finalização.

Ajuste do volume do estilo

Você pode ajustar o equilíbrio do volume entre a reprodução do estilo e sua apresentação no teclado. Ajuste o volume nas configurações da função (página 63, função 031).

Alteração do tempo

Consulte "Alteração do tempo" na página 23.

Interrupção sincronizada do estilo

Ao pressionar o botão [SYNC STOP] para ativar essa função, o estilo será reproduzido somente enquanto você tocar acordes nas teclas da área de acompanhamento automático. Se você soltar todas as notas, a reprodução de estilo será interrompida. Pressione o botão [SYNC STOP] novamente para desativar a função



É exibido quando a função de interrupção sincronizada está ativada.

OBSERVAÇÃO

Esta função pode ser usada quando o ACMP está ativado.

Como ligar/desligar cada faixa de estilo

Um estilo consiste em várias faixas. Para reproduzir ou desativar o áudio de faixas específicas, use os botões **TRACK CONTROL** para ativar e desativar faixas individuais.



OBSERVAÇÃO

É possível pressionar até dois botões de faixa simultaneamente ao ativar ou desativar faixas.

Configuração do tipo de dedilhado

Ao reproduzir um estilo, o método para tocar acordes na área de acompanhamento automático é chamado de Tipo de dedilhado. Este instrumento inclui dois tipos de dedilhados.

Multi-Finger (Dedilhado múltiplo) (padrão)

Toque todas as notas de um acorde para reproduzir o acompanhamento automático. No entanto, os acordes maior, menor, de sétima maior e de sétima menor podem ser tocados facilmente pressionando-se de uma a três teclas.

Smart Chord (Acorde inteligente)

Toque apenas a tônica do acorde para reproduzir o acompanhamento automático. Entretanto, para usar a função Smart Chord com o acompanhamento automático, é preciso definir o tom da música em execução (Smart Chord Key, Tecla acorde inteligente).

OBSERVAÇÃO

Para obter detalhes sobre como tocar acordes com cada um dos tipos de dedilhado, consulte Reference Manual no site (página 11).

Pressione o botão [FUNCTION].

2 Gire o dial até que "FingType" (página 63, função 032) seja exibido no visor.



3 Pressione o botão [ENTER].

O tipo de dedilhado atual é exibido.



- 4 Gire o dial para selecionar "Multi" ou "SmartChd".
- 5 Para sair das configurações da função, pressione o botão [FUNCTION].

Configuração da tecla acorde inteligente

Se você selecionou Smart Chord como o tipo de dedilhado, defina o tom da música com base no número de sustenidos (#) ou bemóis (b) mostrados na partitura antes de começar a tocar. Essa tecla é chamada de "Tecla acorde inteligente". Siga as etapas abaixo para definir a tecla acorde inteligente.

- Pressione o botão [FUNCTION] para acessar as configurações da função.
- 2 Gire o dial até que "S.ChdKey" (função 033) seja exibido.



- 3 Pressione o botão [ENTER]. A tecla acorde inteligente atual é exibida.
- 4 Gire o dial para definir o tom correto do acorde inteligente de acordo com a partitura.

Por exemplo, se você deseja tocar a partitura abaixo, defina a tecla acorde inteligente como "FL2" (dois bemóis; consulte página 63).



5 Para sair das configurações da função, pressione o botão [FUNCTION].

Alteração das vozes de cada parte de um estilo (redefinição de vozes do estilo)

Este instrumento permite alterar as vozes usadas em cada faixa de um estilo, como bateria e frases. Para obter detalhes, consulte Reference Manual no site (página 11). Com este instrumento, você pode reproduzir músicas (dados MIDI) e arquivos de áudio. Além de ouvir a gravação, você pode tocar o teclado junto com a música ou com o arquivo de áudio.

Música (dados MIDI)

Este instrumento pode reproduzir músicas predefinidas, músicas gravadas neste instrumento ou músicas disponíveis comercialmente. Os dados MIDI são compostos pelas informações de apresentações no teclado, como teclas pressionadas/soltas etc. As informações das apresentações referem-se a quais teclas são tocadas, em que tempo e com que intensidade, assim como em uma partitura musical, e as informações não são uma gravação do som real propriamente dito. Com base nas informações das apresentações gravadas, o gerador de tons reproduz o som correspondente. Visto que informações como partes do teclado e vozes também são gravadas, é possível ativar e desativar partes individuais e alterar vozes. Isso torna o recurso uma ferramenta extremamente útil para prática. Com este instrumento, você pode exportar uma música do usuário da memória interna para uma unidade flash USB no formato de arquivos MIDI. Além disso, você pode reproduzir arquivos MIDI externos como uma música; para isso, transfira os arquivos do computador para a memória interna usando o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) (páginas 55, 66) ou conectando ao instrumento uma unidade flash USB que contenha os arquivos.

Este instrumento pode reproduzir dados no formato SMF (arquivo MIDI padrão).

Categoria da música

As músicas são categorizadas de acordo com suas características.

Número da música	Categoria da música	
001-003	Main Demo (Demonstração principal)	Dá uma ideia dos recursos avançados deste instrumento.
004-011	Voice Demo (Demonstração de voz)	Demonstra muitas vozes úteis deste instrumento.
012-015	Piano Solo (Solo de piano)	Apresentações agradáveis de solos de piano.
016-020	Piano Ensemble (Conjunto de pianos)	Inclui peças de conjuntos de pianos. Aprecie o som do piano e da orquestra.
021-030	Piano Accompaniment (Acompanhamento de piano)	Acompanhamentos de piano agradáveis em uma variedade de gêneros.
031-040	User (Usuário)	Contém músicas gravadas por você (página 46).
041-	Downloads	Contém músicas transferidas de um computador (músicas transferidas de um computador) (página 54).
	USB	Contém músicas em uma unidade flash USB.

OBSERVAÇÃO

 Com relação às músicas a partir de 041, os números são atribuídos na seguinte sequência: Músicas transferidas de um computador, músicas em uma unidade flash USB. Ao transferir uma música de um computador, a música transferida será inserida antes do primeiro número da música USB, movendo todos os números de músicas USB posteriormente, em sequência.

Não é possível reproduzir músicas com mais de 250 KB.

Arquivo de áudio

Um arquivo de áudio é uma gravação do som apresentado em si. Esses dados são gravados da mesma maneira que na gravação com gravadores de voz, por exemplo. Os dados podem ser reproduzidos com um reprodutor de música portátil, permitindo que outras pessoas ouçam sua apresentação sem dificuldades. Neste instrumento, você pode reproduzir arquivos de áudio (arquivos WAV de 44,1 kHz, 16 bits, estéreo) contidos em uma unidade flash USB.

Como reproduzir uma música de demonstração

Pressione o botão [DEMO].

As músicas de demonstração de 001 a 003 são reproduzidas em sequência. A reprodução continuará repetidamente, começando novamente da primeira música (001).



Para interromper a reprodução, pressione o botão [DEMO] ou o botão [►/■] (Iniciar/Interromper).

Reprodução contínua como música em segundo plano

Quando o botão [**DEMO**] é pressionado, os números de músicas de 001 a 003 são tocados continuamente como música de fundo por padrão. No entanto, você pode alterar as músicas que são destinadas a reprodução contínua ou definir uma sequência de reprodução aleatória.

Para obter detalhes, consulte Reference Manual no site (página 11).

Como reproduzir uma música

Pressione o botão [SONG/AUDIO]. O ícone SONG é exibido.

Se o ícone AUDIO aparecer, pressione o botão [SONG/AUDIO] novamente. Se "No USB" for exibido no lugar do ícone SONG, aguarde alguns segundos até que o ícone SONG seja exibido.



2 Gire o dial para selecionar uma música.

Para obter a lista de músicas predefinidas, consulte Data List no site (página 11). Você pode selecionar músicas do usuário, músicas transferidas de um computador e músicas na unidade flash USB da maneira explicada acima.

OBSERVAÇÃO

- As músicas selecionáveis são o número 004 em diante. Ao selecionar os números de 001 a 003, pressione o botão [DEMO].
- Para selecionar convenientemente a primeira música de cada categoria por ordem, mantenha pressionado o botão [SHIFT] e pressione os botões [-]/[+] (página 34)

3 Pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper) para iniciar a reprodução. Para interromper a reprodução, pressione o botão [►/■] (Iniciar/Interromper) novamente.



OBSERVAÇÃO

Caso a reprodução de uma música na unidade flash USB ou de uma música transferida de um computador produza um som distorcido, diminua o volume da música (página 63) para reduzir a distorção e, em seguida, ajuste o volume principal (página 12).

Ajuste do volume da música

Você pode ajustar o equilíbrio do volume entre a reprodução da música e sua apresentação no teclado. Ajuste o volume nas configurações da função (página 63, função 035).

Alteração do tempo

Consulte "Alteração do tempo" na página 23.

Reprodução de arquivos de áudio

AVISO

Não desconecte a unidade flash USB ou desligue o instrumento durante a reprodução. Caso contrário, podem ocorrer danos aos dados.

Conecte uma unidade flash USB ao terminal [USB TO DEVICE].

Para obter detalhes, consulte "Conexão de unidades flash USB" na página 56.

2 Pressione o botão [SONG/AUDIO]. O ícone AUDIO é exibido.

Se o ícone SONG aparecer, pressione o botão [SONG/AUDIO] novamente.

É exibido quando o visor Seleção de arquivo de áudio estiver selecionado.





3 Gire o dial para selecionar o arquivo de áudio desejado.

Você também pode usar os botões [-]/[+] no lado superior direito do painel. Para voltar instantaneamente ao primeiro arquivo de áudio, pressione os botões [-] e [+] simultaneamente.

4 Pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper) para iniciar a reprodução do arquivo de áudio.

Durante a reprodução, o "PLY" e o tempo decorrido são exibidos no visor. Para interromper a reprodução, pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper) novamente.



OBSERVAÇÃO

As operações a seguir não podem ser executadas para a reprodução de arquivos de áudio.

- Alterar a voz
- A-B Repeat (Repetição A-B)
- Desativar o áudio de uma faixa
- Alterar o tempo

Lista de mensagens

Mensagem	Descrição
NoUSB	Nenhuma unidade flash USB está conectada.
NoFile	Não existem arquivos de áudio na unidade flash USB.
ErrLoad	Não foi possível carregar o arquivo de áudio pois o formato não é compatível com esse instrumento.
USB Err	 A unidade flash USB pode ter algum problema. Verifique se a unidade flash USB está incluída na Lista de dispositivos compatíveis no site (página 56). Formate a unidade Flash USB (página 58).

Controles de transporte de arquivos de música/áudio: Avanço rápido, retorno rápido e pausa

Botão [►►] (Avanço rápido) Durante a reprodução, pressione esse botão para pular rapidamente para um ponto posterior na música ou no arquivo de áudio. Nas músicas, pressionar esse botão enquanto a reprodução estiver interrompida aumenta o número do compasso. н Botão [III] Botão [<] (Retorno rápido) (Pausa) Durante a reprodução, pressione esse Durante a reprodução, botão para retroceder rapidamente para um ponto anterior na música ou pressione esse botão para pausar a música no arquivo de áudio. Nas músicas, o ou o arquivo de áudio. retorno rápido retrocede por compasso. Enquanto a reprodução Pressione o botão estiver interrompida, pressione esse novamente para botão para diminuir o número do começar desse ponto. compasso. OBSERVAÇÃO • Durante a reprodução de uma música, se uma repetição A-B for especificada, o retorno rápido e o avanço rápido

- funcionarão apenas no intervalo entre A e B. • Não é possível usar os botões (◄◀], [▶▶] e [II] na reprodução de músicas de demonstração iniciadas com o uso do botão [DEMO].
- Se você reverter rapidamente a música com o DSP2 ligado, o efeito DSP2 poderá não funcionar ou não emitir o som esperado. Se isso acontecer, desative e ative o DSP2 ou interrompa a reprodução da música uma vez para restaurar o estado do DSP2.
Como reproduzir repetidamente uma seção específica de determinada música (Repetição A-B) Música

Você pode reproduzir apenas a seção específica de uma música (dados MIDI) repetidamente definindo o ponto A (ponto inicial) e o ponto B (ponto final) em incrementos de um compasso.



-] Inicie a reprodução da música (página 35).
- 2 Quando a reprodução atingir o ponto que você deseja especificar como ponto inicial, pressione o botão [A ≑ B]
 (Repetição A-B) para definir o (ponto A).
 "A- REPEAT" é exibido no visor por alguns segundos.



3 Quando a reprodução atingir o ponto que você deseja especificar como o ponto final, pressione o botão [A ≠ B] (Repetição A-B) novamente para definir o ponto B.

A seção A-B especificada da música passará a tocar repetidamente.

"A-b REPEAT" é exibido no visor por alguns segundos, e o ícone A-B Repeat é exibido.

4 Para cancelar a repetição de reprodução, pressione o botão [A ≑ B] (Repetição A-B) novamente.

"oFF REPEAT" é exibido no visor por alguns segundos.

Para interromper a reprodução, pressione o botão [►/■] (Iniciar/Interromper).

OBSERVAÇÃO

- Se você deseja inserir o ponto inicial "A" no início da música, pressione o botão [A ⇒ B] (Repetição A-B) antes de começar a reprodução.
- Se você deseja inserir o ponto final "B" no fim da música, especifique apenas o ponto A e reproduza a música até o fim.

Desativação do áudio de faixas individuais

Cada faixa de uma música reproduz partes diferentes, como melodia, ritmo, acompanhamento etc. É possível desativar o áudio de todas as faixas para tocar a parte sem áudio. Para desativar o áudio de uma faixa, pressione o botão correspondente a essa faixa ([1/RIGHT] a [5], [A]). Pressione o mesmo bota novamente para desativar o áudio da faixa.



O status de cada faixa é exibido no visor.



Número da faixa ativada – a faixa será reproduzida. Número da faixa desativada – a faixa está sem áudio ou não contém dados.

OBSERVAÇÃO

É possível pressionar até dois botões de faixa simultaneamente ao ativar ou desativar faixas.

Conexão e uso de um microfone

Ao conectar um microfone à entrada [MIC INPUT], você poderá cantar junto com a sua apresentação no teclado enquanto aplica efeitos de reverberação e chorus aos vocais. O som emitido pelo microfone é tocado nos alto-falantes embutidos. Caso queira falar entre uma música e outra, alterne para a configuração de fala.

🕂 CUIDADO

Antes de conectar o instrumento a dispositivos externos, desligue a alimentação de todos os dispositivos. Além disso, antes de ligar ou desligar, ajuste todos os níveis de volume para o mínimo. Caso contrário, poderão ocorrer danos ou choques elétricos.

Conexão de microfones

Antes de ligar o instrumento, gire o controle [MASTER VOLUME] para baixo até "MIN".



2 Coloque o botão giratório [GAIN] no painel traseiro na posição central.



3 Conecte um microfone à entrada [MIC INPUT] (conector de fone monofônico padrão) no painel traseiro.

Se houver uma chave no microfone, ligue-a antes da Etapa 4.



Certifique-se de usar um microfone dinâmico.

4 Ligue o instrumento.

5 Ajuste o volume geral usando o controle [MASTER VOLUME].



6 Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão [MIC VOCAL/ TALK/MUTE] para acessar o visor de configuração do Volume do microfone.



7 Enquanto estiver cantando ao microfone, gire o dial para ajustar o volume.

Se não for possível obter um volume adequado do microfone girando o dial, ajuste o botão giratório [GAIN] no painel traseiro.

- 8 Para sair das configurações da função, pressione o botão [FUNCTION].
- 9 Toque melodias no teclado e reproduza uma música, além de cantar ao microfone.

Uso da função de fala

Pressione o botão [MIC VOCAL/TALK/MUTE] para alternar o tipo do microfone para Fala.



Quando o tipo de microfone é definido como Talk (Fala), a reverberação e o chorus são desativados, e a pan do microfone é ajustada ao centro.

Panorâmica do microfone

Você pode ajustar a configuração de pan (posição) do microfone. Faça esse ajuste nas configurações da função (página 64, função 045).

Adição de reverberação e chorus ao microfone

Você pode adicionar efeitos ao microfone para alterar os vocais, como a reverberação, que faz a voz soar como se você estivesse cantando em uma sala de concertos, ou o chorus, para adicionar profundidade e movimento natural à sua voz. Faça esses ajustes nas configurações da função (página 64).

- Reverb (Reverberação) Função 046
- Chorus: Função 047

Desconexão do microfone

Baixe o volume girando o controle [MASTER VOLUME] totalmente para a esquerda.



- 2 Desligue o instrumento.
- 3 Desconecte o microfone do conector [MIC INPUT].

A função Groove Creator (Criador de ritmo) permite combinar frases e padrões rítmicos predefinidos (chamados ritmos) de diversos gêneros musicais para apresentações dinâmicas e potentes.

Experimente os recursos de apresentação expressivos, como alterar as teclas na área da mão esquerda do teclado e girar os botões para obter variações de som dinâmicas.

Reprodução de Ritmos

Pressione o botão [GROOVE CREATOR] e use o dial para selecionar o Ritmo desejado. O ACMP é ativado automaticamente e o teclado é dividido na área de acompanhamento automático (páqina 31) e na área de melodia.



 Para selecionar o primeiro Ritmo de cada gênero por ordem, mantenha pressionado o botão [SHIFT] e pressione o botão [-] ou [+].

 Para obter uma lista de Ritmos e detalhes disponíveis sobre gêneros e categorias, consulte Data List no site (página 11).

2 Pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper) para iniciar a reprodução do Ritmo.

Você também pode iniciar a reprodução pressionando as teclas na área de acompanhamento automático (página 31).



Use as operações a seguir para fazer várias alterações no som durante a reprodução do Ritmo. Para obter detalhes, consulte "Alteração do som do ritmo" à direita.

3 Pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper) para interromper a reprodução do Ritmo.

Ajuste do volume do ritmo

Você pode ajustar o equilíbrio do volume entre a reprodução do ritmo e sua apresentação no teclado. Ajuste as configurações da função (página 63, função 034).

Alteração do tempo

Consulte "Alteração do tempo" na página 23.

Uso da função Tap (Batida)

Consulte "Uso da função de tempo da batida" na página 23.

Alteração do som do ritmo

Você pode fazer várias alterações no som executando as operações a seguir durante a reprodução do ritmo.

 Como ativar/desativar cada uma das faixas

Use os botões **TRACK CONTROL** [1]-[6] para ativar/desativar faixas individuais.



<u>OBSERVAÇÃO</u> É possível pressionar até dois botões de faixa simultaneamente ao ativar ou desativar faixas.

Alteração de seções Use os botões SECTION [A]-[D] para alterar seções.



• Uso do botão [MUSICAL CLIMAX]

Quando você pressionar o botão, uma contagem negativa (indicando uma partida) é exibida no visor.

À medida que a partida se aproxima de 0, o ritmo aumenta de intensidade, e a variação atinge um clímax musical quando a contagem chega a 0. Você pode criar apresentações dinâmicas e poderosas alternando para outra seção ou outro ritmo em um clímax.

Além disso, esse recurso também pode ser usado como uma finalização; o Groove para após a contagem atingir 0 e uma frase de finalização é reproduzida.

• Uso da função de reinício

O Reinício do Groove é uma função que repete a primeira parte do ritmo atual para criação de um efeito de pausa rítmica. Para obter detalhes sobre como usar essa função, consulte Reference Manual no site (página 11).

Alteração da tecla

Toque o teclado na área de acompanhamento automático (página 31).

Split Point (Ponto de divisão)

A tecla especificada é exibida

Alteração do som por meio dos botões giratórios

Pressione o botão **[KNOB ASSIGN]** diversas vezes para selecionar a função 4, 5 ou 6 e mova o botão giratório. Para obter mais detalhes sobre os efeitos do botão giratório, consulte página 30.

Como tocar arpejos na área à direita

Selecione o tipo de arpejo nas configurações da função (página 64, função 050), pressione o botão [HARMONY/ARPEGGIO] para ativar o arpejo e, em seguida, toque as notas na área direita do teclado.

Para obter detalhes sobre arpejos, consulte página 26.

OBSERVAÇÃO

- Quando a Divisão estiver ativada, o arpejo será aplicado apenas quando você tocar o teclado na área esquerda. Ao mesmo tempo, a tecla do Groove (ritmo) também muda.
- Ao selecionar uma voz de 353 a 362, a divisão e o arpejo são ativados automaticamente.

Este instrumento inclui uma funcão de amostragem rápida extremamente prática e poderosa para amostragem de áudio e reprodução com os pads.

Sampling (amostragem) A amostragem é uma tecnologia que permite a gravação de uma pequena parte de uma música ou um som. e o uso do som (chamado de "amostra") como parte da sua apresentação. Diferentemente dos arguivos de áudio, as amostras podem ser usadas de várias maneiras: para adicionar efeitos sonoros especiais ou para tocar em um loop de um padrão rítmico de repetição.

Há três tipos de entrada de áudio que podem ser amostrados.

- Áudio de um dispositivo externo conectado à entrada [AUX IN] (página 54)
- · Vocais emitidos por um microfone conectado à entrada [MIC INPUT] (página 38)
- Audio de um computador, smartphone ou tablet conectado ao terminal [USB TO HOST] (página 54)
- É possível também amostrar arquivos WAV salvos em uma unidade flash USB (página 45).

Este instrumento inclui um conjunto de amostras (já com amostragem de áudio) já embutido. Experimente tocálas e perceber o quão poderosos os recursos de amostragem são!

Reprodução de amostras

Pressione um dos pads QUICK SAMPLING [A]-[D].



O pad acende e reproduz uma amostra enquanto você o pressiona.

Se você continuar pressionando o pad, a amostra será reproduzida até o fim e depois irá parar. Isso é chamado de "Reprodução de uma só vez".

2 Solte o pad QUICK SAMPLING.

Se a amostra ainda estiver sendo reproduzida, a luz do pad apagará, e a reprodução da amostra será interrompida.

Amostra em loop

Com o botão [LOOP HOLD] pressionado, pressione um dos pads QUICK SAMPLING [A]-[D].



Mesmo que você solte o pad, ele permanecerá aceso, e a reprodução da amostra prosseguirá. Quando a amostra chegar ao fim, ela será reproduzida novamente desde o início e repetida indefinidamente. Isso é chamado de "reprodução em loop" e aiuda a criar uma base rítmica para a sua apresentação.

2 Pressione o pad QUICK SAMPLING que está aceso.

A luz do pad apaga, e a reprodução em loop da amostra é interrompida.

OBSERVAÇÃO

- Os pads QUICK SAMPLING [A]-[D] operam de forma independente um do outro. Cada pad pode ser usado na reprodução de uma só vez ou na reprodução em loop.
- As quatro amostras podem ser tocadas simultaneamente.
- Para interromper a reprodução de todas as amostras de uma só vez, mantenha pressionado o botão [SHIFT] enquanto pressiona o botão [LOOP HOLD].
- O volume das amostras de cada pad QUICK SAMPLING pode ser alterado nas configurações da função (página 64, funcão ()49).
- A reprodução do pad utiliza os canais do gerador de tons para polifonia.
- Em raras ocasiões, o som do pad pode ficar silencioso durante a reprodução em loop (mesmo com o pad aceso) se um grande número de notas for tocado ao mesmo tempo, como na reprodução de estilo. Nesse caso, a fim de restabelecer o áudio do pad, pressione esse pad para desativá-lo e, em seguida, execute a etapa 1 novamente. Se o problema persistir, tente reduzir o número de notas usadas ao mesmo tempo ao tocar.

Preparação para Sampling (amostragem)

Conecte um dispositivo externo para amostragem e ajuste o nível de volume para a gravação.

OBSERVAÇÃO

Se o volume do áudio estiver muito baixo, o instrumento não conseguirá obter a amostra do som.

Ajuste o nível de volume do instrumento como mínimo.

2 Conecte um dispositivo externo para amostragem.

Para obter detalhes sobre como conectar dispositivos externos, consulte as páginas a seguir.

- Conector [AUX IN]: página 54
- Conector [MIC INPUT]: página 38
- Terminal [USB TO HOST]: página 54

3 Verifique se a entrada de áudio foi ajustada em um volume suficiente.

- Conector [AUX IN]: Ajuste o volume do dispositivo externo para o máximo.
- Conector [MIC INPUT]: Ajuste o botão giratório [GAIN] do painel traseiro na posição mais alta.
- Terminal [USB TO HOST]: No computador ou no dispositivo inteligente, ajuste o volume de reprodução do arquivo MIDI ou do arquivo de áudio no máximo.

OBSERVAÇÃO

- Se o volume do dispositivo externo conectado à entrada [AUX IN] estiver ajustado no máximo e, mesmo assim, o som emitido é muito baixo, ajuste o "AuxInVol" nas configurações da função (página 66, função 068). Contudo, se você aumentar o volume para mais de 50, o som poderá ficar distorcido.
- Se o volume de reprodução do computador ou dispositivo inteligente estiver ajustado no máximo e, mesmo assim, a entrada de áudio é muita baixa, ajuste o "USBInVol" nas configurações da função (página 66, função 069).

▲ Ajuste o volume emitido pelos altofalantes do instrumento girando o controle [MASTER VOLUME].

OBSERVAÇÃO

O volume dos alto-falantes não tem efeito sobre os resultados da amostragem.

Como amostrar som de áudio externo

Amostre a entrada de áudio e salve-a em um dos pads QUICK SAMPLING [A]-[D].

OBSERVAÇÃO

- A taxa de amostragem é 44,1 kHz, 16 bits, estéreo.
- As amostras também podem ser salvas em uma unidade flash USB (página 45).

Prepare-se para a amostragem.

Prepare-se para a entrada de áudio. Para obter detalhes, consulte "Preparação para Sampling (amostragem)".

AVISO

A operação de amostragem substituirá e apagará amostras previamente existentes. Salve os dados importantes que deseja manter em uma unidade flash USB (página 45).

OBSERVAÇÃO

- Se deseja usar o Supressor de melodia (página 54) ao obter a amostragem, certifique-se de defini-lo antes de entrar no modo de amostragem.
- Se você deseja cortar automaticamente as seções silenciosas no início e fim da amostragem, defina "BlankCut" nas configurações da função (página 64, função 048) como "ON".

2 Pressione o botão [CAPTURE] para entrar no modo Quick Sampling (Amostragem rápida).

"PressA-D" é exibido no visor.

CAPTURE



OBSERVAÇÃO

Pressione o botão [CAPTURE] novamente para sair do modo de Quick Sampling (Amostragem rápida) e cancelar a amostragem.

3 Pressione o pad QUICK SAMPLING desejado ao qual a amostra será atribuída.

O pad pisca, e "Start?" é exibido no visor.



 Para alternar para um pad diferente, pressione outro pad ou pressione o botão [EXIT].

 A Pause a reprodução do dispositivo externo no início do som ou da frase que você deseja amostrar ou prepare-se para gravar o som com o microfone.

5 Pressione o pad que está piscando para iniciar a amostragem.

"Sampling" é exibido no visor.



AVISO

Não desconecte a unidade flash USB durante a operação de amostragem. A operação do instrumento pode se tornar instável, e a amostragem pode não ser executada corretamente.

OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar o botão [ENTER] para iniciar a amostragem.

6 Inicie a reprodução no dispositivo externo ou envie som para o microfone.

OBSERVAÇÃO

Se o volume de entrada do dispositivo externo ou do microfone estiver muito baixo, "LowInput" será exibido no visor e a amostragem será cancelada. Em seguida, o instrumento retormará ao status descrito na Etapa 3.

7 Interrompa a entrada de áudio no fim do som ou da frase que você deseja amostrar.

Se estiver usando um dispositivo externo, interrompa a reprodução. Se estiver usando um microfone, pare de enviar som.

8 Pressione o pad aceso novamente para interromper a amostragem.

"Writing!" é exibido rapidamente no visor e, em seguida, a amostra é substituída e armazenada. A luz do pad apaga, a amostragem termina e o instrumento retorna ao status descrito na Etapa 2.



OBSERVAÇÃO

O tempo de amostragem é limitado até um máximo de 9,6 segundos. Quando o limite de tempo for atingido, a amostragem será interrompida automaticamente e a amostra gravada (até o momento) será armazenada no instrumento.

9 Pressione o botão [CAPTURE] para sair do modo de Quick Sampling (Amostragem rápida).

) Pressione o pad Quick Sampling para reproduzir a amostra.

Para amostrar durante a reprodução de áudio

Uma vez que você estiver familiarizado com a operação de amostragem, dinamize a operação iniciando e interrompendo a amostragem durante a reprodução de som do dispositivo externo.

- 1. Execute as Etapas 2 e 3 de "Como amostrar som de áudio externo" (página 43).
- Pause a reprodução no dispositivo externo um pouco antes do som ou frase que deseja amostrar.
- 3. Inicie a reprodução do dispositivo externo.
- Pressione o pad que está piscando no ponto em que você deseja iniciar a amostragem.
- 5. Quando desejar interromper a amostragem, pressione o pad novamente.
- Interrompa a reprodução no dispositivo externo e, em seguida, verifique o que você acabou de amostrar.

OBSERVAÇÃO

Se houver um silêncio que é cortado automaticamente, mas você deseja mantê-lo na amostra, defina "BlankCut" (Corte em branco) nas configurações da função (página 64, função 048) como "OFF".

Restauração das amostras padrão

Esta operação permite que você restaure as amostras padrão de cada pad de Amostragem rápida. No entanto, lembre-se de que essa operação exclui as amostras atribuídas aos pads.

AVISO

Restaurar as amostras padrão substitui todas as amostras atribuídas aos pads. Salve as amostras importantes e que você deseja manter em uma unidade flash USB (página 56) antes de restaurar as amostras padrão.

Pressione o botão [CAPTURE] para entrar no modo Quick Sampling (Amostragem rápida).

2 Com o botão [SHIFT] pressionando, pressione o pad de Amostragem rápida no qual está a amostra que você deseja excluir.

O pad pisca, e "CIrSMPL?" é exibido no visor.



3 Pressione o botão [ENTER].

A luz do pad de Amostragem rápida acende, e "Sure?" é exibido no visor. Pressione o botão [**EXIT**] para cancelar

a operação. Se você cancelar a operação, a luz do pad de Amostragem rápida apaga, e o instrumento retorna ao status descrito na Etapa 2.

4 Pressione o botão [ENTER] novamente. "Writing!" é exibido rapidamente no visor, a luz do pad de Amostragem rápida apaga e a amostra padrão é restaurada.

5 Pressione o botão [CAPTURE] para sair do modo de Quick Sampling (Amostragem rápida).

Amostragem de um arquivo WAV em uma unidade flash USB

É possível importar arquivos WAV armazenados em uma unidade flash USB para a memória interna no formato de amostras e atribuí-los aos pads de Amostragem rápida.

Para obter detalhes, consulte Reference Manual no site (página 11).

Como salvar uma amostra em uma unidade flash USB

As amostras atribuídas aos pads de Amostragem rápida [A] a [D] podem ser salvas individualmente em uma unidade flash USB como arquivos de amostra.

Os arquivos de amostra salvos em uma unidade flash USB podem ser importados e reatribuídos aos pads.

Para obter detalhes, consulte Reference Manual no site (página 11).

Neste instrumento, há duas maneiras diferentes de gravar suas apresentações: música (com MIDI) e áudio.

Gravação de músicas

Você pode gravar suas apresentações na memória interna como Músicas do usuário. Essa abordagem facilita a edição, pois é possível gravar faixas individuais, apagar faixas após a gravação e regravar faixas individuais etc. Você pode gravar no máximo dez Músicas do usuário e até um total de aproximadamente 19.000 notas. É possível exportar músicas do usuário para uma unidade flash USB como arquivos MIDI, que podem ser tocados e editados em outros dispositivos MIDI ou sequenciadores (página 59).

Gravação de áudio

Você pode gravar suas apresentações e salvá-las como um arquivo de áudio na unidade flash USB. É possível também gravar áudio do conector [MIC INPUT], do conector [AUX IN] e do terminal [USB TO HOST]. Os arquivos de áudio estão no formato WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) e o tempo máximo de gravação é de 80 minutos. Esses arquivos de áudio podem ser transferidos para computadores e dispositivos inteligentes e reproduzidos neles.

Gravação de uma nova música do usuário

Esta seção explica como gravar uma nova música do usuário na memória interna sem especificar uma faixa.

-] Faça as configurações desejadas, inclusive a seleção de Voz principal.
- 2 Faça as configurações desejadas para a gravação da sua apresentação.
 - Se você quiser gravar somente a apresentação da melodia, pressione o botão [SONG/AUDIO].
 - Se quiser gravar a apresentação usando um estilo, pressione o botão [STYLE].
 - Se desejar gravar a apresentação usando um ritmo, pressione o botão [GROOVE CREATOR].
- 3 Pressione o botão [REC] para entrar no modo Record Ready (Pronto para gravação).

Essa operação seleciona a música do usuário não gravada com o menor número de 031 a 040 (usuário 1 a 10) como o destino de gravação.



OBSERVAÇÃO

Não é possível alterar o status ativado/desativado do ACMP durante o modo Record Ready.

Para sair desse modo, pressione o botão [REC] novamente.

▲ Inicie a gravação.

A operação para iniciar a gravação variará dependendo do botão pressionado na Etapa 2.

- Botão [SONG/AUDIO]: Toque qualquer nota para começar a gravar.
- Botão [STYLE]: Toque um acorde na área de acompanhamento automático para começar a gravar com a reprodução de estilo. Pressione o botão [START/STOP] para iniciar a reprodução somente do ritmo e, em seguida, toque o teclado para começar a gravar.
- Botão [GROOVE CREATOR]: Especifique um acorde na área de acompanhamento ou pressione o botão [START/STOP] para iniciar a gravação com a reprodução do ritmo.



O compasso atual será exibido no visor durante a gravação.

5 Pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper) ou o botão [REC] para interromper a gravação.



Terminada a gravação, "Writing!" aparecerá para indicar o armazenamento dos dados gravados. Concluído o armazenamento dos dados, os números das faixas gravadas no visor acendem.

AVISO

Nunca desligue o instrumento quando a mensagem "Writing!" estiver sendo exibida no visor. Se fizer isso. os dados poderão ser perdidos.

OBSERVAÇÃO

Se estiver usando um estilo ou o Groove Creator (Criador de ritmo) em uma apresentação, você também poderá encerrar a gravação automaticamente das maneiras mostradas a seguir.

- Style (Estilo): Pressione o botão [INTRO/ENDING/ rit.] e aguarde a reprodução do estilo terminar.
- Groove Creator (Criador de ritmo): Pressione o botão [MUSICAL CLIMAX] e aguarde a reprodução do ritmo terminar.

6 Para reproduzir a música gravada, pressione o botão [►/■] (Iniciar/ Interromper).

OBSERVAÇÃO

Ao gravar a reprodução do ritmo com a função de reinício, observe que o indicador de batidas no visor o metrônomo e a reprodução de arpejos não estão sincronizados com a reprodução da música gravada.

Limitações durante a gravação de uma música

- · O status ativado/desativado do ACMP não pode ser alterado
- · A reprodução não pode ser alterada entre o estilo e o ritmo
- O número do ritmo pode ser alterado, mas o número do estilo não.
- · Ao usar estilo/ritmo, os seguintes parâmetros não podem ser alterados: Tipo de reverberação, Tipo de chorus. Fórmula de compasso e Volume do Style (Estilo)/Groove Creator (Criador de ritmo).
- · As apresentações com os pads de Amostragem rápida [A] a [D] não podem ser gravadas.
- · A entrada de áudio de um dispositivo externo (som de reprodução no computador ou no dispositivo de áudio conectado) não pode ser gravada.

Estrutura da faixa de uma música

Uma música contém seis faixas.

- Faixas de melodia [1/RIGHT] a [5] Para gravar apresentações de melodias.
- Faixa de acompanhamento [A] Para a gravação de progressões de acordes (para o estilo) ou de alterações de tecla (para o ritmo).



Se fizer uma gravação sem especificar uma faixa, a melodia será gravada na faixa [1/RIGHT], e o acompanhamento (acordes do estilo/teclas do ritmo) será gravado na faixa [A]. Neste ponto, se uma música do usuário iá gravada for selecionada previamente, os dados na faixa [1/RIGHT] e na faixa [A] dessa música serão substituídos.

Você também pode gravar cada faixa uma a uma (por exemplo, apenas a parte da mão direita ou a parte da mão esquerda) para criar uma peca completa que pode ser difícil tocar de uma só vez.

Gravação de uma música do usuário em uma faixa específica

Esta seção explica como gravar uma música do usuário em uma faixa específica. Isso é útil guando você deseja gravar apresentações adicionais em uma música do usuário já gravada ou regravar apenas uma faixa de uma música já gravada.

Pressione o botão [SONG/AUDIO]. O ícone SONG é exibido.

Se o ícone AUDIO aparecer, pressione o botão [SONG/AUDIO] novamente. Se "No USB" for exibido no lugar do ícone SONG, aguarde alguns segundos até que o ícone SONG seja exibido.

SONG/ AUDIO			
	os (User	1	SONG

7 Gire o dial para selecionar a música do usuário desejada de 031 a 040 (usuário 1 a 10) como destino da gravação.

3 Especifique a faixa a ser gravada e substituída e entre no modo Record Ready.



Se você desejar gravar apenas a melodia:

Enquanto mantém pressionado o botão [REC], pressione o botão da faixa que deseja gravar em ([1/RIGHT] a [5]).



Se você desejar gravar apenas o estilo: Pressione o botão [STYLE] e selecione um estilo. Enquanto mantém pressionado o botão [REC], pressione o botão [A]. ACMP é ativado automaticamente.



Se você desejar gravar apenas o ritmo: Pressione o botão [GROOVE CREATOR] e, em seguida, selecione o ritmo desejado. ACMP

é ativado automaticamente.

Enquanto mantém pressionado o botão [REC], pressione o botão [A].



↓ Igual às etapas de 4 a 6 em "Gravação de uma nova música do usuário" (página 46).

OBSERVAÇÃO

Se a memória interna ficar cheia durante a gravação, uma mensagem de alerta será exibida e a gravação será interrompida automaticamente. Nesse caso, exclua os dados desnecessários usando as funções Clear (Apagar) (abaixo) e, em seguida, execute a gravação novamente.

Como apagar uma música do usuário (Limpeza de música)

Este recurso permite apagar todas as faixas de uma música do usuário.

Pressione o botão [SONG/AUDIO]. O ícone SONG é exibido.

Se o ícone AUDIO aparecer, pressione o botão [SONG/AUDIO] novamente. Se "No USB" for exibido no lugar do ícone SONG, aguarde alguns segundos até que o ícone SONG seja exibido.

- 2 Gire o dial para selecionar a música do usuário de 031 a 040 (usuário 1 a 10) a ser apagada.
- 3 Enquanto mantém pressionado o botão [1/RIGHT], pressione o botão [A].



Uma mensagem de confirmação será exibida no visor.



4 Pressione o botão [ENTER]. "Sure?" é exibido no visor. Pressione o botão

[EXIT] para cancelar a operação.

5 Pressione o botão [ENTER] novamente para apagar a música.

"Writing!" é exibido rapidamente no visor e, em seguida, a música é apagada.

Como apagar uma faixa específica de uma música do usuário (Limpeza de faixa)

Este recurso permite apagar faixas individuais de uma música do usuário.

Pressione o botão [SONG/AUDIO]. O ícone SONG é exibido. Se o ícone AUDIO aparecer, pressione o botão [SONG/AUDIO] novamente. Se "No USB" for exibido no lugar do ícone SONG, aguarde alguns segundos até que o ícone SONG seja exibido.

- 2 Gire o dial para selecionar a música do usuário de 031 a 040 (usuário 1 a 10) a ser apagada.
- 3 Enquanto mantém pressionado o botão [SHIFT], pressione o botão da faixa que deseja apagar ([1/RIGHT] a [5]), [A]).



pressionado

Uma mensagem de confirmação será exibida no visor.



A Pressione o botão [ENTER].

"Sure?" é exibido no visor. Pressione o botão [EXIT] para cancelar a operação.

5 Pressione o botão [ENTER] novamente para apagar a música.

"Writing!" é exibido rapidamente no visor e, em seguida, os dados da faixa selecionada são apagados.

Como gravar/salvar arquivos de áudio em uma unidade flash USB

Este recurso permite gravar suas apresentações em uma unidade flash USB no formato de arquivos de áudio.

AVISO

Antes de usar uma unidade flash USB, não se esqueça de consultar "Precauções ao usar o terminal [USB TO DEVICE]" (página 56).

OBSERVAÇÃO

Ao usar a função de gravação de áudio, use um adaptador CA. A função de gravação de áudio não está disponível com o uso de pilhas.

- Conecte uma unidade flash USB ao terminal [USB TO DEVICE].
- 2 Faça as configurações desejadas em sua apresentação.

Dependendo da função selecionada, os dados que podem ser gravados serão limitados ao seguinte:

- Quando um estilo é selecionado: Estilo, apresentação no teclado e áudio (dos conectores [MIC INPUT]/[AUX IN]/ [USB TO HOST])
- Quando a música é selecionada: Apresentação no teclado e áudio (dos conectores [MIC INPUT]/[AUX IN]/ [USB TO HOST])
- Quando Groove Creator (Criador de ritmo) é selecionado:

Ritmo, apresentação no teclado e áudio (dos conectores [MIC INPUT]/[AUX IN]/ [USB TO HOST])

OBSERVAÇÃO

Cliques de metrônomo e músicas não podem ser gravados.

3 Com o botão [SHIFT] pressionado, pressione o botão [REC] para entrar no modo Record Ready para a gravação de áudio.

AUDIO e "PressREC" são exibidos na parte superior esquerda do visor.



Para sair desse status, mantenha pressionado o botão [SHIFT] e pressione o botão [REC] novamente.

4 Pressione o botão [REC] para iniciar a gravação.

O tempo decorrido é exibido no visor durante a gravação.

O tempo máximo de gravação é de 80 minutos ou até que a memória da unidade flash USB fique cheia.

Ao gravar o estilo ou o ritmo, pressione o botão [▶/■] (Iniciar/Interromper) para iniciar/ interromper o Estilo/Ritmo.

AVISO

Não desconecte a unidade flash USB ou desligue o instrumento durante a gravação. Caso contrário, podem ocorrer danos aos dados.

OBSERVAÇÃO

O botão [▶/■] (Iniciar/Interromper) inicia/interrompe apenas o estilo ou o ritmo. O botão não inicia/interrompe a gravação.

5 Pressione o botão [REC] para interromper a gravação.

"Writing!" aparece para indicar o armazenamento da apresentação gravada. Após o armazenamento, "Complete" (Concluir) é exibido, e o nome do arquivo de áudio gravado será mostrado como "AUDIO****" (****: número).

AVISO

Nunca desligue o instrumento quando a mensagem "Writing!" estiver sendo exibida no visor. Se fizer isso, os dados poderão ser perdidos.

6 Pressione o botão [▶/■] (Iniciar/ Interromper) para reproduzir o arquivo de áudio gravado.

Lista de mensagens relacionadas à gravação

Mensagem	Descrição
NoUSB	Nenhuma unidade flash USB está conectada.
UseAdpt	Há alimentação por pilhas. Use um adaptador CA.
FileFull	O número total de arquivos na unidade flash USB excede a capacidade. Exclua os dados desnecessários ou use outra unidade flash USB.
Unformat	A unidade flash USB está sem formatação. Formate a unidade Flash USB (página 58).
Protect	A unidade flash USB está protegida.
TimeUp	O tempo de gravação excede os 80 minutos. A gravação é interrompida automaticamente e o arquivo de áudio será salvo.
DiskFull	A unidade flash USB ficou cheia. A gravação é interrompida automaticamente e o arquivo de áudio será salvo.
USB Err	 A unidade flash USB pode ter algum problema. Verifique se a unidade flash USB está incluída na Lista on-line de dispositivos compatíveis (página 56). Formate a unidade Flash USB (página 58).

Como saltar suas configurações favoritas (Memória de registro)

A função Memória de registro permite salvar (ou "registrar") as configurações de painel, como voz e estilo, em um botão de Memória de registro e recuperá-las instantaneamente com o simples pressionamento do botão. As configurações registradas de guatro botões da Memória de registro formam um banco, sendo possível registrar até oito bancos.



configurações cada) podem ser memorizadas.

OBSERVAÇÃO

No momento da compra, os exemplos de configurações são registrados nos bancos de 1 a 8.

Como salvar as configurações de painel na Memória de registro

Faca as configurações desejadas, como as de Voz. Estilo e Ritmo.

OBSERVAÇÃO

Os dados não podem ser salvos na Memória de registro durante a reprodução de uma música.

2 Pressione o botão [BANK/MEMORY] para selecionar um número de banco (1 a 8).





O número da memória de registro, no qual as configurações são salvas, acende.

3 Enquanto mantém pressionado o botão [BANK/MEMORY], pressione o botão desejado, [1] a [4].



"MemOK" é exibido no visor e o número da memória de registro pisca. Uma vez salvas as configurações, o número da Memória de registro acende.

AVISO

Caso você selecione um número da Memória de registro que já contenha dados, os dados anteriores serão excluídos e substituídos pelos novos dados.

Parâmetros que podem ser salvos na Memória de registro

- Configurações de estilo: número do estilo, ACMP ativado/desativado, volume do estilo, faixa ativada/ desativada, seção Principal A/B, tempo, tipo de dedilhado, tecla smart chord
- Configurações de ritmo: número do ritmo, volume do ritmo, seção, faixa ligada/desligada, tempo
- Configurações de voz
 - Configurações da Voz principal: Número da voz e todas as configurações das funções relacionadas (página 62)
 - Configurações da Voz dupla: voz dupla ligada/ desligada e todas as configurações das funções relacionadas
 - Configurações da Voz dividida: voz dividida ligada/ desligada e todas as configurações das funções relacionadas
- Configurações de efeito: tipo de reverberação, tipo de chorus, tipo de efeito de movimento
- Configurações de harmonia/arpejo: harmonia/ arpeio ativado/desativado e todas as configurações das funções relacionadas
- DSP: DSP ativado/desativado, tipo de DSP1/2, parte de destino do efeito DSP2 e valores de parâmetro dos botões giratórios A/B
- Outras configurações: transposição, faixa da curva de afinação, atribuição de botões giratórios, ponto de divisão, sintonia da escala, volume do pad de amostragem, função do pedal

OBSERVAÇÃO

As amostras da função de amostragem rápida (página 42) não são salvas na Memória de registro.

Como recuperar as configurações de painel da Memória de registro

Pressione o botão [BANK] para selecionar um número de banco (1 a 8).

É exibido quando Freeze (Congelamento) estiver ativado (veja à direita). BANK REGISTRATION BANK / 1 2 3 4 Número do banco Número da Memória do registro

O número da memória de registro, no qual as configurações são salvas, acende.

2 Pressione o botão [MEMORY] desejado, [1] a [4].



O número da Memória de registro acessado é exibido no visor por alguns segundos, indicando que as configurações de painel desejadas foram recuperadas.



Número do banco Número da Memória do registro

OBSERVAÇÃO

Quando a lâmpada [SONG] está acesa, as configurações de estilo ou ritmo não são recuperadas, mesmo se você pressionar o botão [REGISTRATION MEMORY] no qual as configurações de estilo ou ritmo foram salvas. Se isso acontecer, pressione o botão da Memória de registro depois de pressionar o botão [STYLE] ou [GROOVE CREATOR] para recuperar as configurações de estilo e criador de ritmo.

Especificação das configurações de painel a serem mantidas nas alterações da Memória de registro (Congelamento)

É possível salvar diversas configurações na Memória de registro e recuperá-las por meio de uma única operação. Entretanto, em alguns casos, você deverá usar a Memória de registro sem alterar configurações específicas, dependendo da situação da apresentação. Por exemplo, alterne entre as configurações de voz e de efeito sem alterar o estilo. Nesses casos, se "Style Freeze" (Congelamento de estilo) estiver ativado, as configurações relacionadas ao estilo serão mantidas (congeladas) sem alterações, mesmo se você pressionar o botão [REGISTRATION MEMORY].

Faça esses ajustes de congelamento nas configurações da função (página 66).

- Style Freeze (StyleFrz) (Congelamento de estilo): Função 073
- Transpose Freeze (TransFrz) (Congelamento de transposição): Função 074
- Voice Freeze (VoiceFrz) (Congelamento de voz): Função 075

Antes de conectar o instrumento a dispositivos externos, desligue a alimentação de todos os dispositivos. Além disso, antes de ligar ou desligar, ajuste todos os níveis de volume para o mínimo. Caso contrário, poderão ocorrer danos aos dispositivos ou choques elétricos.

Conexão de fones de ouvido

Conecte os fones de ouvido à entrada [PHONES]. Os alto-falantes deste instrumento são desligados automaticamente quando um plugue é inserido no conector.



∧ CUIDADO

Não utilize fones de ouvido por muito tempo em um nível de volume alto ou desconfortável. Isso pode causar perda de audição.

OBSERVAÇÃO

Se a Função 079 "Speaker" (Alto-falante) for definida nas configurações da função (página 66) em um valor diferente de 1 "(HPSwitch)", o alto-falante poderá ser ativado ou desativado, independentemente de os fones de ouvido estarem ou não conectados.

Uso do pedal (Footswitch)

Ao conectar um pedal (FC5 ou FC4A, vendido separadamente) à entrada [SUSTAIN], você poderá controlar três funções: Sustentação, articulação (página 27) e arpejo (página 26).



SUSTAIN

Por padrão, a função Sustain (Sustentação) é atribuída ao pedal. Semelhante ao pedal de sustentação de um piano, este pedal permite que, enquanto o pressiona, você continue ouvindo a sustentação de uma nota, mesmo depois de levantar as mãos do teclado.

Faça ajustes em funções diferentes de Sustain (Sustentar) nas configurações da função (página 64, função 054).

OBSERVAÇÃO

- Conecte ou desconecte o pedal com a alimentação desligada. Além disso, não pise no pedal enquanto estiver ligando o instrumento. Isso altera o reconhecimento de polaridade do pedal, resultando em sua operação inversa.
- A sustentação não é aplicada a vozes divididas (página 25).
- Algumas vozes não perderão a sustentação até que você solte o pedal.

Reprodução de som de altofalantes externos

Se você usar os conectores [OUTPUT] para conexão com alto-falantes amplificados, o som produzido poderá ser mais alto e potente, proporcionando apresentações mais dinâmicas.



Você pode usar o controle [MASTER VOLUME] do instrumento para ajustar o volume enviado aos dispositivos externos.

AVISO

- Para evitar danos aos dispositivos externos, primeiro ligue o instrumento e depois o dispositivo externo. Ao desligar os equipamentos, primeiro desligue o dispositivo externo e depois o instrumento.
- A função Auto Power Off (página 18) (Desligamento automático) pode desligar automaticamente o instrumento em momentos indesejáveis. Se o instrumento não for utilizado por determinado período, desligue a alimentação dos dispositivos externos ou desative a função de desligamento automático.
- Não ligue a saída dos conectores [OUTPUT] diretamente ao conector [AUX IN]. Além disso, ao usar os conectores [OUTPUT] para conexão com um dispositivo externo, não ligue os conectores de saída do dispositivo externo ao conector [AUX IN]. Esse procedimento faz com que o áudio enviado ao conector [AUX IN] seja emitido pelos conectores [OUTPUT], resultando em realimentação que poderá danificar ambos os dispositivos.

OBSERVAÇÃO

- Use cabos de áudio e plugues adaptadores de resistência zero.
- Nas conexões com dispositivos monoauriculares, use o conector [L/L+R].

Como desativar os alto-falantes do teclado

Defina a função 079 "Speaker" (Alto-falante) nas configurações da função (página 66) como "3 (SP Off)".

Reprodução de um dispositivo de áudio externo com os altofalantes embutidos

Ao conectar dispositivos de áudio como smartphones à entrada [AUX IN] do instrumento, você pode reproduzir o som do dispositivo de áudio nos alto-falantes embutidos deste instrumento. Isso permite que você toque o teclado junto com a reprodução do dispositivo de áudio ao praticar ou se apresentar.

AVISO

Para evitar danos aos dispositivos, primeiro ligue o dispositivo externo e depois o instrumento. Ao desativar os equipamentos, primeiro desligue o instrumento e depois o dispositivo externo.

Use um cabo de áudio para ligar o conector do fone de ouvido de um dispositivo de áudio ao conector [AUX IN] do instrumento.



OBSERVAÇÃO

Se estiver usando um computador ou um dispositivo inteligente como um smartphone ou tablet, você também pode conectá-lo ao terminal [USB TO HOST] para reproduzir áudio desse dispositivo no instrumento (página 55).

- 2 Ligue o dispositivo de áudio e, em seguida, o instrumento.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo de áudio conectado.

O som do dispositivo de áudio é reproduzido nos alto-falantes do instrumento.

4 Ajuste o equilíbrio do volume entre o dispositivo de áudio e o instrumento. Ajuste o volume de reprodução de áudio no dispositivo de áudio e, em seguida, ajuste todo o volume girando o controle [MASTER VOLUME] no instrumento.

OBSERVAÇÃO

- Para ajustar o equilibrio do volume entre a entrada de áudio externo e o volume da música/estilo/ritmo, pressione o botão [KNOB ASSIGN], selecione a função 6 e mova o botão giratório A(página 30).
- O volume da entrada de áutio do conector [AUX IN] também pode ser ajustado nas configurações da função (página 66, função 068). Se você aumentar o volume para mais de 50, o som do dispositivo de áudio poderá ficar distorcido.

5 Toque o teclado juntamente com o som do dispositivo de áudio.

OBSERVAÇÃO

Você pode cancelar ou diminuir o volume da parte da melodia da reprodução de áudio. Consulte o procedimento em "Uso do supressor de melodia".

6 Após o término da apresentação, interrompa a reprodução do dispositivo de áudio.

Uso do supressor de melodia

A função de reproduzir áudio de um dispositivo de áudio externo ou de um computador ligado ao conector [AUX IN] ou aos terminais [USB TO DEVICE] ou [USB TO HOST] por meio deste instrumento permite reduzir o volume da parte da melodia na reprodução do áudio. Você pode usar a função para praticar a parte da melodia com a reprodução de áudio.

Faça esses ajustes nas configurações da função (página 66).

- Função 071 "Supressor de melodia": Ativa e desativa a função Supressor de melodia.
- Função 072 Pan do "Supressor de melodia": Ajusta a posição de supressão de uma melodia.

OBSERVAÇÃO

Quando o dispositivo de áudio está conectado ao terminal [USB TO HOST] e o "Loopback de áudio" (página 66, função 070) está ajustado em OFF, não é possível usar a função do supressor de melodía.

Uso do recurso com um computador ou dispositivo inteligente

Ao conectar um computador ou dispositivo inteligente, como um smartphone ou tablet, ao terminal **[USB TO HOST]**, é possível executar as ações a seguir.

- · Transferir arquivos, como músicas e estilos
- · Enviar e receber dados MIDI
- Enviar e receber dados de áudio (função Interface de áudio USB)
- · Usar aplicativos do dispositivo inteligente

Para obter informações sobre como se conectar a um computador e como transferir dados, consulte as Computer-related Operations (Operações relacionadas ao computador) no site (página 11).



Para obter detalhes sobre como conectar um dispositivo inteligente, consulte Smart Device Connection Manual no site (página 11).

AVISO

- Use um cabo USB do tipo AB com menos de três metros.
- Cabos USB 3.0 não podem ser usados.

Transferência de arquivos (incluindo músicas e estilos)

Você pode transferir arquivos MIDI para o instrumento e reproduzi-los como uma música de download ou transferir um arquivo de estilo para o instrumento e usá-lo como estilo integrado. Você também pode transferir e armazenar arquivos de backup em outro dispositivo.

Ao transferir arquivos de música de e para o computador:

Ative o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) (página 66, função 076) nas configurações da função para usar o instrumento como um dispositivo de armazenamento externo.

Ao transferir arquivos de música de e para o dispositivo inteligente:

Use o aplicativo "MusicSoft Manager". Para obter detalhes, consulte o site a seguir. https://www.yamaha.com/kbdapps/

OBSERVAÇÃO

- Ative o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) apenas ao transferir arquivos de e para o computador. Com o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) ativado, não é possível tocar ou operar o instrumento nem enviar/receber dados MIDI e dados de áudio.
- O tamanho máximo de arquivo que pode ser transferido para o instrumento é de aproximadamente 1,72 MB no total.
- Os arquivos transferidos para o instrumento são armazenados de acordo com a seguinte ordem de nome de arquivo: símbolo → número → alfabeto.

Arquivos que podem ser transferidos

- Arquivos MIDI (extensão: .MID)
 Arquivos MIDI criados em outros instrumentos ou computadores podem ser transferidos para este instrumento no formato de músicas.
- Arquivos de estilo (extensão: .STY)
 Os arquivos de estilo que foram criados em outros dispositivos podem ser transferidos para este instrumento.
- Arquivos de backup (extensão: .BUP) Os dados contidos no instrumento podem ser salvos como um arquivo único de backup. Para obter detalhes sobre quais informações são gravadas, consulte "Dados de backup" (página 68).

OBSERVAÇÃO

- As músicas do usuário gravadas neste instrumento não podem ser transferidas para dispositivos externos por meio do terminal [USB TO HOST]. Para exportar músicas do usuário, salve-as em uma unidade flash USB (páqina 59).
- O tamanho máximo dos arquivos de estilo é de 50 KB. Os arquivos que excederem o limite não serão reconhecidos pelo instrumento.

Envio e recebimento de dados MIDI

Você pode ouvir arquivos MIDI tocados no computador ou em dispositivos inteligentes nos altofalantes do instrumento ou enviar uma apresentação feita no instrumento como dados MIDI para um computador ou dispositivo inteligente.

Envio e recebimento de dados de áudio (função Interface de áudio USB)

Você pode ouvir arquivos de áudio tocados no computador ou em dispositivos inteligentes nos altofalantes do instrumento ou enviar uma apresentação feita no instrumento como dados de áudio para um computador ou dispositivo inteligente.

É necessário instalar um driver para enviar/receber dados de áudio de/para um computador equipado com Windows. Para obter detalhes, consulte o documento Computer-related Operations (Operações relacionadas ao computador) no site (página 11).

AVISO

Se estiver usando uma DAW (estação de trabalho de áudio digital) com este instrumento, defina a função "Loopback de áudio" (página 66) como OFF.

Porém, se a função for definida como ON, será enviada uma combinação de dados de áudio e áudio do instrumento para a DAW, o que pode causar microfonia e ruído.

OBSERVAÇÃO

- O volume pode ser ajustado no computador ou dispositivo inteligente, e também usando o controle [MASTER VOLUME] do instrumento. Você pode também ajustar o volume da entrada de áudio do terminal [USB TO HOST] nas configurações da função (página 66, função 069).
- Quando o áudio do instrumento é reproduzido no computador da mesma forma como quando se acrescenta o áudio emitido pelo terminal [USB TO HOST] ao áudio da apresentação feita no instrumento e o resultado é gravado no computador, não é possivel usar o controle [MASTER VOLUME] para ajustar o volume.

Uso de aplicativos do dispositivo inteligente

O uso de aplicativos de dispositivos inteligentes com o instrumento amplia a variedade de possibilidades, como gravação e compartilhamento imediato de apresentações.

Para obter informações sobre aplicativos e dispositivos inteligentes compatíveis, acesse o site abaixo.

https://www.yamaha.com/kbdapps/

Ao conectar uma unidade flash USB (vendida separadamente) ao terminal [USB TO DEVICE], é possível salvar os dados criados no instrumento, como músicas do usuário e configurações de parâmetros. Os dados salvos podem ser recuperados deste instrumento para uso futuro.

AVISO

Use um adaptador CA ao executar operações na unidade flash USB. A carga das pilhas pode não ser confiável o bastante para essas operações cruciais. Ao tentar executar determinadas funções, a indicação "UseAdpt" pode surgir no visor, e a função selecionada corre o risco de não ser executada, a menos que se use um adaptador CA.

Precauções ao usar o terminal [USB TO DEVICE]

Este instrumento é equipado com um terminal [USB TO DEVICE] integrado. Ao conectar um dispositivo USB ao terminal [USB TO DEVICE], observe atentamente as orientações a seguir.

OBSERVAÇÃO

Para obter mais informações sobre o manuseio de dispositivos USB, consulte o Manual do Proprietário do dispositivo.

Dispositivos USB compatíveis Unidade flash USB

Outros dispositivos USB como hub USB, teclado ou mouse do computador não podem ser usados. Os dispositivos USB compatíveis estão listados em "Materiais/Dados" no site abaixo. Não se esqueça de consultar este site antes de comprar dispositivos.

Suporte/consultas: https://download.yamaha.com/

Ainda que dispositivos USB 1.1 a 3.0 possam ser usados neste instrumento, o tempo para salvar ou carregar com base no dispositivo USB pode variar de acordo com o tipo de dados ou o status do instrumento.

AVISO

A tensão do terminal [USB TO DEVICE] é de, no máximo, 5 VI500 mA. Não conecte dispositivos USB com tensão superior pois isso pode danificar o instrumento.

Como conectar um dispositivo USB

Insira um plugue correspondente ao formato do terminal [USB TO DEVICE] e preste atenção à sua disposição vertical.



AVISO

- Evite conectar ou desconectar o dispositivo USB durante as operações de reprodução/gravação e de gerenciamento de arquivos (como salvar, copiar, excluir ou formatar) ou ao acessar o dispositivo USB. Caso contrário, isso pode resultar no "congelamento" da operação do instrumento ou na corrupção do dispositivo USB e dos dados.
- Ao conectar e desconectar o dispositivo USB (e viceversa), aguarde alguns segundos entre as duas operações.
- Não use cabos de extensão para conectar dispositivos USB; conecte o dispositivo diretamente.

Uso de uma unidade flash USB

Ao conectar o instrumento a uma unidade flash USB, você pode salvar os dados criados no dispositivo conectado, além de ler dados pelo dispositivo conectado.

Número de unidades flash USB que podem ser usadas

Somente uma unidade flash USB pode ser conectada ao terminal [USB TO DEVICE].

Formatação de uma unidade flash USB

Você deve formatar a unidade flash USB apenas com esse instrumento (página 58). Unidades flash USB formatadas em outro dispositivo podem não funcionar corretamente.

AVISO

A operação de formatação substitui todos os dados existentes. Verifique se a unidade Flash USB que está sendo formatada não contém dados importantes.

Para proteger os dados (proteção contra gravação)

Algumas unidades flash USB incluem uma função de proteção contra gravação para evitar a exclusão acidental de dados. Para impedir que dados importantes sejam apagados acidentalmente, aplique a proteção contra gravação fornecida em cada unidade Flash USB. Caso você esteja salvando dados na unidade flash USB, desative a proteção contra gravação.

Desligamento do instrumento

Ao desligar o instrumento, certifique-se de que NÃO haja acesso à unidade flash USB nos processos de reprodução/gravação ou gerenciamento de arquivos (por exemplo, durante as operações salvar, copiar, excluir e formatar). Caso contrário, a unidade flash USB e os dados poderão ser corrompidos.

Uso de unidades flash USB

AVISO

Antes de usar uma unidade Flash USB, não se esqueça de ler "Precauções ao usar o terminal [USB TO DEVICE]" na página 56.

OBSERVAÇÃO

As mensagens podem ser exibidas no visor durante os procedimentos de Controle de arquivos para ajudar na operação. Consulte a Lista de mensagens na página 60 para obter os detalhes.

Conecte uma unidade flash USB ao terminal [USB TO DEVICE] e aguarde "USB" ser exibido no canto esquerdo do visor.

A indicação "USB" confirma que a unidade flash USB foi montada ou reconhecida.



2 Enquanto mantém o botão [SHIFT] pressionado, pressione o botão [FUNCTION] para acessar o visor File Control (Controle de arquivos).



Se "UnFormat" seguido de "Format?" aparecer:

Isso indica que a unidade flash USB conectada requer uma formatação. Execute a operação Formatar seguindo as instruções, começando com a etapa 2 da página 58.

OBSERVAÇÃO

- O visor File Control não pode ser acionado nas seguintes situações.
 - Durante a reprodução e gravação de estilos, ritmos ou músicas
 - Durante a execução do modo Quick Sampling (Amostragem rápida) ou do modo Audio (Áudio)
 Quando "USB" não é exibido mesmo com a conexão de
- uma unidade flash USB ao terminal [USB TO DEVICE]. • Nenhum som será produzido se você tocar o teclado
- enquanto o visor File Control estiver em exibição. Somente botões relacionados às operações de controle de arquivos estarão ativos.

3 Gire o dial para selecionar uma operação e, em seguida, pressione o botão [ENTER].

Para saber mais detalhes, consulte a tabela à direita.

Lista do visor File Control

Visor	Função File Control (Controle de arquivos)	Referência
SaveSMPL	Como salvar uma amostra em uma unidade flash USB	
LoadSMPL	Como carregar uma amostra de uma unidade flash USB	
Del SMPL	Como excluir uma amostra na unidade flash USB	
DelAUDIO	Como excluir uma música na unidade Flash USB	
SaveSMF	Como salvar um arquivo SMF em uma unidade flash USB	5.4
Del SMF	Como excluir um arquivo SMF em uma unidade flash USB	Reference Manual (Página 11)
SaveUSER	Como salvar dados do usuário (arquivo do usuário) em uma unidade flash USB	(* =5
LoadUSER	Como carregar dados do usuário (arquivo do usuário) de uma unidade flash USB	
Del USER	Como excluir dados do usuário (arquivo do usuário) em uma unidade flash USB	
LoadSTY	Carregamento de um arquivo de estilo	
Imp.WAU	Carregamento de arquivos WAV de uma unidade flash USB	
Format?	Formatação de uma unidade flash USB	Página 58
Exit?	Como sair do visor File Control	Página 58

Locais de arquivo válidos na unidade flash USB

Se você gerenciar os arquivos de música na unidade flash USB usando um computador, por exemplo, armazene os dados no diretório raiz da unidade flash USB ou em uma pasta de primeiro ou segundo nível no diretório raiz. Arquivos armazenados em pastas de terceiro nível não podem ser selecionados e tocados pelo instrumento.

Unidade flash USB



OBSERVAÇÃO

Se houver uma grande quantidade de dados na unidade flash USB, a leitura dos arquivos pode levar algum tempo.

Visores de nomes de arquivo

Nomes de arquivo contendo caracteres japoneses katakana de meia largura serão exibidos corretamente apenas se o idioma do visor do instrumento for definido como "Japanese" (Japonês) (página 67, função 082). Todas as informações do visor que não sejam nomes de arquivo serão exibidas em inglês, mesmo se "Japanese" for selecionado.

Como sair do visor File Control

Gire o dial até que "Exit?" seja exibido.



2 Pressione o botão [ENTER] para sair do visor File Control.



OBSERVAÇÃO

Você também pode pressionar um dos botões a seguir para sair do visor File Control (Controle de arquivos).

- Botão [EXIT]
- Botão [FUNCTION]
- Botão [VOICE]
- Botão [SONG/AUDIO]
- Botão [STYLE]
- Botão [GROOVE CREATOR]
 Botão [PORTABLE GRAND]

Formatação de uma unidade flash USB

A operação Formatar permite que você prepare unidades flash USB comercialmente disponíveis para uso com este instrumento.

AVISO

A operação de formatação substitui todos os dados existentes. Verifique se a unidade Flash USB que está sendo formatada não contém dados importantes.

Execute as etapas 1 a 3 em "Uso de uma unidade flash USB" (página 57) para exibir "Format?"



2 Pressione o botão [ENTER]. A mensagem de confirmação "Sure?" será exibida.



Pressione o botão [EXIT] para cancelar a operação.

3 Pressione o botão [ENTER] para formatar a unidade flash USB.

Depois de algum tempo, a mensagem "Complete" será exibida indicando a conclusão da operação, e a pasta com o nome "USER FILES" será criada na unidade flash USB. O instrumento retornará ao visor descrito na Etapa 1.

AVISO

A operação Formatar não pode ser cancelada durante a execução. Nunca deslígue o instrumento ou remova a unidade Flash USB durante a operação. Se fizer isso, os dados poderão ser perdidos.

4 Saia do visor File Control (Controle de arquivos).

Para obter detalhes sobre essa operação, consulte "Como sair do visor File Control" na coluna esquerda desta página.

Como salvar dados em uma unidade flash USB

Os tipos de dados a seguir gravados neste instrumento podem ser salvos em uma unidade flash USB. Para obter detalhes sobre como salvar cada tipo de dados, consulte Reference Manual no site (página 11).

Dados do usuário

Os três tipos de dados a seguir existentes neste instrumento são chamados de "dados do usuário". Os dados do usuário são salvos como um único "Arquivo do usuário" (.usr).

- Todas as dez músicas do usuário (página 34)
- Dados de estilos transferidos de um computador e lidos nos estilos 291 a 300
- Todas as configurações da Memória de registro (página 51)

Músicas do usuário

As músicas do usuário são convertidas em arquivos MIDI (SMF, formato 0) e salvas uma música por vez.

Formato SMF (arquivo MIDI padrão)

Esse é um formato para gravação do conteúdo tocado no teclado como dados MIDI. Os formatos 0 e 1 estão disponíveis. Um grande número de dispositivos MIDI é compatível com o formato SMF 0, e a maioria dos arquivos MIDI disponíveis comercialmente é fornecida no formato SMF 0.

Amostras

As amostras atribuídas aos pads de Amostragem rápida podem ser salvas individualmente como arquivos de amostra referentes a cada pad.

Carregamento de dados do usuário de uma unidade flash USB

Os tipos de dados gravados em uma unidade flash USB e mostrados a seguir podem ser salvos neste instrumento. Para obter detalhes sobre como carregar cada tipo de dados, consulte Reference Manual no site (página 11).

Dados do usuário

Todos os dados do usuário em um arquivo do usuário (.usr) são importados. Todas as dez músicas do usuário, os dados de estilo nos estilos 291 a 300 e todos os dados da Memória de registro no instrumento serão substituídos pelos dados importados da unidade Flash USB.

Dados de estilo

Arquivos de estilo (.sty) criados externamente podem ser importados para os estilos 291 a 300 e usados da mesma forma como os estilos embutidos.

Dados de amostra

Os arquivos de amostra são importados e reatribuídos aos pads de Amostragem rápida. Arquivos de áudio (arquivos WAV) também podem ser salvos como novas amostras.

OBSERVAÇÃO

Os arquivos MIDI não podem ser importados como músicas do usuário. Os arquivos MIDI podem ser tocados como arquivos em uma unidade Flash USB ou transferidos para a memória interna do instrumento e tocados como uma música de download (páginas 34, 57).

Como excluir dados em unidade flash USB

Você pode excluir os arquivos a seguir em uma unidade flash USB. Para obter detalhes sobre como excluir esses arquivos, consulte Reference Manual no site (página 11).

- Arquivos do usuário
- Arguivos MIDI
- · Arquivos de áudio (arquivos WAV)
- · Arquivos de amostra

Lista de mensagens relacionadas a arquivos

Mensagem	Significado
Can'tUse	Não é possível usar os arquivos no momento porque a unidade flash USB está lendo ou gravando.
Complete	Uma operação, como salvar ou transferir dados, foi concluída.
DataErr	O formato dos dados está incorreto.
DiskFull	Não é possível salvar dados porque a unidade flash ficou cheia. Exclua todos os dados desnecessários ou use outra unidade flash USB.
Error	Ocorreu um erro no arquivo ou ocorreu um erro durante a operação.
FileFull	Não é possível salvar os arquivos, pois o número de arquivos excede a capacidade. Exclua todos os dados desnecessários ou use outra unidade flash USB.
NoData	Não existem dados na memória.
NoFile	Não há arquivos na memória.
Ovr (Flashes)	A comunicação com a unidade flash USB foi desligada por causa de sobrecarga elétrica na unidade flash USB. Desconecte a unidade flash USB do terminal [USB TO DEVICE] e reinicie o instrumento.
Protect	Não é possível gravar porque a unidade flash USB está protegida contra gravação. Desligue a chave de proteção contra gravação ou use outra unidade flash USB não protegida contra gravação.
UnFormat	Foi conectada uma unidade flash USB não formatada.
UseAdpt	Se for usada uma pilha para alimentar o instrumento, não será possível gravar na unidade flash USB. Use um adaptador CA.

As funções

As "Funções" oferecem acesso a uma variedade de parâmetros detalhados do instrumento, como afinação, ponto de divisão, vozes e efeitos. Encontre o item desejado na lista de funções (página 62-67) e, em seguida, siga as instruções abaixo.

Procedimento básico no visor Function (Função)

Pressione o botão [FUNCTION] para acessar as configurações da função.



2 Gire o dial até que o item e a função desejados sejam exibidos no visor ou use os botões [+] e [-].



3 Quando a função desejada for exibida no visor, pressione o botão [ENTER]. O valor atual dessa função é exibido.

OBSERVAÇÃO

- As funções a seguir são executadas tão logo a operação seja realizada.
- Voz da melodia da música (Função 036)
- Envio inicial (Função 067)

↓ Utilize o dial ou os botões [+] e [−] para definir o valor da função selecionada.

Para restaurar o valor padrão, pressione os botões [+] e [-] simultaneamente.



5 Pressione o botão [ENTER] para sair do visor File Control (Controle de arquivos).

O instrumento retornará ao visor descrito na Etapa 2.

Algumas configurações da função são mantidas mesmo ao desligar a alimentação e podem ser transferidas para um computador na forma de dados de backup. Para obter detalhes, consulte a página 68.

6 Para sair do visor Funcion Settings (Configurações da função), pressione o botão [FUNCTION].

OBSERVAÇÃO

Outra opção é pressionar um dos botões a seguir para sair do visor Function Settings (Configurações da função).

- Botão [VOICE]
- Botão [STYLE]
- Botão [SONG]
- Botão [GROOVE CREATOR]

Lista de funções

Número da função	Function (Função)	Visor	Alcance/ configurações	Valor padrão	Descrição	Backup
Geral	•					
001	Transposição	Transpos	-12 a 12	0	Ajusta a afinação em semitons.	
002	Afinação	Tuning	427,0 Hz a 453,0 Hz	440,0 Hz	Determina a afinação de todo o instrumento em incrementos de aproximadamente 0,2 Hz.	~
003	Faixa da curva de afinação	PB Ran9e	01 a 12	2	Determina a faixa de alteração da flexão de afinação.	
004	Split Point (Ponto de divisão)	SplitPnt	036 a 096 (C1 a C6; PSR-E473)/ 028 a 103 (E0 a G6; PSR-EW425)	054 (F#2)	Determina o ponto em que o teclado é dividido nas áreas esquerda e direita. A tecla especificada e as teclas à esquerda dessa tecla se tornam a área da mão esquerda (área de acompanhamento automático).	~
005	Resposta ao toque	TouchRes	1 (Soft) 2 (Medium) 3 (Hard) 4 (Fixed)	2 (Medium)	 Determina a sensibilidade ao tocar o teclado (a taxa na qual o volume se altera dependendo da força aplicada às teclas ao tocar). 1 (Soft): Permite que o volume máximo seja produzido com intensidade máxima, usando uma pressão relativamente pequena sobre as teclas. 2 (Medium): Produz uma resposta praticamente "padrão" do teclado. 3 (Hard): Exige um toque forte para produzir um volume alto. 4 (Fixed): Todas as notas são produzidas no mesmo volume, não importando a pressão empregada sobre o teclado. 	¥
Main Vo	ice (Voz principal)					
006	Volume	M.Volume	000 a 127	*	Determina o volume da voz principal.	
007	Oitava	M.Octave	-2 a +2	*	Determina a faixa de oitavas da voz principal.	
008	Panorâmica	M.Pan	L63 a L01, C, R01 a R63	*	Determina a panorâmica (posição em que o áudio é ouvido) da Voz principal.	
009	Profundidade de reverberação	M.Reverb	000 a 127	*	Determina a quantidade de reverberação aplicada à voz principal.	
010	Profundidade do chorus	M.Chorus	000 a 127	*	Determina a quantidade de reverberação aplicada à Voz principal.	
011	Tempo de ataque	M.Attack	000 a 127	064	Determina a velocidade com que a voz principal alcança o nível de ataque. Quanto maior for o valor, mais lenta será a taxa de ataque. Quanto menor for o valor, mais rápida será a taxa de ataque.	
012	Tempo de liberação	M.Releas	000 a 127	064	Determina a velocidade com que a voz principal cai para 0 quando a nota é liberada. Quanto maior o valor, mais longa a sustentação. Quanto menor o valor, mais curta a sustentação.	
013	Corte do filtro	M.Cutoff	000 a 127	064	Determina a frequência de corte. Quanto maior o valor, mais brilhante o som.	
014	Ressonância do filtro	M.Reso.	000 a 127	064	Determina a quantidade de ressonância aplicada à frequência de corte. Aumentar a ressonância para enfatizar as frequências na frequência de corte resultará em um pico exagerado.	
Dual Voi	ce (Voz dupla)					
015	Voice (Voz)	D.Voice	001 a 820	*	Seleciona uma voz dupla.	
016	Volume	D.Volume	000 a 127	*	Determina o volume da voz dupla.	
017	Oitava	D.Octave	-2 a +2	*	Determina a faixa de oitavas da voz dupla.	
018	Panorâmica	D.Pan	L63 a L01, C, R01 a R63	*	Determina a panorâmica (posição estéreo em que o áudio é ouvido) da Voz principal.	
019	Profundidade de reverberação	D.Reverb	000 a 127	*	Determina a quantidade de reverberação aplicada à Voz dupla.	
020	Profundidade do chorus	D.Chorus	000 a 127	*	Determina a quantidade de chorus aplicada à Voz dupla.	
021	Tempo de ataque	D.Attack	000 a 127	064	Determina a velocidade com que a Voz dupla alcança o nível de ataque. Quanto maior for o valor, mais lenta será a taxa de ataque. Quanto menor for o valor, mais rápida será a taxa de ataque.	
022	Tempo de liberação	D.Releas	000 a 127	064	Determina a velocidade com que a voz dupla cai para 0 quando a nota é liberada. Quanto maior o valor, mais longa a sustentação. Quanto menor o valor, mais curta a sustentação.	
023	Corte do filtro	D.Cutoff	000 a 127	064	Determina a frequência de corte. Quanto maior o valor, mais brilhante o som.	
024	Ressonância do filtro	D.Reso.	000 a 127	064	Determina a quantidade de ressonância aplicada à frequência de corte. Aumentar a ressonância para enfatizar as frequências na frequência de corte resultará em um pico exagerado.	

Número da função	Function (Função)	Visor	Alcance/ configurações	Valor padrão	Descrição	Backup
Voz divi	dida			1		I
025	Voice (Voz)	S.Voice	001 a 820	089 (Fn9rBass)	Seleciona uma voz dividida.	
026	Volume	5.Volume	000 a 127	*	Determina o volume da voz dividida.	
027	Oitava	S.Octave	-2 a +2	*	Determina a faixa de oitavas da voz dividida.	
028	Panorâmica	S.Pan	L63 a L01, C, R01 a R63	*	Determina a panorâmica (posição estéreo em que o áudio é ouvido) da Voz dividida.	
029	Profundidade de reverberação	S.Reverb	000 a 127	*	Determina a quantidade de reverberação aplicada à Voz dividida.	
030	Profundidade do chorus	S.Chorus	000 a 127	*	Determina a quantidade de chorus aplicada à Voz dividida.	
Style (E	stilo)					
031	Volume	StyleVol	000 a 127	100	Determina o volume do estilo.	~
032	Tipo de dedilhado	FingType	1 (Múltiplo) 2 (Smart Chord)	1 (Múltiplo)	 Ao reproduzir um estilo, essa opção determina o método para tocar acordes (tipo de dedilhado) na área de acompanhamento automático. 1 (Multiplo): Toque as notas de um acorde para reproduzir o acompanhamento automático. No entanto, para tocar acordes maiores, menores, de sélima maior e de sélima menor, basta pressionar apenas uma a três teclas. 2 (Smart Chord): Toque apenas a tônica do acorde para reproduzir o acompanhamento automático. 	~
033	Tecla acorde inteligente	5.ChdKey	FL7 a FL1, SP0, SP1 a SP7	SP0	Se você selecionou Smart Chord como o tipo de dedilhado, defina o tom da música com base no número de sustenidos (#) ou bemóis (b) mostrados na partitura. Se o tom for definido corretamente, basta tocar a tônica do acorde, e o acorde correspondente à música será tocado automaticamente. • FL7 a FL1: Quando uma música tam de 1 a 7 bemóis (b) • SP0: Quando uma música não tem sustenidos ou bemóis · SP1: Quando uma música tam de 1 a 7 sustenidos (#)	
Ritmo						
034	Volume	GroovVol	000 a 127	100	Determina o volume do ritmo.	~
Música				1		
035	Volume	SongVol	000 a 127	100	Determina o volume da música.	~
036	Voz da melodia da música	MelodyVc	-	-	Altera a voz da melodia da musica para que seja a mesma da Voz principal atualmente selecionada. Se o botão (ENTER) for pressionado enquanto o nome da função é exibido, a função será executada imediatamente. As alterações na voz da melodia são temporárias e não ficam salvas na música. Se a música for carregada novamente, as configurações originais serão restauradas.	
Efeitos						
037	Tipo de reverberação	Reverb	Consulte Data List.	**	Determina o tipo de reverberação.	
038	Nível de reverberação total	RevLevel	000 a 127	64	Determina o volume do efeito de reverberação.	
039	Tipo de chorus	Chorus	Consulte Data List.	**	Determina o tipo de chorus.	
040	Tipo de equalizador principal	MasterEQ	1 (Standard) 2 (Piano) 3 (Bright) 4 (Mild)	1 (Standard)	 Ajusta o volume de frequências específicas em relação ao som total. Se Mega Boost estiver ativado, " (M Boost 1/2)" será exibido. 1 (Standard): Configuração padrão 2 (Piano): Ideal para apresentação solo de piano. 3 (Bright): Diminui o intervalo médio para proporcionar um som mais claro. 4 (Mid): Diminui o intervalo alto para proporcionar um som mais suave. 	
DSP						
041	Tipo de DSP1	DSP1Type	Consulte Data List.	*	Determina o tipo de efeito DSP1 ou desativa o DSP1.	
042	Tipo de DSP2	DSP2Type	Consulte Data List.	01	Determina o tipo de efeito DSP2.	
043	Parte do DSP2	DSP2Part	1 (All) 2 (Keyboard) 3 (Backing) 4 (Mic) 5 (Sampling)	1 (All)	Determina a quais partes serão aplicados os efeitos DSP2. Para obter detalhes, consulte a página 28.	

Número da função	Function (Função)	Visor	Alcance/ configurações	Valor padrão	Descrição	Backup
Microfor	ne					
044	Volume	MicVol	000 a 127	Depende do tipo de micro- fone	Determina o volume da entrada do microfone.	~
045	Panorâmica	MicPan	L63 a L01, C, R01 a R63	Depende do tipo de micro- fone	Determina a panorâmica (posição estéreo em que o áudio é ouvido) da entrada do microfone. No entanto, se o microfone estiver desligado ou o tipo de microfone estiver definida como "TALK", "" será exibido e não será possível definir essa opção.	~
046	Profundidade de reverberação	MicRev	000 a 127	Depende do tipo de micro- fone	Determina a quantidade de reverberação aplicada à entrada do microfone. No entanto, se o microfone estiver desligado ou o tipo de microfone estiver definido como "TALK", "" será exibido e não será possível definir esse valor.	~
047	Profundidade do chorus	MicChor	000 a 127	Depende do tipo de micro- fone	Determina a quantidade de chorus aplicada à entrada do microfone. No entanto, se o microfone estiver desligado ou o tipo de microfone estiver definido como "TALK", "" será exibido e não será possível definir esse valor.	~
Amostra	igem					
048	Corte em branco	BlankCut	ON/OFF	ON	Quando definido como "ON", determina se as áreas silenciosas são cortadas automaticamente no início e no fim das amostras.	~
049	Volume do pad de amostragem	SmplUol	000 a 127	100	Determina o volume das amostras salvas nos pads de Amostragem rápida.	
Harmon	ia/Arpejo					
050	Tipo de harmonia/ tipo de arpejo	Harm∕Arp	Consulte Data List.	*	Determina o tipo de harmonia ou o tipo de arpejo.	
051	Volume da harmonia	HarmVol	000 a 127	*	Determina o volume do efeito Harmony.	
052	Velocidade do arpejo	ArpVelo	1 (Original) 2 (Tecla)	Depende do tipo de arpejo	Confirma/altera a forma de determinar a velocidade do áudio gerado pela função Arpeogio. • 1 (Original): Usa o valor padrão de cada tipo. • 2 (Tecia): Usa a velocidade da tecla pressionada. Essas configurações são temporárias e não ficam salvas em cada tipo. Quando um tipo é selecionado novamente, o valor padrão é restaurado.	
053	Quantização de arpejo	Quantize	1 (OFF) 2 (1/8) 3 (1/16)	Depende do tipo de arpejo	Confirma/altera as configurações de Quantização de arpejo. Arpeggio Quantize (Quantização de arpejo) é uma função que corrige a duração do áutido do arpejo para fazê-lo corresponder à reprodução da música/estilo/ritmo. • 1 (OFF): Nenhuma correção foi feita. • 2 (1/8): Corrige a sincronização com as colcheias. • 3 (1/16): Corrige a sincronização com as semicolcheias.	
Pedal						
054	Função do pedal	Pd1Func	1 (Sustain) 2 (Arpeggio Hold) 3 (Sus+ArpeggioH) 4 (Art.)	1 (Sustain)	 Determina a função atribuída ao pedal conectado à entrada [SUSTAIN]. 1 (Sustain): Enquanto pressiona o pedal, você continua ouvindo a prolongação de uma nota, mesmo depois de afastar as mãos do teclado. 2 (Manter arpejo): Durante a reprodução do arpejo, enquanto você pressiona o pedal, o arpejo continua a soar, mesmo se você levantar as mãos do teclado. 3 (Sus+ArpegioH): As duas funções descritas em 1 e 2 acima são aplicadas ao mesmo tempo. 4 (Art.): Enquanto você pressiona o pedal, um efeito de articulação é aplicado. 	

Número da função	Function (Função)	Visor	Alcance/ configurações	Valor padrão	Descrição	Backup
Afinação	o de escala					
055	Escala	Scale	1 (Equal) 2 (Pure Maj) 3 (Pure min) 4 (Bayat) 5 (Rast)	1 (Equal)	Determina a disposição a ser usada. Se a disposição for alterada, a afinação das teclas será alterada. • 1 (Equal): Disposição igual • 2 (Pure Mai): Pure Major (Maior pura) • 3 (Pure min): Pure Minor (Menor pura) • 4 (Bayat): Bayat (Arabic) (Árabe) • 5 (Rast): Rast (Arabic) (Árabe) • 5 (fotast): Rast (Arabic) (Árabe) • 5 (fotast): Rast (Arabic) (Árabe) 5 6 for definida uma disposição exclusiva utilizando as funções 057 e 058, "(Edited)" será exibido no visor Scale (Escala). Se houver alteração no valor e forem selecionados os números 1 a 5, a configuração da disposição exclusiva será perdida.	
056	Nota principal	BaseNote	01 (C), 02 (C [#]), 03 (D), 04 (E [↓]), 05 (E), 06 (F), 07 (F [#]), 08 (G), 09 (A [↓]), 10 (A), 11 (B [↓]), 12 (B)	01 (C)	Determina a tônica da escala. Especifique a nota principal adequada se você selecionar uma escala diferente de Disposição igual, ou se criar uma escala original pela função Sintonia da escala.	
057	Nota de afinação	TuneNote	01 (C), 02 (C#), 03 (D), 04 (E♭), 05 (E), 06 (F), 07 (F#), 08 (G), 09 (A♭), 10 (A), 11 (B♭), 12 (B)	01 (C)	Determina a afinação das notas individualmente. Use essa função para definir sua própria disposição. 057 "funing Note": Seleciona as notas para definir a afinação. 058 "funing": Determina a afinação da nota. Determina a diferença da disposição igual em unidades de 1 centésimo (uma unidade de afinação equivalente a 1/100 de um	
058	Afinação	Tune	-64 a 63	Depende da escala	semitom). Se o valor da Função 055 "Scale" for alterado após a definição das configurações acima, todas as configurações de disposição exclusiva serão apagadas. Ao definir uma disposição exclusiva, é recomendável salvá-la na Memória de registro (página 51).	
Metrôno	mo		•			
059	Numerador da fórmula de compasso	TimeSigN	00 a 60	**	Determina a fórmula de compasso do metrônomo.	
060	Denominador da fórmula de compasso	TimeSigD	Mínima, semínima, colcheia, semicolcheia	**	Determina a duração de cada batida do metrônomo.	
061	Volume do metrônomo	MetroVol	000 a 127	100	Determina o volume do metrônomo.	~
MIDI						
062	Controle local	Local	ON/OFF	ON	Determina se o teclado do instrumento controlará o gerador interno de tons (ON) ou não controlará (OFF). Quando definido como OFF, não haverá som interno, mesmo se você tocar o teclado.	
063	Relógio externo	ExtClock	ON/OFF	OFF	Determina se o instrumento sincroniza com o relógio interno (OFF) ou com um relógio externo (ON). Quando você quiser sincronizar a apresentação do estilo ou do arpejo com o tempo de um aplicativo de computador ou de um dispositivo externo, defina esta opção como [ON].	
064	Saída do teclado	Kbd0ut	ON/OFF	ON	Determina se as mensagens MIDI geradas pela apresentação no teclado são transmitidas (ON) ou não (OFF) do terminal [USB TO HOST].	
065	Saída de estilo	StyleOut	ON/OFF	OFF	Determina se as mensagens MIDI geradas pela reprodução de estilo são transmitidas (ON) ou não (OFF) do terminal [USB TO HOST].	
066	Saída de música	SongOut	ON/OFF	OFF	Determina se as mensagens MIDI geradas pela reprodução da música são transmitidas (ON) ou não (OFF) do terminal [USB TO HOST].	
067	Envio inicial	InitSend	-	-	Permite que você envie os dados das configurações do painel para um computador. Se o botão [ENTER] for pressionado enquanto o nome da função é exibido, a função será executada imediatamente. Ao gravar sua apresentação no teclado em um aplicativo de computador via MID, o ideal é executar essa função logo após o início da gravação.	

Número da função	Function (Função)	Visor	Alcance/ configurações	Valor padrão	Descrição	Backup
Áudio						
068	[AUX IN] Volume do áudio	AuxInVol	000 a 127	50	Determina o volume da reprodução de áudio cuja entrada é o conector [AUX IN].	~
069	[USB TO DEVICE] [HOST TO USB] Volume do áudio	USBInVol	000 a 127	100	Determina o volume da reprodução de áudio cuja entrada são os terminais [USB TO HOST] e [USB TO DEVICE].	~
070	Loopback de áudio	Loorback	ON/OFF	ON	Determina se a entrada do som de áudio do terminal [USB TO HOST] retorna ao computador ou não com a apresentação tocada no instrumento. Caso você queira reproduzir apenas o som tocado nest instrumento no computador, defina esse parâmetro como "OFF".	~
071	Supressor de melodia	MelodySP	ON/OFF	OFF	Ao reproduzir o áudio de um dispositivo de áudio externo ou de um computador conectado ao terminal [AUX IN] ou ao terminal (USB TO HOST] por meio deste instrumento, determina se irá cancelar ou reduzir (ON) o volume da parte da melodía ou não (OFF).	
072	Panorâmica do Supressor de melodia	SupprPan	L63 a L01, C, R01 a R63	С	Quando Melody Suppressor (Supressor de melodia) está ativado, determina em que ponto da panorâmica esquerda para a direita (posição estéreo do áudio) o volume do áudio será cancelado ou diminuído.	
Registra	tion Freeze (Congel	amento do regi	stro)			
073	Style Freeze (Congelamento de estilo)	StyleFrz	ON/OFF	OFF	No acesso a uma Memória de registro, a definição desse parâmetro como "ON" impede que a configuração do estilo seja alterada e, em vez disso, mantém (congela) a configuração atual.	~
074	Transpose Freeze (Congelamento de transposição)	TransFrz	ON/OFF	OFF	No acesso a uma Memória de registro, a definição desse parâmetro como "ON" impede que a configuração de transposição seja alterada e, em vez disso, mantém (congela) a configuração atual.	~
075	Voice Freeze (Congelamento de voz)	VoiceFrz	ON/OFF	OFF	No acesso a uma Memória de registro, a definição desse parâmetro como "ON" impede que a configuração de voz seja alterada e, em vez disso, mantém (congela) a configuração atual.	~
Armazer	namento					
076	Storage Mode (Modo de armazenamento)	Storage	ON/OFF	OFF	Defina como "ON" ao transferir arquivos entre o instrumento e um computador. Com o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) ativado, não é possível tocar o instrumento.	
Demo						
077	Grupo demo	DemoGrp	1 (Demo) 2 (Preset) 3 (User) 4 (Download) 5 (USB) 6 (AUDIO)	1 (Demo)	Determina o destino da reprodução contínua quando o botão (DEMO) é pressionado. 1 (Demo): Músicas predefinidas de 001 a 003 2 (Preset): Todas as músicas predefinidas de 001 a 030 3 (User): Todas as músicas do usuário 4 (Download): Todas as músicas transferidas de um computador 5 (USB): Todas as músicas (arquivos MIDI) na unidade flash USB conectada 6 (AUDIO): Todos os arquivos de áudio (arquivos WAV) na unidade flash USB conectada	~
078	Modo de reprodução	PlayMode	1 (Normal) 2 (Aleatório)	1 (Normal)	Determina a ordem das músicas na reprodução contínua quando o botão [DEMO] é pressionado. • 1 (Normal): Reprodução na ordem dos números das músicas • 2 (Aleatório): Reprodução em ordem aleatória	~
Alto-fala	inte					
079	Alto-falante	Sreaker	1 (HPSwitch) 2 (SP On) 3 (SP Off)	1 (HPSwitch)	 Determina se o áudio deve ser reproduzido nos alto-falantes do instrumento. 1 (HPSwitch): Com os fones de ouvido conectados, o áudio é reproduzido nos fones de ouvido desconectados, o áudio é reproduzido nos alto-falantes. 2 (SP On): O áudio é reproduzido nos alto-falantes, independentemente de os fones de ouvido estarem conectados ou não. 3 (SP Off): O áudio não é reproduzido nos alto-falantes, independentemente de os fones de ouvido estarem conectados ou não. 	

Número da função	Function (Função)	Visor	Alcance/ configurações	Valor padrão	Descrição	Backup	
CA	CA						
080	Desligamento automático	AutoOff	OFF, 5/10/15/ 30/60/120 (minutos)	30 minutos	Determina o tempo que deve transcorrer antes do desligamento automático do instrumento. Quando definido como "OFF", a energia não é desligada automaticamente.	~	
081	Pilha	Battery	1 (Alcalina) 2 (Ni-MH)	1 (Alcalina)	Determina o tipo de pilhas a ser usado. • 1 (Alcalina): Pilhas alcalinas, pilhas de manganês • 2 (Ni-MH): Pilhas recarregáveis de níquel-hidreto metálico	~	
Idioma	•	·					
082	ldioma	Language	1 (Inglês) 2 (Japonês)	1 (Inglês)	Determina o idioma de exibição dos nomes de arquivos em unidades flash USB e os arquivos transferidos de um computador para o instrumento. No entanto, caracteres com byte duplo não serão exibidos, mesmo se "2 (Japanese)" (Japonês) for selecionado.	~	

O valor apropriado é definido automaticamente para cada voz.
 ** O valor apropriado é definido automaticamente para cada estilo, música e Groove Creator (Criador de ritmo).

OBSERVAÇÃO

As configurações de áudio e MIDI são projetadas especificamente para o uso conveniente quando um dispositivo externo como um computador está conectado ao terminal [USB TO HOST] (página 54).

Backup e inicialização

Dados de backup

Os parâmetros de backup a seguir serão mantidos mesmo se a alimentação for desligada.

Parâmetros de backup (cada vez)

- Músicas do usuário (página 34)
- Estilos carregados de dispositivos externos (estilos 291 a 300) (*)
- Amostras salvas em pads de Amostragem rápida (página 42)
 - * Para obter detalhes sobre como carregar arquivos de estilo, consulte Reference Manual no site (página 11).

Faça backup dos parâmetros ao desligar a alimentação

- Memória de registro (página 51)
- Configurações da função: (página 62 to 67) As configurações com uma marca de seleção na coluna "Backup" da lista de funções são usadas para backup.

Além dos parâmetros de backup acima, todos os arquivos (incluindo os arquivos de estilo que não foram carregados) transferidos de um computador conectado serão mantidos, mesmo se você desligar a alimentação.

AVISO

- Os backups são executados automaticamente quando a alimentação é desligada. No entanto, observe que os backups não são executados e as configurações serão perdidas se a energia for desligada nas situações a seguir.
- Adaptador CA desconectado
- Falha de energia
- Carga das pilhas fraca ou esgotada

Arquivos de backup (.BUP)

Os arquivos de backup (.BUP) que podem ser transferidos para um computador ou dispositivo inteligente contêm os dados a seguir.

- Músicas do usuário (músicas de 031 a 040)
- Estilos carregados de dispositivos externos (estilos 291 a 300)
- Dados descritos acima em "Faça backup dos parâmetros ao desligar a alimentação"

Para obter detalhes sobre como transferir arquivos de backup, consulte a página 55.

Inicialização do instrumento

Você pode apagar as configurações dos parâmetros de backup descritos acima e, em seguida, restaurar todas as configurações padrão de fábrica. O instrumento pode ser inicializado com os dois métodos a seguir.

Limpeza de backup

Esta operação inicializa os parâmetros de backup. Enquanto mantém pressionada a tecla branca mais aguda, pressione a chave [也] (Em espera/ligado) para ligar o instrumento.



Limpeza da memória flash

Esta operação exclui todas as músicas e estilos que foram transferidos de um computador. No entanto, os dados carregados nos estilos 291 a 300 não serão excluídos.

Enquanto mantém pressionadas simultaneamente a tecla branca mais aguda e as três teclas pretas mais agudas, pressione a chave [\bigcirc] (Em espera/ ligado) para ligar o instrumento.



AVISO

Tenha em mente que essa operação também exclui quaisquer dados adquiridos e carregados. Salve os dados importantes em um computador. Para obter detalhes, consulte o Computer-related Operations (Operações relacionadas ao computador) no site (página 11).

Solução de problemas

Problema	Causa possível e solução
Quando o instrumento é ligado após a chave [\bigcirc] (Em espera/ligado) ser pressionada, ouve-se um som de estalo temporariamente.	Isso é normal e indica que o instrumento está recebendo energia elétrica. Ao ligar a alimentação, baixe totalmente o [MASTER VOLUME].
Quando o instrumento é ligado após a chave [()] (Em espera/ligado) ser pressionada, a alimentação é desligada de forma repentina e inesperada.	Se for usado um adaptador CA diferente do especificado, a alimentação pode ser desligada de forma repentina e inesperada. Use apenas o adaptador CA especificado (página 72).
Ao usar telefones celulares, é produzido um ruído nos alto-falantes e/ou nos fones de ouvido.	O uso do telefone celular muito próximo ao instrumento pode causar interferências. Para evitar isso, desligue o telefone celular ou use-o mais afastado do instrumento.
O instrumento é desligado automaticamente, mesmo se nenhuma operação for realizada.	Isso é normal. Isso ocorre por causa da função de desligamento automático (página 18).
 O volume está muito baixo. A qualidade do som é ruim. O estilo/ritmo/música/arpejo para inesperadamente ou não toca. Os dados gravados de música, etc., não são reproduzidos corretamente. O visor LCD escurece repertinamente e todas as configurações do painel são redefinidas para o padrão. O instrumento desliga quando uma unidade flash USB é conectada. 	A pilha está fraca ou esgotada. Substitua todas as pilhas por pilhas novas ou totalmente recarregadas ou use o adaptador CA.
Nenhum som é reproduzido, mesmo quando o teclado é tocado ou uma música, estilo ou ritmo é reproduzido.	Verifique se fones de ouvido estão conectados à entrada [PHONES]. Desconecte os fones de ouvido ou defina a Função 079 "Speakers" (Alto-falantes) (página 66) como "2 (SP On)".
	A função 079 "Speakers" (Alto-falantes) (página 66) é definida como "3 (SP Off)". Defina a função como "1 (HPSwitch)" ou "2 (SP On)".
	A Função 062 "Local Control" (Controle local) (página 65) é definida como OFF. Normalmente, esse parâmetro deve ser definido como ON.
O pedal (para sustentação) parece produzir o efeito oposto. Por exemplo, quando o pedal é pressionado, o som é encurtado e, quando ele é solto, o som é prolongado.	O motivo disso é que você estava pisando no pedal e, ao mesmo tempo, ligando o aparelho ou o pedal foi conectado/desconectado com a energia ligada. Desligue o instrumento e ligue-o novamente tendo o cuidado para não pisar no pedal.
Nem todas as vozes parecem estar funcionando quando o teclado é tocado ou o som parece cortar ao tocar arpejos, estilos, músicas ou usar o criador de ritmo.	Você tocou mais de 64 notas simultâneas, que é a polifonia máxima (o número máximo de notas que podem ser tocadas simultaneamente) deste instrumento. Se as vozes principal, dupla e dividida estiverem sendo usadas com uma reprodução do arpejo, estilo, ritmo ou música, alguns sons/notas poderão ser omitidos (ou "suprimidos").
O som da voz varia de nota para nota.	Isso é normal. O método de geração de sons usa várias gravações (amostras) de um instrumento existente no teclado. Desse modo, o som real da voz pode parecer ligeiramente diferente de nota para nota.
A apresentação no teclado e a reprodução do estilo/ música/criador de ritmo produz um som inesperado ou inapropriado, e o status não pode ser restaurado para o normal.	Uma configuração não intencional foi executada devido ao uso do botão giratório LIVE CONTROL. Para desfazer essa ação, redefina as configurações do painel desativando o DSP2 e alterando a voz, o estilo, a música ou o criador de ritmo ou pressionando o botão [PORTABLE GRAND].
O estilo, a música ou o criador de ritmo não começa, mesmo quando o botão [START/STOP] é pressionado. O arpejo não começa, mesmo quando a nota é pressionada com o arpejo ligado.	A Função 063 "External Clock" (Relógio externo) (página 65) é definida como ON. Normalmente, esse parâmetro deve ser definido como OFF.

Problema	Causa possível e solução
O volume do estilo, música ou criador de ritmo está muito baixo.	Verifique a configuração de volume de cada função (página 63).
Os acordes tocados na área esquerda não podem ser reconhecidos, mesmo quando o ACMP está ativado.	A configuração da Função 004 "Split Point" (Ponto de divisão) (página 62) não está correta. Defina a função em um valor correto.
Partes de estilo que não o ritmo não produzem som.	O estilo (ACMP) não está ativado. Pressione o botão [ACMP ON/ OFF] para exibir o indicador do ACMP. (página 31)
Ao selecionar um estilo específico, nenhum ritmo é tocado, mesmo quando o botão [START/STOP] é pressionado.	Isso é normal. Para estilos sem nenhum dado de ritmo, não haverá som se você tentar reproduzir somente a parte rítmica. Nesse caso, o acompanhamento será reproduzindo somente se você ativar o ACMP e tocar acordes na área de acompanhamento automático.
O indicador ACMP não é exibido no visor quando o botão [ACMP ON/OFF] é pressionado.	O estilo não foi selecionado. Ao usar um estilo, pressione o botão [STYLE] para ligar a lâmpada [STYLE].
O instrumento não responde quando manuseado.	A Função 076 "Storage Mode" (Modo de armazenamento) (página 66) está definida como ON. Defina o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) como OFF.
O estilo não segue o acorde tocado.	A configuração da Função 032 "Fingering Type" (Tipo de dedilhado) (páginas 33, 63) não se ajusta à maneira como os acordes são tocados. Verifique as configurações. Para obter detalhes sobre como essas configurações afetam a forma como o instrumento reconhece os acordes tocados, consulte Reference Manual no site (página 11).
	 Se a Função 032 "Fingering Type" (Tipo de dedilhado) (páginas 33, 63) estiver definida como "1 (Multi)", podem ocorrer as seguintes respostas às operações do usuário. Isso, porém, é normal. Se acordes semelhantes forem tocados em sequência (como um acorde de sétima menor seguido de um acorde menor com a mesma tônica), o estilo pode não mudar. Se apenas duas teclas forem tocadas, o acorde ideal será detectado com base no acorde tocado imediatamente antes. Se for tocada uma oitava, somente a tônica será ouvida no acompanhamento.
O aplicativo Smart Device não reconhece o instrumento.	A Função 076 "Storage Mode" (Modo de armazenamento) (página 66) está definida como ON. Defina o "Storage Mode" (Modo de armazenamento) como OFF.

Consulte também as Listas de mensagens (páginas 36, 50, 60) conforme necessário.

Especificações

			PSR-E473	PSR-EW425
Nome do produto			Teclado digital	
Dimensões (L x P x A)		x P x A)	992 mm × 404 mm × 136 mm	1200 mm × 404 mm × 136 mm
Tamanho/ peso	Peso		7,0 kg (não inclui pilhas)	8,3 kg (não inclui pilhas)
Interface de controle	Teclado	Número de teclas	61 76	
		Resposta ao toque	Soft, Medium, Hard, Fixed	
	Outros controladores	Controle giratório da curva de afinação	Sim	
		Botões giratórios	2	
	Painel	Idioma	Inglês	
Vozes	Geração de tom	Tecnologia da geração de tons	Amostragem estéreo AWM	
	Polifonia (máx.)		64	
	Predefinição	Número de vozes	820 (294 vozes de painel + 28 conjuntos de percussão/SFX + 40 arpejos + 458 vozes XGlite)	820 (294 vozes de painel + 28 conjuntos de percussão/SFX + 40 arpejos + 458 vozes XGlite)
	Compatibilidade		GM, XGlite	
		Reverberação	12	
		Chorus	5	
Tipos de	efeitos	Equalizador principal	4	
		DSP	DSP1:41 DSP2:12	
		Número de estilos	290	
	Predefinição	Dedilhado	Multi Finger (Dedilhado múltiplo), Smart Chord (Acorde inteligente)	
Estilos de acompanha-		Controle de estilo	ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF	
mento	Estilos externo:	s	10	
	Outros Recursos	Configuração de um toque (OTS)	Sim	
	Compatibilidade		Formato de arquivo de estilos (SFF)	
Criador de	Predefinição	Número de ritmos	35	
Groove		Número de seções	5 (4 seções + 1 clímax musical/finalização)	
Músicas (MIDI)	Predefinição	Número de músicas predefinidas	30	
	Gravação	Número de músicas	10	
		Número de faixas	6 (5 melodias + 1 estilo/criador de groove)	
		Capacidade de dados	Aproximadamente 19.000 notas (apenas quando faixas de "melodia" são gravadas)	
	Formato	Reprodução	SMF (formatos 0 e 1)	
		Gravação	Formato de arquivo original (função de conversão SMF 0)	
Gravador de áudio USB	Tempo de gravação (máx.)		80 minutos (aprox. 0,9 GB) por música	
	Formato	Reprodução	WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo)	
		Gravação	WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo)	
Amostragem	Tipo de amostragem		Oneshot, Loop	
	Amostras (predefinição/usuário)		4	
	Tempo de amostragem		Aprox. 9,6 seg.	
rapida	Fontes de amostragem		AUX IN, MIC INPUT, interface de áudio USB, arquivos no formato WAV	
	Formato de amostragem		Formato de arquivo original (16 bits, estéreo)	
	Taxa de amostragem		44,1 kHz	
Funções	Vozes	Dupla	Sim	
		Dividida	Sim	
		Harmonia	26	
		Arpejo	152	
		Articulação	Si	m

			PSR-E473	PSR-EW425
Funções	Memória de registro	Número de botões	4 (x 8 t	bancos)
		Controle	Congelamento	
		Metrônomo	Sim	
	Controles gerais	Intervalo de tempo	11 – 280	
		Transposição	-12 a 0, 0 a +12	
		Afinação	427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (incrementos de aproximadamente 0,2 Hz)	
		Botão de oitava	Sim	
		Tipo de escala	5 tipos	
	Diversos	Botão PIANO	Sim	
		Demo	Sim	
		Supressor de melodia	Sim	
		Desaparecimento gradual	Sim	
		Interface de áudio USB	44,1 kHz, 16 bits, estéreo	
		Efeito de movimento	57	
		Mega Boost	2 etapas (aprox. +3 dB e +6 dB)	
	Armazena-	Memória interna	Aproximadamente 1,72 MB	
	mento	Unidades externas	Unidade flash USB	
	Conectividade	DC IN	12 V	16 V
_		Fones de ouvido	Saída para fone estéreo padrão	
Armazena- mento		Microfone	Sim	
e conectivi- dade		Pedal de sustentação	Sim	
		AUX IN	Conector de minissaída estéreo	
		OUTPUT	Saídas para fone estéreo padrão: L/L+R, R	
		USB TO DEVICE	Sim	
		USB TO HOST	Sim	
Sistema de	Amplificadores		6 W + 6 W 12 W + 12 W	
som	Alto-falantes		12 cm x 2	
Fonte de alimentação	Adaptador CA		PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha (Saída: CC 12V, 1,5 A)	PA-300C (Saída : CC 16 V, 2,4 A)
	Pilhas		Seis pilhas alcalinas (LR6) tamanho "AA", manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6)	Seis pilhas alcalinas (LR20) tamanho "D", manganês (R20) ou Ni-MH recarregáveis (HR20)
	Consumo de energia		9 W (ao usar o adaptador CA PA-150)	11 W (ao usar o adaptador CA PA-300C)
	Desligamento automático		Sim	Sim
Acessórios incluídos			Manual do Proprietário Adaptador CA* (PA-150 ou outro equivalente recomendado pela Yamaha) Pode não estar incluído, dependendo da sua região. Consulte seu fornecedor Yamaha. Estante para partitura Online Member Product Registration (Registro de produto do membro on-line)	Manual do Proprietário Adaptador CA* (PA-300C ou outro equivalente recomendado pela Yamaha) Pode não estar incluído, dependendo da sua região. Consulte seu fornecedor Yamaha. Estante para partitura Online Member Product Registration (Registro de produto do membro on-line)
Acessórios vendidos separadamente (Podem não estar disponíveis, dependendo da sua região.)			Adaptador CA: PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha Mesa de teclado: L-2C Fones de ouvido: HPH-150/HPH-100/ HPH-50 Subwoofer: KS-SW100 Pedal: FC4A/FC5 Adaptador MIDI sem fio: UD-BT01	Adaptador CA: PA-300C ou equivalente recomendado Pela Yanaha Mesa de teclado: L-6 Fones de ouvido: HPH-150/HPH-100/ HPH-50 Subwoofer: KS-SW100 Pedal: FC4A/FC5 Adaptador MIDI sem fio: UD-BT01

* O conteúdo deste manual se aplica às especificações mais recentes a partir da data de publicação. Para obter o manual mais recente, acesse o site da Yamaha e faça o download do arquivo do manual. Como as especificações, os equipamentos ou os acessórios vendidos separadamente podem não ser iguais em todas as localidades; consulte o revendedor Yamaha.
Índice

A

A-B Repeat (Repetição A-B) 37
Acessórios incluídos	10
Acompanhamento	
automático	31
Acorde inteligente	33
Adaptador CA	16
Afinação	62
Afinação de escala	65
Alimentação	18
alimentação	12
Alto-falantes externos	53
Amostra	42
Aplicativos	55
Arpejo	26
Arquivo de áudio	34, 36
AUX IN	54
Avanço rápido	36

B

Backup		68
--------	--	----

C

•	
Categoria (música)	34
categoria (vozes, estilos)	21
Chorus	39
Computador	54
Computer-related Operations	
(Operações relacionadas ao	
computador)	11
Configuração de um toque	25
Controle local	65

D

11
33
67
54
55
53

E

Especificações	71
Estante para partitura	10

F

-	
Faixa (Música) 37	7, 47
Faixa (Ritmo)	40
Faixa da curva de afinação	62
Fala	39
Finalização	32
Fones de ouvido	53
Formatação	56
Formato	58

Função Interface	
de áudio USB	55
Function (Função)	61

G

Gravação	46
Gravação de áudio	46
Gravação de músicas	46
Groove Creator (Criador de	
Groove)	10

L

ldioma	67
Inicialização	68
Inserção automática	32
Interrupção sincronizada	32
Introdução	32

L

Limpeza da memória flash	68
Limpeza de backup	68
Lista de mensagens 36, 50,	60

Μ

Manual de conexão a dispositivo)S
inteligentes	11
Manual em vídeo	11
Mega Boost	23
Memória de registro	51
Metrônomo	23
Microfone	38
MIDI	65
Música 34, 3	35
Música de demonstração	35
Música do usuário	46
Música em segundo plano 3	35
MUSICAL CLIMAX (Clímax	
musical)	40
músicas transferidas de um	
computador	34

0

-	
OTS	25

P

Pausa	36
Pedal	53
Pilha	16
PITCH BEND	15
PORTABLE GRAND	14
Principal A/B	32

Q

Quick Sampling (Amostragem rápida)..... 42

R

Redefinição de vozes	
do estilo	33
Reference Manual	11
Registration Freeze	
(Congelamento	
do registro)	52
Reinício	41
Relógio externo	65
Reprodução de uma só vez	42
Reprodução em loop	42
Resposta ao toque	62
Retorno rápido	36
Reverberação	39

S

Sampling (Amostragem)	42
Seção	40
seção	32
SHIFT	12
Solução de problemas	69
Song Book	
(Livro de músicas)	11
Split Point (Ponto de divisão)	62
Supressor de melodia	54
Sustentação	53

Т

-	
Tecla acorde inteligente	33
Тетро	23
Tempo da batida	23
Tipo de chorus	63
Tipo de dedilhado	33
Tipo de equalizador principal	63
Tipo de reverberação	63
Transferência de arquivos	55
Transposição	62

U

Unidade flash USB	56
USB TO DEVICE	56
USB TO HOST	54

V

visor File Control	57
Visor File Control (Controle de	
arquivos)	58
volume	12

Lembrete

FRANCE OTHER REGIONS NORTH AMERICA Yamaha Music Europe Yamaha Music Gulf FZE CANADA 7 rue Ambroise Croizat. Zone d'activités de Pariest. JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328. Vamaha Canada Music I td 77183 Croissy-Beaubourg, France Jebel Ali FZE, Dubai, UAE 135 Milner Avenue, Toronto, Ontario M1S 3R1, Tel: +33-1-6461-4000 Tel: +971-4-801-1500 Canada ITALY Tel: +1-416-298-1311 Yamaha Music Europe GmbH, Branch Italy ASIA U.S.A. Via Tinelli N.67/69 20855 Gerno di Lesmo (MB). THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Yamaha Corporation of America Italy Tel: +39-039-9065-1 Yamaha Music & Electronics (China) Co., Ltd. 6600 Orangethorpe Avenue, Buena Park, CA 90620. 2F, Yunhedasha, 1818 Xinzha-lu, Jingan-qu, U.S.A. SPAIN/PORTUGAL Shanghai, China Tel: +1-714-522-9011 Yamaha Music Europe GmbH Ibérica, Sucursal Tel: +86-400-051-7700 en España HONG KONG **CENTRAL & SOUTH AMERICA** Ctra. de la Coruña km. 17,200, 28231 Las Rozas de Madrid, Spain Tom Lee Music Co., Ltd. 11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road, MEXICO Tel: +34-91-639-88-88 Yamaha de México, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 1647 Piso 9, Col. San José Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong Tel: +852-2737-7688 GREECE Philippos Nakas S.A. The Music House 19th klm. Leof. Lavriou 190 02 Peania – Attiki, Insurgentes, Delegación Benito Juárez, CDMX, INDIA C.P. 03900, México Tel: +52-55-5804-0600 Yamaha Music India Private Limited Greece P-401, JMD Megapolis, Sector-48, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana, India Tel: +91-124-485-3300 Tel: +30-210-6686260 BRAZIL SWEDEN Yamaha Musical do Brasil Ltda. Yamaha Music Europe GmbH Germany filial Praça Professor José Lannes, 40, Cjs 21 e 22, Brooklin INDONESIA Scandinavia Paulista Novo CEP 04571-100 - São Paulo - SP, PT Vamaha Musik Indonesia Distributor JA Wettergrensgata 1, 400 43 Göteborg, Sweden Brazil Yamaha Music Center Bldg, Jalan Jend, Gatot Tel: +55-11-3704-1377 Tel: +46-31-89-34-00 Subroto Kay. 4, Jakarta 12930, Indonesia DENMARK ARGENTINA Tel: +62-21-520-2577 Yamaha Music Denmark, Yamaha Music Latin America, S.A. KOREA Fillial of Yamaha Music Europe GmbH, Tyskland Sucursal Argentina Olga Cossettini 1553, Piso 4 Norte, Yamaha Music Korea Ltd. Generatorvej 8C, ST. TH., 2860 Søborg, Denmark Tel: +45-44-92-49-00 11F, Prudential Tower, 298, Gangnam-daero, Madero Este-C1107CEK, Gangnam-gu, Seoul, 06253, Korea Buenos Aires, Argentina Tel: +54-11-4119-7000 FINLAND Tel: +82-2-3467-3300 F-Musiikki Oy MALAYSIA Antaksentie 4 FI-01510 Vantaa, Finland PANAMA AND OTHER LATIN Yamaha Music (Malaysia) Sdn. Bhd. AMERICAN REGIONS No.8, Jalan Perbandaran, Kelana Jaya, 47301 Tel: +358 (0)96185111 CARIBBEAN REGIONS Petaling Jaya, Selangor, Malaysia Tel: +60-3-78030900 NORWAY Yamaha Music Latin America, S.A. Yamaha Music Europe GmbH Germany -SINGAPORE Edificio Torre Davivienda, Piso: 20 Norwegian Branch Avenida Balboa, Marbella, Corregimiento de Bella Yamaha Music (Asia) Private Limited Grini Næringspark 1, 1332 Østerås, Norway Vista, Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá Tel: +507-269-5311 Block 202 Hougang Street 21, #02-00, Singapore 530202, Singapore Tel: +65-6740-9200 Tel: +47-6716-7800 ICELAND Hljodfaerahusid Ehf. EUROPE TAIWAN Sidumula 20 Yamaha Music & Electronics Taiwan Co., Ltd. THE UNITED KINGDOM/IRELAND IS-108 Reykjavik, Iceland 2F., No.1, Yuandong Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22063, Taiwan (R.O.C.) Tel: +886-2-7741-8888 Yamaha Music Europe GmbH (UK) Tel: +354-525-5050 Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, CYPRUS MK7 8BL, U.K. Nakas Music Cyprus Ltd. THAILAND Tel: +44-1908-366700 Nikis Ave 2k Siam Music Yamaha Co., Ltd. GERMANY 1086 Nicosia Tel: + 357-22-511080 3, 4, 15, 16th Fl., Siam Motors Building, Yamaha Music Europe GmbH 891/1 Rama 1 Road, Wangmai, Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Major Music Center Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand Tel: +66-2215-2622 Tel: +49-4101-303-0 21 Åli Riza Ave. Ortakoy P.O.Box 475 Lefkoşa, Cyprus SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN VIETNAM Yamaha Music Europe GmbH, Branch Tel: (392) 227 9213 Yamaha Music Vietnam Company Limited Switzerland in Thalwil RUSSIA 15th Floor, Nam A Bank Tower, 201-203 Cach Seestrasse 18a, 8800 Thalwil, Switzerland Tel: +41-44-3878080 Yamaha Music (Russia) LLC. Mang Thang Tam St., Ward 4, Dist.3, Room 37, entrance 7, bld. 7, Kievskaya street, Moscow, 121059, Russia Ho Chi Minh City, Vietnam Tel: +84-28-3818-1122 AUSTRIA/CROATIA/CZECH REPUBLIC/ Tel: +7-495-626-5005 HUNGARY/ROMANIA/SLOVAKIA/ OTHER ASIAN REGIONS OTHER EUROPEAN REGIONS SLOVENIA https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ Yamaha Music Europe GmbH, Branch Austria Schleiergasse 20, 1100 Wien, Austria Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany index.html Tel: +43-1-60203900 Tel: +49-4101-303-0 **OCEANIA** POLAND AUSTRALIA Yamaha Music Europe AFRICA Yamaha Music Australia Pty. Ltd. Sp.z o.o. Oddział w Polsce Yamaha Music Gulf FZE Level 1, 80 Market Street, South Melbourne, ul. Wielicka 52, 02-657 Warszawa, Poland Tel: +48-22-880-08-88 JAFZA-16, Office 512, P.O.Box 17328, VIC 3205 Australia Jebel Ali FZE, Dubai, UAE Tel: +61-3-9693-5111 BULGARIA Tel: +971-4-801-1500 NEW ZEALAND Dinacord Bulgaria LTD. Music Works LTD Bul.Iskarsko Schose 7 Targowski Zentar Ewropa MIDDLE EAST P.O.BOX 6246 Wellesley, Auckland 4680, 1528 Sofia, Bulgaria Tel: +359-2-978-20-25 New Zealand TURKEY Tel: +64-9-634-0099 Yamaha Music Europe GmbH MALTA REGIONS AND TRUST Merkezi Almanya Türkiye İstanbul Şubesi Olimpus Music Ltd. Mor Sumbul Sokak Varyap Meridian Business TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN Valletta Road, Mosta MST9010, Malta Tel: +356-2133-2093 1.Blok No:1 113-114-115 https://asia-latinamerica-mea.yamaha.com/ Bati Atasehir Istanbul, Turkey Tel: +90-216-275-7960 index.html NETHERLANDS/BELGIUM/ LUXEMBOURG ISRAEL Yamaha Music Europe, Branch Benelux Clarissenhof 5b, 4133 AB Vianen, The Netherlands **RBX** International Co., Ltd. P.O Box 10245, Petach-Tikva, 49002 Tel: (972) 3-925-6900 Tel: +31-347-358040 Head Office/Manufacturer: Yamaha Corporation 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu, 430-8650, Japan

Importer (European Union): Yamaha Music Europe GmbH Siemensstrasse 22-34, 25462 Rellingen, Germany Importer (United Kingdom): Yamaha Music Europe GmbH (UK) Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes, MK7 8BL, United Kingdom DMI29

Yamaha Global Site https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads https://download.yamaha.com/

> Manual Development Group © 2021 Yamaha Corporation Published 7/2021 LBIN-A1

