

DTX900M/DTX900/DTXTREME III

ファームウェア アップデートガイド

JA

ヤマハ製品をご愛用いただきまして、まことにありがとうございます。

このアップデートガイドには、DTX900M/DTX900/DTXTREME III 本体ファームウェアのアップデート方法、およびアップデート内容が記述されています。

アップデートによって追加された機能の詳細につきましては、以下のウェブサイトにある DTX900M/DTX900/DTXTREME III のバージョンアップに関するドキュメントを参照してください。

<http://download.yamaha.com/jp/>

■ ご注意

- DTX900M/DTX900/DTXTREME III は、アップデートを実行するとトリガーセットアップやパッドタイプの設定などが工場出荷時の設定に戻ります。
- アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。
- アップデート作業は、お客様ご自身の責任において行ってください。
- アップデート中は絶対にケーブルを抜いたり、電源を切らないでください。本体が動作しなくなるなど、故障の原因になります。
- アップデート中は USB 記憶装置を USB TO DEVICE 端子からはずしたり、USB 記憶装置や本体の電源を切らないでください。本体の故障や USB 記憶装置の故障の原因になります。
- アップデート操作の失敗で本体が動作しなくなった場合は、もう一度アップデート作業を行なってください。それでも本体が動作しない場合は、最寄りの特約店またはヤマハお客様コミュニケーションセンターへご相談ください。
- このソフトウェアおよびガイドの著作権は、すべてヤマハ株式会社が所有します。
- このソフトウェアおよびガイドの一部、または全部を無断で複製、改変することはできません。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

ファイルの構成

このフォルダーには以下のファイルが入っています。

- dtx900M_ja_update_guide_v***.pdf この PDF ガイドです
- 拡張子が“.PGM”のファイル アップデートプログラムです


ご用意いただくもの

- DTX900M/DTX900/DTXTREME III 本体でフォーマットした USB 記憶デバイス
- 本体での動作確認済み USB 記憶デバイスは以下をご参照ください。

<http://download.yamaha.com/jp/>

バージョンの確認方法

本体の[F1]ボタンと[REC]ボタンを同時に押しながら、電源を入れます。



画面に“Firm Ver : *.**”と表示されている部分が本体のバージョンです。

NOTE

この画面が表示されない場合は、電源を切ってもう一度やり直してください。

アップデートの手順

注記

アップデートの前に必ずデータのバックアップを行なってください。

1. ダウンロードし解凍したファームウェアのアップデートファイルから、拡張子が“.PGM”のファイルを探します。そのファイルを本体でフォーマットした USB 記憶装置のルートディレクトリーに保存してください。
2. 本体の電源が切れていることを確認し、背面パネルの[USB TO DEVICE]端子に USB 記憶装置を差し込みます。
3. 本体の [F1] ボタンと[REC]ボタンを同時に押しながら、電源を入れます。
4. 本体の [ENTER] ボタンを押して、アップデートを開始します。アップデートの所要時間は数分かかることがあります。
5. アップデートが完了すると以下のメッセージが表示されます。メッセージを確認して電源を切ります。
DTX900/DTX900M の場合 : Completed. Reboot DTX900.
DTXTREME III の場合 : Completed. Reboot DTXTREME III.
6. 本書の「バージョンの確認方法」にしたがって新しいバージョンになっていることを確認します。

以上でアップデートは完了です。

重要

(DTXTREME III とコンピューターを USB ケーブルで接続されていた方)

本体のアップデートを行なった後、以下の URL から最新の USB-MIDI ドライバーをダウンロードし、お持ちのコンピューターにインストールしてください。

<http://download.yamaha.com/jp/>

主なアップデート内容

【V1.05 → V1.10】

- ・ ドラムトリガー-DT50S/DT50K に対応したパッドタイプが追加されました。
- ・ トリガー設定パラメーターに NoiseFilterTable が追加されました。
- ・ トリガー設定パラメーターに 2P Balance が追加されました。

■ 更新履歴

【V1.04 → V1.05】

- ・ パッドタイプに KP100 が追加されました。
- ・ トリガーセットアップに DTX920K 用が追加されました。

【V1.03 → V1.04】

- ・ 以下のパッドタイプが追加されました。
【DTX900M】
KU100, TP70S Snare, TP70S Tom, TP70S HiHat, TP70, PCY100, PCY90
【DTX900】
KU100, TP70S Snare, TP70S Tom, TP70S HiHat, TP70, PCY100, PCY90, XP80 Snare, XP80 Tom, XP70 Snare, XP70 Tom
【DTXTREME III】
KU100, TP70S Snare, TP70S Tom, TP70S HiHat, TP70, PCY100, PCY90, XP80 Snare, XP80 Tom, XP70 Snare, XP70 Tom, XP120/100 Snare, XP120/100 Tom, KP125W
- ・ 入力ゲイン設定レンジが拡張されました。
- ・ トリガーセットアップのパラメーターが見直され、弱打の感度が改善されました。

■ 以下は DXTREME III の過去の更新履歴

【V1.01 → V1.03】

- ・ 新開発のパッド (XP シリーズ) に対応したトリガーセットアップが追加されました。
- ・ 新開発のパッド (XP シリーズ) に対応したパッドタイプが追加されました。
- ・ Cubase のリモート機能が追加されました。

NOTE

リモート機能をご利用いただくためには、別途 Cubase 5 シリーズ以降をお買い求めいただく必要があります。

- ・ ドラムキット選択画面にエフェクトのオン/オフを切り替える機能が追加されました。
- ・ ドラムキットモード→[F2]VOICE→[SF2]OUT-TUNE の OutputSel に「phones」(PHONES (ヘッドフォン) 端子にのみ出力) が追加されました。
- ・ ドラムキットモード→[F5]OTHER→[SF1]COMMON に TrigSetupLink が追加されました。
- ・ ユーティリティーモード→[F1]GENERAL→[SF5]OTHER に IndivOutAssign が追加されました。
- ・ その他軽微な問題が修正されました。

【V1.01 → V1.02】

- ・ 同時に多数のユーザーボイスを鳴らすと、音が途切れる問題が改善されました。
- ・ シンバルのチョーク奏法とミュート奏法の演奏情報を、ソングに録音することが可能になりました。
また、外部 MIDI 機器との間で、チョーク奏法とミュート奏法の演奏情報を送受信できるようになりました。
- ・ 一部メーカーの USB フラッシュメモリーの仕様変更に対応いたしました。
- ・ その他軽微な問題が修正されました。