

Steinberg

Программное обеспечение TOOLS

Руководство по установке

Информация

- Авторские права на это программное обеспечение и руководство по установке принадлежат корпорации Yamaha Corporation.
- Копирование программного обеспечения или воспроизведение данного руководства любыми способами без письменного согласия производителя категорически запрещены.
- Компания Steinberg и корпорация Yamaha не делают никаких заявлений, не дают никаких гарантий относительно использования программного обеспечения и документации и ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за последствия использования этого руководства и программного обеспечения.
- О любом обновлении приложения и системного программного обеспечения, а также о любых изменениях в технических характеристиках и функциях будет объявлено на веб-сайте:
<https://www.steinberg.net/>
- Steinberg является зарегистрированным товарным знаком компании Steinberg Media Technologies GmbH.
- Windows является товарным знаком корпорации Microsoft, зарегистрированным в США и других странах.
- Mac является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.
- Названия компаний и продуктов в данном руководстве являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.
- Копирование имеющихся в продаже музыкальных данных, включая данные MIDI и (или) аудиоданные, но не ограничиваясь ими, в любых целях, кроме целей личного пользования, строго запрещено.

Что такое программное обеспечение TOOLS?

Программное обеспечение TOOLS используется для подключения устройства к компьютеру. Метод установки программного обеспечения зависит от конкретной модели. Подробнее см. в представленной далее таблице.

Модель	Программное обеспечение	Модель	Программное обеспечение
UR24C/ UR816C/ UR44C/ UR22C	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR-C Applications• Basic FX Suite (подключаемые программы VST3/AAX/AU)	UR44	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR44 Applications• Basic FX Suite (Подключаемые программы VST3/AAX/AU)
UR-RT4	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR-RT4 Applications• Basic FX Suite (Подключаемые программы VST3/AAX/AU)	UR28M	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR28M Applications• Basic FX Suite (Подключаемые программы VST3/AAX/AU)
UR-RT2	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR-RT2 Applications• Basic FX Suite (Подключаемые программы VST3/AAX/AU)	UR824	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR824 Applications• Basic FX Suite (Подключаемые программы VST3/AAX/AU)
UR242	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg UR242 Applications• Basic FX Suite (Подключаемые программы VST3/AAX/AU)	CI2	<ul style="list-style-type: none">• Yamaha Steinberg USB Driver• Steinberg CI2 Extension

Установка программного обеспечения

Для установки программного обеспечения выполните приведенные ниже действия.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Это программное обеспечение можно использовать только в соответствии с условиями и положениями «License Agreement» (лицензионного соглашения), показанного во время установки.
- Если те же программные компоненты уже были установлены на компьютер, можно использовать процедуру, описанную в инструкциях по установке, для обновления программного обеспечения.

Сведения о системных требованиях для установки программного обеспечения можно посмотреть в примечаниях к выпуску соответствующего программного обеспечения.

Windows

Подготовка

Во время установки появляются оповещения, такие как User Account Control (Контроль учетных записей пользователей) и «Безопасность Windows». При их появлении нажмите [Yes] (Да) или [Install] (Установить) после подтверждения, что издателем является Yamaha Corporation.

Установка

- 1 Выключите компьютер.**
- 2 Отсоедините от компьютера все USB-устройства, кроме мыши и клавиатуры.**
- 3 Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.**
Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.
- 4 Дважды щелкните Install_TOOLS_for_UR-C.exe или setup.exe (содержится в загруженном вами сжатом файле).**
- 5 Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.**
Установите по порядку следующее программное обеспечение.

TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite (подключаемые программы VST3/AAX)

TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite (Подключаемые модули VST3/AAX)

TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite (Подключаемые модули VST3/AAX)

TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite (Подключаемые модули VST3/AAX)

TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite (Подключаемые модули VST3/AAX)

TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite (Подключаемые модули VST3/AAX)

TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite (Подключаемые модули VST3/AAX)

TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

Одновременно с Basic FX Suite устанавливается приложение eLicenser Control Center (eLCC) для контроля за лицензией продукта (только UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, CI2).

- 6 После завершения установки нажмите [Finish] (Готово).**

Если отображается окно с предложением перезагрузить компьютер, следуйте инструкции на экране и перезагрузите систему.

Подключение устройства

- 7** Подключите устройство непосредственно к компьютеру с помощью входящего в комплект поставки кабеля USB. Не подключайте его к концентратору USB.
- 8** Включите устройство (только UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, UR44C, UR816C).
- 9** Если в центре окна появляется сообщение «Подключиться к Windows Update для поиска программного обеспечения?», выберите «Нет, не в этот раз», затем нажмите [Next] (Далее).
- 10** Убедитесь, что флажок «Автоматическая установка программного обеспечения» установлен, а затем нажмите кнопку [Next] (Далее).
- 11** После завершения установки нажмите [Finish] (Готово).

Mac

Установка

- 1** Выключите компьютер.
- 2** Отсоедините от компьютера все USB-устройства, кроме мыши и клавиатуры.
- 3** Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.
Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.
- 4** Дважды щелкните следующие файлы (содержатся в загруженном сжатом файле).

TOOLS for UR-C
“TOOLS for UR-C V***.pkg”

TOOLS for UR-RT4
“TOOLS for UR-RT4 V***.pkg”

TOOLS for UR-RT2
“TOOLS for UR-RT2 V***.pkg”

TOOLS for UR242
“TOOLS for UR242 V***.pkg”

TOOLS for UR44
“TOOLS for UR44 V***.pkg”


TOOLS for UR28M
“TOOLS for UR28M V***.pkg”

TOOLS for UR824
“TOOLS for UR824 V***.pkg”

TOOLS for CI2
“TOOLS for CI2 V***.pkg”

*** представляет номер версии.

Подтверждение установки

- 12** Откройте окно «Диспетчер устройств» следующим образом.
Щелкните правой кнопкой мыши [Пуск] → [Диспетчер устройств]
- ПРИМЕЧАНИЕ** 
 - Также можно открыть окно «Диспетчер устройств», выбрав [Панель управления] → ([Оборудование и звук]) → [Диспетчер устройств].
- 13** Щелкните значок [+] или [>] рядом с пунктом «Звуковые, видео и игровые устройства».
- 14** Убедитесь, что указано имя устройства.

Установка программного обеспечения завершена.

- 5** Следуйте инструкциям на экране для установки программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если появляется диалоговое окно о системных расширениях, откройте пункт «Безопасность и конфиденциальность» в разделе «Системные настройки» и разрешите компьютеру загрузить программное обеспечение от разработчика Yamaha Corporation.

- 6** После завершения установки нажмите [Restart] (Перезагрузить), чтобы перезагрузить компьютер.

Подключение устройства

- 7** Подключите устройство непосредственно к компьютеру с помощью кабеля USB. Не подключайте его к концентратору USB.
- 8** Включите устройство (только UR242, UR44, UR28M, UR824, UR-RT4, UR-RT2, UR44C, UR816C).

Подтверждение установки

- 9** Откройте окно «Audio MIDI Setup» (Настройка Audio-MIDI) следующим образом.
Выберите [Applications] (Программы) → [Utilities] (Утилиты) → [Audio MIDI Setup] (Настройка Audio-MIDI).
- 10** Убедитесь, что имя устройства есть в левом столбце.

Установка программного обеспечения завершена.

Удаление программного обеспечения

Чтобы удалить программное обеспечение, вам потребуется удалить программы по очереди.

Windows

1 Отсоедините от компьютера все USB-устройства, кроме мыши и клавиатуры.

2 Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.

Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.

3 Откройте окно удаления следующим образом.

[Параметры] → [Приложения] (Приложения и функции)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Вы также можете открыть это окно, выбрав [Панель управления] → [Удаление программы] для вызова панели «Удаление или изменение программы».

4 Выберите из списка ПО, которое требуется удалить.

- * В зависимости от версии Windows нажмите [:] справа от Basic FX Suite, чтобы открыть меню.

TOOLS for UR-C

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-C Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR-RT4

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT4 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR-RT2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR-RT2 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR242

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR242 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR44

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR44 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR28M

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR28M Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for UR824

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg UR824 Applications
- Basic FX Suite

TOOLS for CI2

- Yamaha Steinberg USB Driver
- Steinberg CI2 Extension

5 Удалите их следующим образом.

Щелкните [Удалить] / [Удалить или изменить].

Если отображается окно User Account Control (Контроль учетных записей пользователей), щелкните [Continue] (Продолжить) или [Yes] (Да).

Следуйте инструкциям на экране для удаления программного обеспечения.

Удаление программного обеспечения завершено.

1 Отсоедините от компьютера все USB-устройства, кроме мыши и клавиатуры.

2 Запустите компьютер и войдите в систему с использованием учетной записи администратора.

Завершите работу всех открытых приложений и закройте все окна.

3 После извлечения сжатого файла дважды щелкните следующие файлы.

TOOLS for UR-C

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-C Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR-RT4

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT4 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR-RT2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR-RT2 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR242

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR242 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR44

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR44 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR28M

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR28M Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for UR824

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg UR824 Applications
- Uninstall Basic FX Suite

TOOLS for CI2

- Uninstall Yamaha Steinberg USB Driver
- Uninstall Steinberg CI2 Extension

4 Нажмите кнопку [Run] (Выполнить), когда появится окно «Welcome to the *** uninstaller» (Вас приветствует программа удаления ***).

*** — название программного обеспечения.

После этого следуйте инструкциям на экране для удаления программного обеспечения.

5 Щелкните [Restart] (Перезапуск) или [Close] (Заккрыть) при отображении окна завершения операции «Uninstallation completed» (Удаление завершено).

6 (Только для драйвера Yamaha Steinberg USB Driver.)

Если отображается сообщение, предлагающее перезагрузить компьютер, щелкните [Restart] (Перезагрузить).

Удаление программного обеспечения завершено.