



DTX
drums

MONITOR SPEAKER

MS40DR

Manual do Proprietário



PT

PRECAUÇÕES

LEIA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O INSTRUMENTO

* Mantenha este manual em lugar seguro para referências futuras.

ADVERTÊNCIAS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar ferimentos graves ou até mesmo morte por choque elétrico, curto-circuito, danos, incêndio ou outros acidentes. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/Cabo de alimentação

- Não deixe o cabo de alimentação perto de fontes de calor, como aquecedores ou radiadores, não dobre excessivamente nem danifique o cabo, não coloque objetos pesados sobre ele nem posicione o cabo onde alguém possa pisar, tropeçar ou derrubar algo nele.
- Utilize apenas a tensão especificada como correta para o instrumento. A tensão correta está impressa na placa de identificação do instrumento.
- Verifique o plugue elétrico periodicamente e remova a sujeira e o pó acumulados nele.

Não abra

- Este instrumento não contém peças cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Não tente desmontar ou modificar os componentes internos de maneira nenhuma. Caso o instrumento não esteja funcionando de forma correta, pare de utilizá-lo imediatamente e leve-o a uma assistência técnica autorizada Yamaha.

Advertência: água

- Não exponha o instrumento à chuva, não o utilize perto de água nem em locais úmidos. Além disso, não o coloque em recipientes (por exemplo, vasos, garrafas ou frascos) com líquidos que possam penetrar em alguma abertura. Se algum líquido, como água, penetrar no instrumento, desligue-o imediatamente e desconecte o cabo de alimentação da tomada CA. Em seguida, leve o instrumento a uma assistência técnica autorizada Yamaha.
- Nunca conecte nem desconecte o plugue elétrico com as mãos molhadas.

Advertência: incêndio

- Não coloque objetos incandescentes, como velas, sobre a unidade. Um objeto incandescente pode cair e causar incêndio.

Se você observar qualquer anormalidade

- Quando ocorrer um dos seguintes problemas, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o plugue elétrico da tomada. Em seguida, leve o dispositivo a uma assistência técnica autorizada Yamaha.
 - O cabo de alimentação ou o plugue ficar desgastado ou danificado.
 - Ele emitir fumaça ou odores anormais.
 - Algum objeto tiver caído dentro do instrumento.
 - Houver uma perda súbita de som durante o uso do instrumento.

AVISOS

Siga sempre as precauções básicas mencionadas abaixo para evitar que você ou outras pessoas se machuquem, bem como para evitar que ocorram avarias no instrumento ou em outros objetos. Essas precauções incluem, mas não estão limitadas a:

Fonte de alimentação/Cabo de alimentação

- Não conecte o instrumento a uma tomada elétrica utilizando um benjamim. Isso poderá prejudicar a qualidade do som ou causar o superaquecimento da tomada.
- Ao desconectar o plugue elétrico do instrumento ou da tomada, segure sempre o próprio plugue, nunca o cabo. Se você puxar o cabo, ele poderá ser danificado.
- Remova o plugue elétrico da tomada quando o instrumento não for utilizado por um longo período ou durante tempestades elétricas.

Localização

- Não deixe o instrumento em posições instáveis de onde ele pode sofrer quedas acidentais.
- Antes de mudar o instrumento de local, remova todos os cabos conectados.
- Ao configurar o produto, verifique se a tomada de corrente alternada (CA) pode ser acessada com facilidade. Se houver algum problema ou defeito, desligue o aparelho imediatamente e desconecte o plugue da tomada. Mesmo quando o aparelho está desligado, a eletricidade continua fluindo para o produto em um nível mínimo. Se não for utilizar o produto por um longo período, desconecte o cabo de alimentação da tomada de corrente alternada (CA).

- Use somente a mesa/suporte especificada para o instrumento. Ao fixar a mesa ou o suporte, utilize apenas os parafusos fornecidos. Se você não fizer isso, poderá causar danos aos componentes internos ou provocar a queda do instrumento.
- Coloque a unidade do subwoofer afastada de paredes ou outros objetos, deixando um espaço de ao menos 20cm acima e 10cm em todas as laterais. (A unidade tem um amplificador incorporado e gera calor.) E não coloque a unidade sobre qualquer superfície com o painel traseiro voltado para baixo.

Conexões

- Antes de conectar o instrumento a outros componentes eletrônicos, desligue todos os componentes. Antes de ligar ou desligar todos os componentes, ajuste o volume para o nível mínimo.
- Ajuste o volume de todos os componentes para o nível mínimo e aumente gradualmente os controles de volume enquanto toca o instrumento para definir o nível de audição desejado.

A Yamaha não pode ser responsabilizada por danos causados pelo uso indevido ou por modificações efetuadas no instrumento nem pela perda ou destruição de dados.

Desligue sempre o instrumento quando ele não estiver sendo utilizado.

AVISO

Para evitar a possibilidade de danos ao produto, aos dados ou a outras propriedades, obedeça aos avisos abaixo.

■ Manuseio e manutenção

- Não utilize o instrumento próximo a aparelhos elétricos, como televisores, rádios, equipamento estéreo, telefones celulares ou outros. Caso contrário, o instrumento, o televisor ou o rádio poderá gerar interferência.
- Não exponha o instrumento a pó excessivo, a vibrações nem a calor ou frio extremo (por exemplo, não o deixe exposto a luz direta do sol, próximo a um aquecedor nem deixe-o dentro do carro durante o dia) para prevenir a possibilidade de deformação do painel ou a avaria dos componentes internos.
- Não coloque objetos de vinil, plástico ou borracha sobre o instrumento, visto que isso poderá descolorir o painel ou o teclado.
- Para limpar o instrumento, utilize um pano macio e seco ou ligeiramente úmido. Não utilize tiner, solventes, soluções de limpeza ou panos de limpeza com produtos químicos.
- Durante alterações extremas de temperatura ou umidade, poderá ocorrer condensação e acúmulo de água na superfície do instrumento. Se a água não for retirada, as partes de madeira poderão absorvê-la danificando o instrumento. Seque imediatamente o instrumento com um pano macio.

Informações

■ Sobre este manual

- As ilustrações mostradas neste manual têm apenas fins instrutivos e podem apresentar diferenças em relação às exibidas no seu equipamento.
- Os nomes de empresas e produtos contidos neste Manual são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas.


Aviso: manuseio

- Não apoie o corpo nem coloque objetos pesados sobre o instrumento. Além disso, não pressione os botões, as chaves nem os conectores com muita força.
- Não utilize o instrumento/dispositivo ou os fones de ouvido por um longo período com volume alto ou desconfortável, pois isso pode causar a perda permanente da audição. Se você apresentar algum problema de audição ou zumbido no ouvido, procure um médico.


Agradecemos a compra do sistema de Alto-falantes de monitoração Yamaha MS40DR.
Antes de você usar as caixas acústicas, recomendamos que leia com atenção este Manual do Proprietário para utilizar o produto com segurança.

Conteúdo da embalagem


- Alto-falantes satélites (2)




- Alto-falante subwoofer (1)




- Abraçadeiras (2)



- Cabo combinado de 8 vias RCA/P10/telefone (1)




- Chave Allen (1)



- Manual do Proprietário (este documento)

Controles e conectores


- Alto-falante subwoofer [Frente]



- 1 Controle BASS

Use esse controle para ajustar o volume do subwoofer. Para melhores resultados, ajuste-o na posição central ou ligeiramente maior. Gire-o no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.

- [Traseira]



- 2 Chave Liga/Desliga

Pressione para ativar (☰) ou desativar (☷) a alimentação.


- 3 MASTER VOLUME

Esse dial controla o volume principal. Gire o dial no sentido horário para aumentar o volume ou no sentido anti-horário para diminuí-lo.

- 4 Conector TO DTX / SATELLITE SP

Conecte aqui o alto-falante subwoofer aos alto-falantes satélites e ao módulo acionador de bateria.

- Alto-falante satélite [Traseira]



- 5 Conector INPUT

Conecte aqui o alto-falante satélite ao subwoofer.

Solução de problemas

Não sai nenhum som dos alto-falantes satélites nem do subwoofer.	O cabo de alimentação CA não está bem encaixado na tomada de parede.	Insira o cabo de alimentação CA com firmeza na tomada na parede.
	A chave liga/desliga no subwoofer está na posição desligada (OFF).	Coloque a chave liga/desliga na posição ligada (ON).
	As conexões apresentam falhas ou não foram concluídas.	Verifique se as conexões estão bem firmes, ou use outro cabo.
	A configuração do volume está muito baixa.	Gire o MASTER VOLUME para a direita, para aumentar o volume.
		Gire o controle BASS no subwoofer para a direita, para aumentar o volume.
O volume de seu módulo acionador de bateria está muito baixo.	Aumente o volume de seu módulo acionador de bateria.	
O som está distorcido.	A configuração do MASTER VOLUME está muito alta.	Gire o MASTER VOLUME para a esquerda, para diminuir o volume.
	A configuração do controle BASS está muito alta.	Gire o controle BASS para a esquerda, para diminuir o volume do alto-falante do subwoofer.
	Os níveis das faixas de frequência média e grave nas configurações do Master EQ do módulo acionador de bateria estão altos demais.	Ajuste o Master EQ de seu módulo acionador de bateria. Consulte o Manual do Proprietário que acompanha seu módulo acionador de bateria para obter mais informações.
O som apresenta ruído.	As conexões apresentam falhas ou não foram concluídas.	Verifique se as conexões estão bem firmes, ou use outro cabo.
Os alto-falantes produzem um som de pop quando a alimentação é ligada ou desligada.	A alimentação do instrumento foi ligada (ON) antes da alimentação do Subwoofer ser ligada (ON).	Primeiro ligue a alimentação do Subwoofer e depois a alimentação do instrumento.

Especificações

Potência de saída	Alto-falantes satélites	20 W + 20 W (1 kHz, 20 W/4 Ω)
	Subwoofer	40 W
Resposta de frequência	Alto-falantes satélites / Subwoofer	32 Hz – 20 kHz
Unidade do alto-falante	Alto-falantes satélites	Tweeter: Domo de 1,9 cm (3/4") com blindagem magnética Médios: Cone de 8 cm (3") com blindagem magnética
	Subwoofer	Cone de 16 cm (6,5") com blindagem magnética
Consumo de energia	65 W	
Fonte de alimentação	Modelos dos EUA e Canadá: 120 VCA, 60 Hz Modelo da Austrália 240 VCA, 50 Hz Modelos do RU e Europa: 220-230 VCA, 50-60 Hz	
Dimensões (L x A x P)	Alto-falantes satélites	97 x 159 x 178 mm
	Subwoofer	350 x 210 x 321 mm
Peso	Alto-falantes satélites	0,7 kg x 2
	Subwoofer	7,4 kg
Opcionais	Abraçadeiras (2), Cabo combinado de 8 vias RCA/P10/telefone (1), Manual do Proprietário (este documento)	

* As especificações e as descrições contidas neste manual do proprietário têm apenas fins informativos. A Yamaha Corp. reserva-se o direito de alterar ou modificar produtos ou especificações a qualquer momento, sem notificação prévia. Como as especificações, os equipamentos ou as opções podem não ser iguais em todas as localidades, verifique esses itens com o revendedor Yamaha.